

Intek raadiojaamade seadistamine 4 W ja AM/FM kasutamiseks

Käsiraadiosaatja Intek H-520 Plus

1. Lülita raadiosaatja välja
2. Vajuta ja hoia all nuppu [MENU] (7) ning lülita raadiosaatja sisse, keerates ON/OFF nuppu päripäeva
3. Valitud riigikood ilmub ekraanile
4. [UP] (9) ja [DN] (10) nuppe kasutades vali **E1**
5. Valiku kinnitamiseks vajuta uuesti [MENU] (7)

Autoraadiosaatja Intek M-790 Plus

1. Lülita raadiosaatja välja
2. Vajuta ja hoia all nuppu [EMG] (1) ning lülita raadiosaatja sisse, keerates ON/OFF nuppu päripäeva
3. Valitud riigikood ilmub ekraanile
4. Kanalivaliku nuppu (6) keerates vali **IO**
5. Valiku kinnitamiseks vajuta uuesti nuppu [EMG] (1)

Autoraadiosaatja Intek M-490 Plus

1. Lülita raadiosaatja välja
2. Vajuta ja hoia all nuppu [F] (1) ning lülita raadiosaatja sisse, keerates ON/OFF nuppu päripäeva
3. Valitud riigikood ilmub ekraanile
4. Kanalivaliku nuppu (6) keerates vali **IO**
5. Valiku kinnitamiseks vajuta uuesti nuppu [F] (1)