

ALAN 48 PLUS CB raadiojaam

1. CHANNEL - KANALIVALIJA

3. **MIC - MIKROFONIPESA** Mikrofoni pistik tuleb sinna ühendada.

2. NÄIDIK

- A. KANALINÄIDIK - Näitab kanali numbrit (1 - 40).
- B. Tulp näitab sissetuleva signaali suhtelist tugevust ja suhtelist kõrgsageduslikku väljundvõimsust (S-meeter).
- C. AM/FM - Näitab valitud modulatsioonitüüpi.
- D. RX/TX - RX: saatmine, TX: vastu võtmine
- E. SCAN - Näitab, et automaatotsing töötab.
- F. EMG - Hädabi kanal (nr. 9)
- G. M1-M2-M3-M4-M5: mälupevad

4. ON/OFF - VOLTOITELÜLITI JA HÄÄLETUGEVUS

Päripäeva keerates lülitab seadme sisse ja edasi keerates muudab hääletugevust.

5. **SQUELCH - MÜRASUMMUTI** Võimaldab ära hoida segava müra, kui vastuvõttu ei toimu. Nuppu tuleb keerata täpselt sinna, kus müra lakkab.

6. **RF GAIN - VASTUVÕTU TUNDLIKKUS** Päripäeva keerates suurendab, vastuäeva vähendab vastuvõtu tundlikkust. Väike tundlikkus on kasulik, kui eetris on väga tugevad signaalid.

7. **MIC GAIN - MIKROFONI VÕIMENDUS** Saatmisel saab muuta mikrofoni võimendust. Parimad tulemused saab, kui sättida mikrofoni võimendus ja mikrofoni kaugus suust parajaks saatmise ajal, küsides nõu signaali vastuvõtjalt.

8. **M1-M2-M3-M4-M5 - MÄLUD** Nende nuppudega saab salvestada mälli ja sealt jälle esile tuua 5 sagedust

Salvestamine: valige soovitud sagedus ja vajutage M1-le vähemalt 3 sek, et salvestada sagedus mälupeassa M1. Korra keeda ka teiste mälupeadega, et salvestada ülejäänud sagedused.

9. **EMG - HÄDAABI KANAL (nr.9)** Sellele vajutades läheb saatja automaatselt hädabi kanalili nr. 9. Kogemata kanali muutmine on siis välistatud. Näidikule ilmub "EMG".

10. **Q.UP - KANAL KIIRESTI EDASI** Sellele nupule vajutades saab ruttu 10 kanalit edasi.

11. **Q.DOWN - KANAL KIIRESTI TAGASI** Sellele nupule vajutades saab ruttu 10 kanalit tagasi.

12. **CB/PA - CB-RAADIO / VÄLJA RÄÄKIMINE** "CB"-asendis töötab jaam CB-raadiona. "PA (Public Address)"-asendis saab autost valjult välja rääkida (ainult juhul, kui väline valjuhääldi on ühendatud PA-pesasse tagaküljel).

13. ANL/OFF - AUTOMAATNE MÜRA PIIRAJA

"ANL"-asendis on sisse lülitatud automaatne müra piiraja (auto mootorist ja muudest allikatest tulevate impulsiivsete mürade vastu).

14. LOCAL/DX - KOHALIKUD/KAUGED SIGNAALID

"LOCAL"-asendis võtab vastu ainult tugevaid signaale, "DX"-asendis nõrku signaale.

15. **AM/FM LÜLITI** Seda nuppu kasutatakse AM või FM valimiseks. AM kostab kaugemale, FM on muidu selgemini kuulatav.

16. SCAN - AUTOMAATOTSING

Sellele vajutades hakkab jaam järjest läbi otsima kõiki 40-t kanalit. Avastades mingil kanalil signaali, peatub sellel kanalil.

TAGAPANEEL

17. **ANTENNA** - Antenni pesa (SO239 pesa)

18. **S.METER** - Väliste S-meetri pesa

19. **PA** - Autost välja rääkimise valjuhääldi pesa.

20. **EXT** - Väliste valjuhääldaja pesa. (Sisemine lülitub välja, kui väline külge ühendada)

21. **POWER 13,2 V DC** - Toitejuhe

MIKROFON

- 1. Saatmisnupp
- 2. Kanalivalimisnupud
- 3. Mikrofoni pistik

Sagedusriba valik

Sagedusriba tuleb valida vastavalt sellele, millises riigis Te parasjagu viibite.

Selleks:

Lülitage seade välja.

Lülitage see uuesti sisse, hoides samal ajal all sõrmiseid "AM/FM" ja "SCAN". Seejärel "AM/FM" ja "SCAN" nupud lahti lasta.

Pöörake nuppu "CHANNEL" ja valige soovitud sagedusriba (vt. alljärgnev tabel).

Valimise lõpetamiseks vajutage sõrmist "AM/FM".

NB! UK sagedusalas olles saab valida otse sagedusriba EC, kui hoida sõrmist "AM/FM" all kaks sekundit.

NB! Kui on valitud sagedusriba, kus on ainult FM-laineala, siis saab sõrmist "AM/FM" kasutada viimati valitud olnud kanali taasvalimiseks.

Sagedusribade tabel

Kuvatakse	Riik
I	Itaalia 40 kanalit AM/FM 4 vatti
I2	Itaalia 34 kanalit AM/FM 4 vatti
D	Saksamaa 80 kanalit FM 4 vatti / 12 kanalit AM 1 vatt
D2	Saksamaa 40 kanalit FM 4 vatti / 12 kanalit AM 1 vatt
EU	Saksamaa 40 kanalit FM 4 vatti / 40 kanalit AM 1 vatt
EC	CEPT 40 kanalit FM 4 vatti
E	Hispaania 40 kanalit FM 4 vatti / 40 kanalit AM 1 vatt
UK	Inglismaa 40 kanalit FM 4 vatti inglise sagedused + CEPT 40 kanalit FM 4 vatti sagedused

TÄHELEPANU!

Sagedusriba, mis on lubatud kogu Euroopas, on **40 CH FM 4 vatti (EC)**.

TEHNILISED NÄITAJAD

ÜLDNÄITAJAD

Kanaleid:	40 AM, 40 FM
Sagedus:	26,965-27,405 MHz
Ostsillaator:	Faaslukuga (PLL)
Töötamistemperatuur:	-10°C kuni +55°C
Toitepinge:	13,2 V, alalis (±15 %)
Mõõdud:	180 x 50 x 150 mm
Kaal:	1 kg

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG – T RAADIOSIDEKESKUS OÜ

MUSTAMÄE TEE 16, TALLINN 10617

TEL. 6 518 040; www.tehnoturg.ee

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügijärgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö ühe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.
3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasulist remonti.
4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontoris Mustamäe tee 16, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.
5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.

ALAN 40PLUS PR27 klassi raadiojaam on lubatud Eestis vabakasutusse .