

Sept 2021 QSG1\_A

# Kasutusjuhend

Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera



# Sisukord

1.Kaamera tutvustus
Seadme ülevaade3
2.Seadistamine ja paigaldus
Kaamera ülesseadmine
Kaamera seadistamine rakenduses12
Kaamera paigaldamine
3.Kaamera pildi vaatamine
Otsepilt
<b>Kuvaseaded</b>
Tuled ja LED
4.Häire ja liikumise tuvastamine
Liikumise tuvastamise seadistamine
Liikumishäirete seadistamine
Liikumise salvestamise seadistamine52
Liikumise tuvastamise parendamine53
Salvestamine ja esitamine
Salvestamise seadistamine
Salvestiste esitamine ja allalaadimine
Time-lapse režiim
Pilve salvestamine
Stseenirežiimid
Kaamerate lisamine ja kustutamine79
Konto registreerimine
Rakenduse seadistamine
7.Kaamera seadistused
Võrk ja Wi-Fi ühendus
Mälukaart90
Seadme andmed
Aku95
Seadme parool
Kuupäev ja kellaaeg
Taaskäivitamine ja lähtestamine
Tarkvara uuendamine
Nutikodu lahendused 102

8.Aku kasutamise juhend	111
9.KKK ja vigade tuvastamine	
ккк	
Vigade otsimine	

Selles juhendis kasutatud kuvatõmmised pärinevad mudelilt Arugs 3 Pro. Teie mudeli menüü ja valikud võivad erineda, palun lugege läbi Teie mudelile pühendatud informatsioon.

# 1.Kaamera tutvustus

# Seadme ülevaade

### Argus 2/Argus Pro

Laetav aku ja Wi-Fi ühendus muudavad kaamera täiesti juhtmevabaks. Puudub vajadus võrguja toitekaabli järele, puurida ega pistikuid paigaldada pole vaja. Julgeolek on lihtne. Kaamera võib aseta kuhu iganes: riiulile või lauale; esi- või tagaukse juurde; liigutada toast tuppa, et vanuritel, lastel või lemmikloomadel silm peal hoida. Kasuta seda ehitusprojektide ajal, rendi- või külalismajas.



1	Päevavalguse andur
2	6 tk IR LED-i
3	Lääts
4	Olekuindikaator
5	Sisseehitatud mikrofon
6	Sisseehitatud liikumisandur
7	Kõlar
8	Seinakinnitus



9	Laetav aku
10	Mälukaardipesa
11	Lähtestamisava

### Argus 2E

Argus 2E töötab mitte-eemaldatavata aku pealt. Puudub vajadus toitekaabli järele, seega on paigaldus lihtne ja paindlik. Paigaldus on võimalik nii sise- kui ka välitingimustesse.



1	Päevavalguse andur
2	6 tk IR LED-i
3	Lääts
4	Olekuindikaator
5	Sisseehitatud liikumisandur
6	Sisseehitatud mikrofon



7	Lähtestamisnupp
8	Mälukaardipesa
9	Seinakinnitus välitingimustesse

### Argus 3/Argus 3 Pro

Argus 3/Argus 3 Pro on liikumistundliku valgusti ning sireeniga kaamera, mis võimaldab tänu aku- või päikesetoitele tuua turvalisuse sinna kuhu vaja. Nähtavuse ja kuritegude ennetamise tagavad 2K Super HD ja värviline öörežiim.



### Argus Eco

Kaamera, mis on tänu laetavale akule ja Wi-Fi ühendusele kaablitevaba. Paindlik ja ilmastikukindel – paigaldage kaamera ükskõik kuhu ainult 5 minutiga!



1	Olekuindikaator
2	Sisseehitatud mikrofon
3	4 PCS IR LEDs
4	Lääts
5	Päevavalguse andur
6	Sisseehitatud liikumisandur
7	Lähtestamisava
8	Sisse/Välja lülitamise nupp
9	Mälukaardipesa
10	Kõlar

11	Antenn
12	Micro-USB pesa
13	Aku olekuindikaator

### Argus PT

Argus PT on tänu laetavale akule ja Wi-Fi ühendusele mõeldud töötama ilma igasuguste kaabliteta. Kuna puudub juhtmete vedamise vajadus, saab selle akutoitel ülilaia 355° keeramise ja 140° kõrguse reguleerimise võimalusega kaamera vaevata vajaikku kohta paigaldada. Paigaldamine käib loetud sekunditega, nautige rahu ja mugavust, mida Argus PT Teile toob.



Olekutuli	Kaamera olek
Punane tuli	Wi-Fi ühendus ei õnnestunud
Sinine tuli	Wi-Fi ühendus õnnestus
Vilkumine	Seade on ooterežiimis
Põleb	Seade töötab

# Olekuindikaator

# 2. Seadistamine ja paigaldus

# Kaamera ülesseadmine

### Mis on pakendis?

Argus 2/Argus Pro

**Märkus:** Pakendi sisu võib olla erinev ning muutuda sõltuvald toote versioonist ja platvormist. Palun võtke allolevat informatiivse sisuna. Tegelik pakendi sisu sõltub alati toote müügilehel olevast viimasest versioonist.

Image: Seinakinnitus\*1Image: Seinakinnitus õuetingimustesse\*1Image: Seinakinnitus õuetingimu

### Märkus:

Kaamera ja aku on küll samas pakis ent eraldi pakendatud. Argus Pro komplekti ei kuulu seinakinnitus ja esimene kinnitusšabloon.

Argus 2E



Argus 2E\*1



USB-kaabel\*1

1





Kiirjuhend\*1

Kinnituskronstein\*1



Kinnituskronstein\*1



•







Turvakleebis\*1

Kruvipakend\*2



Lähtestamisnõel\*1

Rihm\*1

Argus 3/Argus 3 Pro



Argus 3/Argus 3 pro\*1

### Märkus:

Argus 3/Argus 3 pro lisad on samad nagu Argus 2E mudelil.

### Argus Eco



Argus Eco\*1

### Märkus:

Toote komplekti ei kuulu ümbris ja seinakinnitus ning kaasas on üks paigaldusšabloon. Ülejäänud komplektsus on sama nagu Argus 2 mudelil.











Argus PT\*1

Paigaldusšabloon\*1

Kronstein\*1

Rihm\*1

### Märkus:

Toote komplektsus sarnaneb teistele kaameratele, ent sinna ei kuulu turvakleebis, kiirjuhend, lähtestamisnõel ja USB-kaabel, tootega on kaasas üks pakk kruve.

### Laetava aku paigaldamine



Libistage aku allapoole ning veenduge, et see on kindlalt paigas



Kontrollige nupule vajutades, kas see on korrektselt paigaldatud



Aku eemaldamiseks tõmmake aku ülaosas olevat nuppu ja libistage seda ülespoole.

### Aku laadimine

Reolink Argus 2/Argus Pro laetav aku on eemaldatav, laadimiseks on kaamera tagaküljel mikro-USB pesa.



Laadimine toimub USB adapteri abil (DC 9/5 Volti, ei kuulu komplekti), mida kasutatakse tihti näiteks nutitelefonide laadimiseks. Mikro-USB kaabel on komplektis kaasas. Edasi õpetame Teid laadima Reolink Argus 2/Argus Pro kaamerat kolmel eri moel.

Meetod 1: Eemalda aku kaamerast ning ava laadimispesa, seejärel ühenda adapter ja aku USBkaabli abil ning sisesta adapter seinapistikusse.



Meetod 2: Ühenda adapter USB-kaabli abil otse kaameraga ning sisesta adapter seinapistikusse. Kaamera saab korraga laadida ning oma funktsioone täita.



Meetod 3: Lae kaamerat kasutades Reolink päikesepaneeli (tuleb soetada eraldi).



### Märkus:

Ühe kaameraga on komplektis üks aku, lisaakusid on võimalik soetada aadressil reolink.com või Reolink-i Amazoni poes.

Aku mikro-usb pistiku all asub olekuindikaator, mis näitab aku laadimise staatust.

Roheline LED	Laadimine lõpetatud
Oranž LED	Laadimine

# Kaamera seadistamine rakenduses

Reolink-i rakenduse abil kaamerate esmaseks seadistamiseks järgige allolevaid samme:

**Samm 1**. Lülitage kaamera sisse ning oodake, et see käivituks. Kui kuulete käivitushäält, kostuvad korduvad kõllid või tekst "Please run Reolink App, add the camera and set it up", mis tähendab, et saate nüüd UID sisse skännida ja seadistusprotsessi alustada.

#### Märkus:

1. Palun lülitage kaamera enne esmast seadistamist sisse. (Kehtib Argus PT, Argus Eco, Argus 3, Argus 3 pro. mudelite kohta)

2. Kui te ei ole kindel, et kuulsite õiget heli, võite vajutada "Demo" nupule, et näidisheli kuulda. Kui te ei kuulnud korduvõid kõlle, siis palun lähtestage oma kaamera.

Samm 2. Vajutage üleval nurgas olevale 😌 ikoonile, et käivitada esmane seadistus.



**Samm 3**. Skännige kaamera taga asuv QR kood. Kui telefon ei reageeri, vajutage nupule **Input UID/IP** ning trükkige UID käsitsi sisse (16-kohaline QR koodi all olev tekst). Märkus: Kui ümbrus on pime, siis võib abi olla taskulambi nupule vajutamisest.



**Samm 4**. Valige **Wi-Fi Not configured**. Kui kuulete, et kaamerast kostub "Please run App, add the camera and set it up" või kõlle, siis pange linnuke lahtrisse "I have heard the voice prompt from the camera" või "I have heard ding sounds from the camera", siis vajutage **Next**.

<	<
Wi-Fi Already Configured         Wi-Fi Already Configured	I       I
	I have heard ding sounds from Demo
	Next I didn't hear the voice prompt

**Samm 5**. Sisestage valitud Wi-Fi võrgu parool (vajutades nupule <sup>O</sup> näete oma sisestatud parooli ning saate selle üle kontrollida) ning vajutage **Next**.

Enter Wi-Fi Info	GHz Wi-Fi
networks. Connect the camera to 5G network experience.	HZ WIFI for a bette
TP-LINK_2080	HZ WIFI for a bette
TP-LINK_2080	H2 WIFI FOF A Dette

**Samm 6**. Akutoitega Reolink-i kaamerate puhul genereeritakse ja kuvatakse QR kood telefonis. Palun asetage telefonis olev QR kood kaamera läätsest umbes 20 cm kaugusele ning laske kaameral see sisse skännida. Valige "I have heard the beep sound from the camera" või "I have heard the voice prompt" ning valige **Next**.

### Märkus:

- 1. Eemaldage kaamera läätselt kaitsekile.
- 2. QR koodi suurendamiseks võite ekraanil teha näpuga topeltpuute.



Samm 7. Peale piiksu üritab kaamera ruuteriga ühenduse luua, palun oodake 60 sekundit.

Camera is connecting to the router
-ut[]u
Connection to the router
succeeded
I have heard the voice prompt
Next
Connection to the router failed

**Samm 8**. Saate kaamera parooli ja nime seada: "**Create device password**" ja "**Name your device**" lahtrites. Seatud parooli unustamine võib tulevikus probleeme põhjustada, palun hoidke see meeles.

Device initialization	Device initialization	Device initialization
	First step <b>Create device password</b> The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.	Second step Name Your Device
	۸	Reolink camera
Start initialization soon	<u>A</u> @	Next
	Next	

#### Märkus:

Argus 3 Pro mudeli puhul tuleb peale kaamerale nime andmist teha valik, kas kaamera asub õues või toas: **Indoor** või **Outdoor**.

tialization
000 Outdoor
xt

Samm 9. "Initialization finished". Vajutage Use Now, et kuvada eelvaade.



Kui esmane seadistus on valmis, saate kaamerale paigaldamiseks hea asukoha leida.

# Kaamera paigaldamine

Võttes näidiseks Argus 2/Argus Pro mudeli, seletame paigaldussamme. Teiste mudelite paigaldusjuhendid leiate kiirjuhendist: <u>https://reolink.com/download-center/</u>

### Kaamera seinale paigaldamine



Vajutage nupule, et plaat kaamerakinnituselt eemaldada.



Kinnitage plaat kruvidega seina külge.



Lukustage kaamera kinnitus plaadi külge. (Veenduge, et plaadi ülemine osa on kinnituse sees.)



Vajutage kaamera kinnitusel olevale nupule, kuni plaat ja kinnitus omavahel klõpsuga kinnituvad.



Keera kaamera kinnituse külge, seadistage selle asend ning lukustage see.

### Kaamera puu külge kinnitamine





Kinnitage plaat puu külge.



Järgige seinale kinnitamise peatüki samme 3-5, et paigaldus lõpule viia.

### Kaamera eemaldamine

Ajage rihm läbi kinnitus-

plaadi.



Vajutage kinnitusel olevale nupule, et kaamera kinnitus eemaldada.



Keerake kaamera oma kinnituse küljest lahti.

Magnet (ainult Argus 2)



Paigaldage seadmega kaasas olev ümbris.



Kaameraga on kaasas kukkumisvastane köis. Kinnitage teine köie ots seinakinnituse külge.



Asetage kaamera seinakinnituse külge ning keerake kaamerat, et selle asendit muuta.

### Päikesepaneeli paigaldamine

Oma Reolink-i kaamera päikesepaneeliga ühendamiseks lähtuge järgnevatest juhistest.

1. Valige päikesepaneeli paigalduseks asukoht, kuhu paistab aastaringselt võimalikult palju päikesevalgust.

Reolink-i päikesepaneel vajab vaid mõnda tundi otsest päikesevalgust, et kaamerat terveks päevaks energiaga varustada. Päikesepaneeli poolt toodetava energia hulk on otseses seoses ilmaolude, hooaegade, asukohaga jne.



2. Paigaldage kronstein, kasutades selleks paigaldusšablooni ja pakendis kaasas olevaid kruve.



3. Sisestage päikesepaneel kronsteini ning veenduge, et see on tugevalt fikseeritud.





4. Keerake kronsteini kinnitust veidi lahti, et päikesepaneeli asend võimalikult soodsaks reguleerida, seejärel kinnitage see taas.

5. Ühendage Reolink-i kaamera USB-kaabli abil päikesepaneeliga.



### Märkus:

- 1. Veenduge, et päikesepaneeli ei kataks miski. Energiakogumise efektiivsus langeb drastiliselt, kui kasvõi väike osa paneelist on millegi poolt varjutatud.
- 2. Päikesepaneeli ei tohi paigaldada täiesti horisontaalselt. Sellisel juhul kogub paneel enda peale liialt tolmu ja muud prügi. Soovitatav on paigaldada paneel nurga all, nii saab see ka rohkem päikesevalgust.
- 3. Puhastage päikesepaneeli regulaarselt.
- 4. Veenduge, et kaamera juhe on täielikult sisse lükatud ning veekindel juhtmekate kaitseb kaamera ja paneeli vahelist ühendust.



# 3.Kaamera pildi vaatamine <sub>Otsepilt</sub>



lkoon	Tähendus				
٥	Seadistused: Võimaldab pääseda ligi kaamera seadistustele nagu süsteemiinfo, liikumishäire ja salvestamine.				
:	Otsepil	di lisaseaded: <b>Kanali valik</b> , <b>päev ja ö</b>	öö, üldv	aade.	
Ŷ	Sireen:	Käivita helisignaal.			
1	Valgust 3 Pro)	ii (ainult Argus 3 ja Argus	7	Valgusti sisse lülitatud	
	Mitmikv	vaade			
	Kuva		►	Paus	
•	Heli		T.	Heli käivitamine	
Ó	Manuaa	alne pildistamine			
	Manuaa	alne video salvestamine	REC	Video salvestus	
2	Madala kvaliteediga otsepilt				
	Täisekraani vaade				
	Rääkimine: Vajuta näpuga, et rääkida (kahesuunaline heli)				
٩	Suurenda: Vea näpuga ruut, mida soovid vaadelda. (Ainult Argus 3 Pro)				
•	PTZ: Keera ja muuda kõrgust. (Ainult Argus PT)				
	Esitamine: Esita mälukaardile salvestatud materjali.				

Kanali	valimine

Saate sobiva seadme nimekirjast valida.

V Reolink camera	•	Cancel Channel Selection	Done
111.65 kbps replink	Channel Selection Day and Night	Select (56) E1 (Never Connected)	Select all
	Immersive	E10Id (Never Connected)	•
	Esrêduk sanso	123 (Never Connected)	•
11 4 6 9		523WA (Never Connected) 51111 (Never Connected)	
		Camera1	0
		NW-002	Ø
		111 (Never Connected)	•
		Lake house	0
		NVR	
		Entrance front 1	Ø
• Q		Entrance rear 2	
Talk Clip	Playback	Main 1	Ø
		Basement entrance	

### Päev ja öö

Seadista kaamera värvirežiimid pimedaks ja valgeks ajaks.

-Värviline: Kaamera püüab värve, kasutatakse tavaliselt päevasel ajal.

-**Must & valge:** Kaamera töötab must-valges režiimis, kasutades IR LED-e. Kasutatakse enamasti hämaras ja pimedas.

-Auto: Kaamera vahetab värvirežiime automaatselt värvilise ja must & valge vahel sõltuvalt valguse hulgale.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

✓ Reolink camera	¢ :	✓ Reolink camera		0	:
111.65 kbps	Channel Selection	132.10 kbps	Ŷ	1	
replink 25/08/2021 10.2	) Day and Night	realing			
	Immersive  Revolutions	Start live viewing			10. (01.000)
II 4 @ D	e 🚰	II 4 6 D	Ľ	1	
	Playback	Day and Night Customize the device to display live view in colors or in black & white. Auto Black & White Color Cancel	and re	ecord 1	videos

### Üldrežiimi kasutamine

Üldrežiimi vaade on suurema vaatealaga ning keskendub eelkõige eelvaadetele. See on sobilik korraga ühel ekraanil 2 või 3 kaamera jälgimiseks.

### Märkus:

Korraga mahub ekraanile kuni kolm kaamerat. Teiste kaamerate vaatamiseks libistage ekraanil näpuga küljele.



### Mitmikvaade

Kui Reolink-i rakendusse on lisatud mitu kaamerat, on neid võimalik korraga samal ekraanil vaadata.



### Täisekraani vaade

Vajutage Ekoonile, et siseneda täisekraani režiimi.





### Kahesuunaline rääkimine

1. Vajutage , et siseneda kahesuunalise rääkimise režiimi.



# 2. Rääkimiseks vajutage

### Suurendamine

Vajutage (p) ikoonile, et siseneda suurendamisrežiimi; Tõmmake näpuga kast, mida soovite vaadelda.



### PTZ

Vajutage nooltega ikoonile, et siseneda PTZ režiimi; Valige suund, kuhu kaamerat keerata.



# Kuvaseaded

# Ümberpööramine

Vajutage 🤍 , et pilt ümber pöörata.					
< C	bisplay	<	Display		
repik	24 IE-94662 930				
Flip	(July 1)	Flip			
Quality	>	Quality	>		
Anti-flicker	Off >	Anti-flicker	Off >		
Day and Night	Auto >	Day and Night	Auto >		
Select Scene	Indoor >	Select Scene	Indoor >		
Brightness	0	Brightness	0		
Camera Name	Bottom Right >	Camera Name	Bottom Right >		
Date	Top Center >	Date	Top Center >		
Watermark		Watermark			
Advanced		Advanced			

# **Kvaliteet**

- 1. Valige Quality, et siseneda kvaliteedi lehele;
- 2. Valige Clear või Fluent, et vastava režiimi seadetesse siseneda;

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

C Displ	ay	< Qualit	У
1901hk 25-08-2821 23	CENCE CERD	Clear	
		Resolution	2560*
		Frame Rate (fps)	
		Max Bitrate (kbps)	
	Carlin's course	Fluent	
Flip		Resolution	640
Quality		Frame Rate (fps)	
Quality		Max Bitrate (kbps)	
Anti-flicker	Off >		
Day and Night	Auto >		
Select Scene	Indoor >		
Brightness			
C			
Camera Name	Bottom Right >		
Date	Top Center >		
Watermark			

3. Vajutage Save, et seadistused salvestada.



### Virvendusevastane režiim

Kasutage seda funktsiooni, kui ekraan (nt. TV) virvendab. -50Hz: Kasutatakse Austraalias ja Euroopas. -60Hz: USA ja Kanada.

- 1. Valige Anti-flicker.
- 2. Valige sobilik seadistus.



### Päev ja öö

Valige **Day and Night**, et siseneda seadistuste lehele. **Märkus:** Toimingud on samad nagu **Otsepildi** režiimis.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

< Display		< Displa	зy
realized boards (	726		
And the second division of the second divisio	Bandinis conses		Realback document
Flip		Flip	
Quality	>	Quality	
Anti-flicker	Off >	Anti-flicker	Off >
Day and Night	Auto >	Day and Night	Auto >
Select Scene	Indoor >	- Calact Scone	Indoor 5 -
Brightness		Day and Night Black & White	
Camera Name	Bottom Right >	Color	
Date	Top Center >	Auto The camera will record videos in co adequate lighting and switch to bla	olor mode with 🛛 🔗
Watermark Advanced		iow-light conditions automatically.	əl

### Asukoha valimine

Valige **Select Scene**, et siseneda seadistuste lehele, kus saab valida sise- (**Indoor**) ja välitingimustesse (**Outdoor**) paigaldatud kaamera asukoha vahel.

### Märkus:

Seadistusi saab valida Argus 3 pro mudelil.

< Display		<	Display
	120	reelink	
	Real ful: course		Derifak cenasa
Flip		Flip	
Quality	>	Quality	>
Anti-flicker	Off >	Anti-flicker	Off >
Day and Night	Auto >	Day and Night	Auto >
Select Scene	Intor >	Select Scene	Indoor >
Brightness		Brightness	
		Scene	
Camera Name	Bottom Right >	Indoor	0
Date	Top Center >	Outdoor	
Watermark			Canaal
Advanced			Galicer

### Heledus

Muutes riba väärtust on võimalik ekraani heledust reguleerida

< Dis	play	<	Display
reenk creater	15308805 4120	realink	
	Realbur connec		Read but annars
Flip		Flip	
Quality	>	Quality	>
Anti-flicker	Off >	Anti-flicker	Off >
Day and Night	Auto >	Day and Night	Auto >
Select Scene	Indoor >	Select Scene	Indoor >
Brightness	b	Brightness	- ( <sup>hy</sup> )
Camera Name	Bottom Right >	Camera Name	Bottom Right >
Date	Top Center >	Date	Top Center >
Watermark		Watermark	
Advanced		Advanced	

### Pildi asukoht

Võimaldab valida pildi asukoha mitmikvaates.

< Display		< Display	,
	•	reelink	
A DECEMBER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNE	Realful: conces		Barlibitz discusso
Flip		Quality	
Quality	>	Anti-flicker	Off >
Anti-flicker	Off >		3
Day and Night	Auto >	Top Left	
Select Scene	Indoor >	Top Center	
Brightness		Top Right	
		Bottom Left	
Camera Name	Botton (bight >	Bottom Center	
Date	Top Center >	Bottom Right	$\bigcirc$
Watermark		Hide	
Advanced		Cancel	

# Kuupäeva asend

Võimaldab seadistada kuupäeva asukoha ekraanil.

< D	bisplay	< Displa	У
	Realful: causes		Baulink stamo
Flip		Anti-flicker	0# >
Quality	>	Day and Night	Auto >
Anti-flicker	Off >		
Day and Night	Auto >	Date	
Select Scene	Indoor >	Top Center	0
Brightness		Top Right	
	0	Bottom Left	
Camera Name	Bottom Right >	Bottom Center	
Date	Tothenter >	Bottom Right	
Watermark		Hide	
Advanced		Cancel	

# Vesimärk

Vesimärgi eemaldamiseks ekraanilt vajutage

COORK CONVOLUTIONS	120	C Dis	play 15, 12, 56 U
	Contract and the		tice (tot) compo
Flip		Flip	
Quality	>	Quality	>
Anti-flicker	Off >	Anti-flicker	Off >
Day and Night	Auto >	Day and Night	Auto >
Select Scene	Indoor >	Select Scene	Indoor >
Brightness		Brightness	
Camera Name	Bottom Right >	Camera Name	Bottom Right >
Date	Top Center >	Date	Top Center >
Watermark	(b)	Watermark	
Advanced		Advanced	

### Privaatsustsoon

Kui Te ei soovi, et teised isikud mõnd pildil olevat ala näeks, saab privaatsuse kaitseks seada privaatsustsoonid.

Vajutage ekraanile ning vedage ekraanile must nelinurk (kuni 3 tk), et kindel ala blokeerida.



# Tuled ja LED

### Infrapuna tuled

Vaikeseadena on infrapuna tuled seatud **Auto** režiimi. Kui ümbrus muutub hämaraks, lülituvad need automaatselt sisse. Kui valgust on piisavalt, saate soovi korral need välja lülitada.
### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera



## Olekuindikaator

Soovi korral on võimalik olekuindikaator välja lülitada.

## Märkus:

Olekuindikaator on saadaval ainult Reolink-i akutoitega kaameratel. Sellel on kaks töörežiimi. Ooterežiim: Kaamera on energiasäästurežiimis, otsepilti ega videosalvestamist ei toimu.

Töörežiim: Kaamera töötab täisvõimekuses. Kaamera siseneb töörežiimi, kui Reolink-i tarkvara abil kaameraga ühendus luua või liikumisandur tuvastab liikumise oma vaateväljas.

## Olekuindikaator

Kaamera esimesel osal on LED tuli, mis näitab kaamera olekut.

Värv	Tähendus	Staatus	
Pupapa	Wi Ei übondus oi õnnostunud	Vilkuv: Ootel	
Punane		Põlev: Töötab	
Sining	Wi Ei übendue õppeetue	Vilkuv: Ootel	
Sinine	WI-FI unendus onnestus	Põlev: Töötab	

## Märkus:

Kui kaamera on ooterežiimil, vilgub LED tuli iga 20 sekundi järel.

< Advanced		< Sta	atus LED
Change Device Password >		Status LED is a built-in light ne security camera is connected	ear the lens that indicates if your to a stable network.
Date & Time	>	010	
Record Audio When disabled, you will not hear sound in live wideo or playback.			
Infrared Lights	Auto >	Status LED On	Status LED Off
Status LED	- <del>(</del> <b>b</b> )	Status LED	
Spotlight	>		
Restore			
Reboot			

## Valgusti (öörežiim)

Kui tuvastatakse häire, käivitatakse valgusti automaatselt. Valgusti võib käivitada ka lisavalgusallikana, et saavutada tõesemate värvidega pilt. Kehtib mudelite Argus 3 ja Argus 3 Pro puhul.

Vaikimisi on öörežiim (Night Mode) režiimile Auto:

## Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

< Advanced		< Spotlight	< Night Mode
Change Device Password	>	Turn on spotlight at night for higher-quality color image. Night Mode	Close > Spotlight stays off in night mode.
Date & Time	>	Auto-On for Live View	Auto
Record Audio When disabled, you will not hear sound in live video or playback.		Spotlight auto turns on when viewing live feed and turn off afterwards.	Spotlight auto turns on when alarm event is detected.
Infrared Lights	Auto >		
Status LED	On >		
Spotlight	<b>(b)</b>		
Restore			
Reboot			

Valgusti on võimalik seada ka automaatrežiimile (**Auto-On**) otsepildi kuvamisel. See tähendab, et otsepildi puhul lülitatakse valgus automaatselt sisse ja lülitub pärast seda välja.

<	Spotlight	
Turn on spotlig	nt at night for higher-quality color im	age.
Night Mode		Auto >
Auto-On fo	or Live View	
Spotlight auto t and turn off aft	urns on when viewing live feed erwards.	C

# 4. Häire ja liikumise tuvastamine

## Liikumise tuvastamise seadistamine

## Liikumise tuvastamisest

Reolink-i akutoitel Wi-Fi kaamerad kasutavad liikumise tuvastamiseks PIR andureid (pasiivne infrapuna).

PIR andurid tuvastavad muudatusi infrapunakiirguse hulgas. Selle kogus sõltub anduri välja jäävate objektide temperatuurist ja omadustest. Kui mõni objekt, näiteks inimene, möödub taustast (nt. sein), siis muutub selles punktis temperatuur keskkonnatemperatuurist kõrgemaks ning hiljem naaseb tavaväärtusele. Andur muundab infrapunakiirguse muutuse väljundpinge muutuseks, mis käivitab tuvastushäire. Sarnase temperatuuri, ent erinevate omadustega objektid võivad infrapunakiirgust erinevalt eritada, seega võib nende tausta suhtes liigutamine andurile häire anda.

## PIR anduri sisse/välja lülitamine

Reolink-i rakenduse **Devices** lehel saab valida soovitud kaamera ning selle aknas vajutada **PIR** nupule režiimi käivitamiseks või peatamiseks.



## Liikumisanduri tundlikkuse seadistamine

Vaji	utage 🗘	. ikoor	nile.
•			C
)evices	Cloud		
• R	eolink Ca	mera (	
	Not co	nnected	Reolink Concret
a a the			Reolink Camera

2. Vajutage **PIR Motion Sensor** valikule, et see aktiveerida.

PIR Motion Sen	Isor	< Settings	
Vith PIR sensor enabled, the camera will try to otifications, email alerts and audio alarms w vents.	o notify you via push hen it detects motion	Reolink Camera Model: Reolink Argus 3 P	ro
PIR Motion Sensor	(b)	Local storage: 14.3GB us	ed
Sensitivity	High >	Battery	<b>=</b> 94%
		Network 🛜 TP-	-LINK_2080
		Display	
		Alarm Settings	
		PIR Motion Sensor	On
		Camera Recording	On
		Notification Settings	
		Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.	
		Email Alerts	On
		Siren	On
		More	
		Share Camera	
		Time Lapse	

3. Valige **Sensitivity** et liikumisanduri tundlikkust seadistada.

< PIR Motion Sensor		<	Sensitivity	
With PIR sensor enabled, the camera will try to notify notifications, email alerts and audio alarms when it de events.	you via push etects motion		Peduce falce alarme	
PIR Motion Sensor		If you have received frequent alarms waving objects within the monitoring		y 🕒
Sensitivity	Higt		alarms.	
		Camer	ra at higher sensitivity detects every small Id of view, such as a sneaky person at a di	change in stance.
		_	High	- 6
		Inse	ensitive	Sensitive

Tundlikkuse seadistamine on võimalik vähemtundlikust väga tundlikuni vahemikus 1 kuni 100. Liikumisanduriga kaameratel on ka valik valehäirete vähendamiseks.

Reduce false alarms: Lülitage sisse, kui kaamera edastab tihti valehäireid.

Liikumisanduri ajakava seadistamine

See funktsioon ei ole saadaval mudelil Argus 3 Pro.

1. Valige (). Seejärel valige PIR Motion Sensor.

## Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

≓ 0	< Settings	
Devices Cloud	Reolink Camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 14.3GB used	•
	Battery	<b>9</b> 4% >
	Network 🛜 TP-LIN	NK_2080 >
Not connected	Display	>
	Alarm Settings	
Real Hits Canera	PIR Motion Sensor	On 🖑
	Camera Recording	On >
	Notification Settings	
	Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.	
	Email Alerts	On >
	Siren	On >
	More	
	Share Camera	>
	Time Lapse	>

2. Aktiveerige **liikumisandur**. Seejärel valige **Schedule**, et seadistada liikumisanduri aktiivne ajakava.

< PIR Motion Sensor	< Schedule		
With PIR sensor enabled, the camera will try to notify you via push notifications, email alerts and audio alarms when it detects motion events.	Customize alarms at different times.		
PIR Motion Sensor	00:00		
Schedule 😁	06:00		
Sensitivity >			
	12:00		
	18:00 —		
	00:00		
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.		
	Enabled		
	Disabled		

## Liikumishäirete seadistamine

## Telefoniteavitused

Kui kaamera tuvastab liikumise, saadetakse mobiiltelefonile märguanne.

## Märguannete seadistamine



2. Valige **Push Notifications**, et funktsioon sisse lülitada.

<	Settings	
٩	Reolink Camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 14.3GB used	3
Battery		<b>9</b> 4% >
Network	🧟 TP-LI	NK_2080 >
Display		>
Alarm Settings		
PIR Moti	on Sensor	On >
Camera I	Recording	On >
Notification Set	tings	
Push Not Enable to rece notifications.	tifications vive motion & low battery	<b>(b</b> )
Email Ale	erts	On >
Siren		On >
More		
Share Ca	mera	>
Time Lap	ose	>

3. Valige vajadusel ajakava, millal märguandeid saadetakse (**Schedule**). Argus 3 Pro mudeli puhul saab valida ka erinevate režiimide nagu **Person**, **Vehicle** ja **Others** vahel.

Typ						
iyp	е					
(Ve	hicle	)(	Others	$\sum$		
_	_			-		
		-				
iun. I	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
	Ve	Vehicle	Vehicle	Vehicle Others	Vehicle Others	Vehicle Others

4. Seadistage oma telefonis Reolink-i rakenduse teavituste lubamine. Selleks avage oma telefoni seaded (**Settings**), leidke teavitused (**Notifications**) ning leidke rakenduste nimekirjast Reolink. Veenduge, et Reolink-i rakendusel oleks lubatud teavitusi saata.

Settings Reolin	k	< Reolink Notif	ications
LLOW REOLINK TO ACCESS			<u> </u>
<ul> <li>Location</li> </ul>	While Using >	Allow Notifications	<u>C</u>
Photos	All Photos >	ALERTS	
🛞 Local Network		09:41	
U Microphone			
Camera		Lock Screen Notifica	tion Centre Banners
🖏 Siri & Search	>		
Notifications Banners, Sounds, Badges	- <u>6</u> -	Banner Style	Temporary
Wireless Data	>	Sounds	
		Badges	2
	English >	OPTIONS	
_		Show Previews	Always (Default)
		Notification Grouping	Automatic

Kui kaamera tuvastab liikumise, saadetakse teavitav e-mail kas teksti kujul või kaamera otsepildiga.

Hoiatava e-maili seadistamine

1. Vajutage ikoonile , seejärel valige **Email Alerts** ning lubage see funktsioon.

### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

=	😌 < Settings		< Ema	ail Alerts Email Test
Devices Cloud	Reolink Camera		With the feature enabled, you'll detected.	receive emails when motion is
• Reolink Camera	Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 14.3GB used	,	Email Alerts	6
2000 OL-24 14 40 -54 TH	Battery	<b>9</b> 4% >	Schedule Customize detection types	& schedule.
Not connected	Network 🗇 TP-LI	NK_2080 >	Email Settings	\$
	Display	>		
Realink Ca	Alarm Settings		Email Content	Text with Picture >
	PIR Motion Sensor	On >	Didn't get the email?	
	Camera Recording	On >		
	Notification Settings			
	Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.			
	Email Alerts	<u>。</u>		
	Siren	On >		
	More			
	Share Camera	>		
	Time Lapse	>		

2. Seadistamiseks valige **Set up Now** et sisestada e-maili seaded (**Email Settings**) ning sisestage korrektsed e-maili aadress, parool, SMTP server ja port. Seejärel vajutage **Save**.

< Email Alerts	Email Test	Cancel	Email Setting	gs <mark>Sty</mark> e
With the feature enabled, you'll receive emails wh detected.	nen motion is	Gmail and Yaho	oo Mail are recommende	ed.
Email Alerts		lolipoplov	e@qq.com	$\otimes$
Schedule Customize detection types & schedule.	>			⊗ ⊘
Carroll Cottinger		Sender Serve	er Settings	0
		SMTP Ser	ver	smtp.qq.com
A test email has been se	ent to the	SSL or TLS	5	
in your inbox.		Port		465
( CDC)	- 1			

3. Valige **Schedule**, et seadistada, millisel ajavahemikul soovite e-maili teavitusi saada ning vajutage **Save**.

Argus 3 Pro mudel võimaldab valida ka erinevaid režiime nagu: **Person**, **Vehicle** või **Others**.



4. Valige **Email Content**, et määrata, kas saadetakse teksti- või pildikujul e-mail. Argus 3 Pro mudel võimaldab valida ka videoga teavituse.

### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

< Email Alerts	Email Test	< Email Alerts Email Test
With the feature enabled, you'll receive emails w detected.	when motion is	With the feature enabled, you'll receive emails when motion is detected.
Email Alerts		Email Alerts
Email Settings	>	Schedule >
Email Content	Picture >	
Didn't get the email?		Email Settings
		Email Content Text with Picture >
		Didn't get the email?
		Email Content
		Text
Email Content		Picture
Text		Text with Picture
Picture	<u>_</u>	Text with Video
Cancel		Cancel

5. Valige **Email Settings**, seejärel **+Add Email** Address, et määrata rohkem e-maili saajaid. Seejärel valige **Save**.

<	Email Settings	Clear	Cancel	Email Settings	Stye
Email is sent via	the first address to recipient(s).				
lol****ove	e@qq.com	>	example@	gmail.com	$\otimes$
Recipient(s)					
lol****ove	e@qq.com	>			
example@	gmail.com	>			
+ Add mail A	.ddress				

## Häiresignaal Saate seadistada kaamera andma liikumise tuvastamisel häiresignaali.

## Häiresignaali seadistamine

Vajutage 🔹 . Seejärel valige **Siren** ning lülitage see sisse.

< Settings	
Reolink Camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 14.3GB used	*
Battery	<b>9</b> 4% >
Network 🗇 TP-L	INK_2080 >
Display	>
Alarm Settings	
PIR Motion Sensor	On >
Camera Recording	On >
Notification Settings	
Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.	
Email Alerts	On >
Siren	<mark>⊙ {</mark> b}>
More	
Share Camera	>
Time Lapse	>

Kui soovite kasutada enda poolt valitud häireheli, valige **Custom Alarm Sound**. Edasi **Custom sounds**, siis **Change custom sounds**, et salvestada kuni 5-sekundiline heli.

< Siren		< Siren Sound Settings
The siren will sound when motion is detected.		Default sounds
Siren		In Custom counds
Custom Alarm Sound	din	Caston sounds
ouotonn Alann oound		Change custom sounds 🛛 🐣
Schedule	>	

Salvestamise alustamiseks vajutage **Start** ning lõpetamiseks **Stop**. Vajutage nupule **Sound Test**, et kuulata salvestatud heli või valige **Re-record**, et uuesti salvestada. Seejärel valige **Apply**, et muudatused salvestada.



 Valige Schedule, et seadistada kindel ajakava, millal häiresignaal on aktiveeritud, seejärel vajutage Save. Argus 3 Pro mudelil saab valida ka tuvastamise tüübi: Person, Vehicle või Others.



## Häirevalgusti

Argus 3 ja Argus 3 Pro mudelitel on sisseehitatud valgustid, mida saab seadistada liikumise tuvastamise korral automaatselt sisse lülituma.

>

Ь

### Häirevalgusti seadistamine Valige **Q**. Seejärel **Advanced**, siis **Spotlight**. 1. Ø = < Settings < Advanced ватегу 94% > Devices Cloud Change Device Password Network Date & Time Display > 🝳 Reolink Camera 🖉 🖉 Alarm Settings **Record Audio PIR Motion Sensor** On > When disabled, you video or playback. Not connected Camera Recording On > Infrared Lights Auto > Spotlight **Push Notifications** Status LED On > Enable to receive notifications Email Alerts On > Reboot Siren On > Restore More Share Camera > Time Lapse > Advanced Record Audio, etc. Delete Camera

2. Seadke Night Mode olekusse Auto. Sel moel lülitub valgusti öisel ajal liikumise tuvastamisel automaatselt sisse.



## Liikumise salvestamise seadistamine

Liikumise tuvastamisel võib panna kaamera automaatselt mälukaardile salvestama. Mälukaardi paigaldamise ja õige valimise juhendi jaoks lugege vastavat peatükki.

1.	Valige	Ο.	Seejärel v	/ajutage	Camera	Recording,	ning l	ubage	kaamera
aut	tomaatne	e salv	vestamine	ə.					

≓ 0	< Settings		< Camera Recording
Devices Cloud	Reolink Camera Model: Reolink Argus 3 Pr Local storage: 14.3GB use	o > d	With the feature enabled, the camera will record videos to SD card for later playback.
	Battery	94% >	Schedule > Customize detection types & schedule.
Not connected	Network TP- Display	LINK_2080 >	Post-Motion Record Duration The time during which camera will continue recording after the trigger event stops.
Junua 1 de 1 de la devisa	Alarm Settings PIR Motion Sensor Camera Recording	On >	Overwrite Overwrite previous clips at the set interval Unlimited > to continue recording.
	Notification Settings		
	Enable to receive motion & low battery notifications.	On >	
	Siren	On >	
	More Share Camera	>	
	Time Lapse	>	

3. Valige **Schedule**, et seadistada kindel ajakava, millal automaatne salvestamine on aktiveeritud, seejärel vajutage **Save**. Argus 3 Pro mudelil saab valida ka tuvastamise tüübi: **Person**, **Vehicle** või **Others**.

Cancel	Schedule	Sty
Customize de event recordi frames, your detects spec	etection type and sched ing. During the enabled t camera will record wher ific events.	ule for ime 1 it
Detection	Vehicle Others	
00:00 —		
06:00		
12:00 —		
18:00 —		
24:00 — Sun.	Mon. Tue. Wed. Thu.	Fri. Sat.
	Enable	Disable

 Valige **Post-Motion Record Duration** määramaks salvestuse pikkust. Valida saab 8, 15 ja 30 sekundi vahel.



## Liikumise tuvastamise parendamine

Reolinki akutoitel kaameratel on liikumisandur kaamera mõlemal küljel, kaamera kasutab liikumise tuvastamiseks temperatuuride erinevust kahe poole vahel. Seega on kaamera tundlikum, kui inimene või auto möödub kaamera eest ühelt küljelt küljele, võrrelduna otse kaamera poole liikumisega.

## Vihjed liikumise tuvastamise parendamiseks

Vihje 1: Paigaldage kaamera vastavalt selle vaateväljale

1. Veenduge esmalt kaamera vaatenurgas. Seejärel kontrollige, et vajalik ala jääb vaatenurga sisse.

2. Parim kaugus inimeste tuvasta miseks on 2-10 meetrit. Paremate tulemuste saavutamiseks ei ole soovituslik paigutada kaamerat valvatavast alast liialt kaugele ega kõrgele (soovituslik paigalduskõrgus: 2-3 meetrit). To achieve a better viewing experience, it's advised not to place the camera too far away or too high (suggested mounting height: 2-3 meters) from the designated monitoring area.



Ideaalne kaugus: 2-10 meetrit

Vihje 2: Paigaldage kaamera vastavalt liikumisanduri tuvastusalale.

Liikumisanduri tuvastuskaugus on 9 meetrit ja horisontaalne tuvastusnurk 120°.
 Liikumine, mis jääb sellest vahemikust välja, ei ole tuvastatav.

2. Meie liikumisandur on tundlik küljelt-küljele liikumise suhtes, otse kaamera poole

suunduva liikumise tuvastamine on raskem.

Näide: Kui inimene liigub otse kaamera poole (nagu alltoodud pildil), on liikumisandur liikumisele vähem tundlik.



Vihjed valehäirete vähendamiseks

1. Ärge paigaldage kaamerat suunaga ereda valguse, sealhulgas päikesevalguse, eredate lambitulede jms poole.

Ärge asetage kaamerat liiga lähedale kohale, kus liigub palju sõidukeid; Arvukate

testide põhjal on soovitatav kaugus sõidukitest 15 meetrit.

3. Hoidke kaamera eemale erinevatest väljalaskeavadest nagu õhukonditsioneeri ventilatsiooniavad, õhuniisuti väljundid jne.

4. Ärge paigaldage kaamerat suunaga peegli poole.

5. Traadita ühenduse häirete vältimiseks paigaldage kaamera vähemalt 1 meetri kaugusele muudest juhtmevabadest seadmetest nagu Wi-Fi ruuterid ja telefonid.

## Vihjed häiresignaalide tuvastamise parendamiseks

Kui kaameral ei õnnestunu liikumist tuvastada, võivad allolevad vihjed aidata liikumistuvastuse täpsust parandada.

1. Reguleerige kaamera tundlikkuse tase kõrgemaks.

2. Reguleerige kaamera paigalduse asukohta võimaliku sissetungijaga ristuvas suunas,

sel viisil on tuvastustäpsus kõrgem.



3. Muutke paigalduskõrgust. Soovituslik on paigaldada kaamera maapinnast 2–3 meetri kõrgusele. Paigaldades kaamera liiga madalale või liiga kõrgele võib liikumise tuvastamine olla häiritud.

4. Veenduge, et tuvastatav sihtmärk on liikumisanduri tuvastuspiirkonnas. Ideaalne jälgimiskaugus on 2-10 meetrit.

# Salvestamine ja esitamine

## Salvestamise seadistamine

Reolink-i akutoitel kaamerad salvestavad küll liikumisele reageerivat, kuid mitte pidevat salvestamist. Salvestada saab ainult mälukaardile. Seadistamise kohta saate lugeda rohkem peatükist 4.

## Heliga salvestamine

1. Valige 🚺 .
≓ ≎
Devices Cloud
🝳 Reolink Camera 🔍 🖤
Not connected
Reolink Camera

2. Valige **Advanced** ning edasi **Record Audio**. See võimaldab kaamerale ka heli salvestamise. Nüüd salvestatakse koos videotega ka heli.

≓ 0	< s	ettings		< Advanced	
Devices Cloud	ватегу	-	94% >		
	Network		080 >	Change Device Password	>
🝳 Reolink Camera 🛛 💷 👲	Display		>	Date & Time	>
2021-00-24 14 910-24 THE	Alarm Settings				
	PIR Motion Senso	or	On >	Record Audio When disabled, you will not hear sound in live video or playback.	<b>(b)</b>
Not connected	Camera Recordin	g	On >	Infrared Lights	Auto >
	Notification Settings			Spotlight	>
Reol i i i e sinera	Push Notification Enable to receive motion & notifications.	<b>S</b> low battery		Status LED	On >
	Email Alerts		On >	Reboot	
	Siren		On >	Restore	
	More				
	Share Camera		>		
	Time Lapse		>		
	Advanced	Record Audio,	etc.		
	Dele	te Camera			

## Salvestiste esitamine ja allalaadimine

## Salvestamine

1. Avage kaamera otsepilt. Vajutage ekraani allosas olevale **Playback** nupule.



2. Valige salvestuste otsimise kuupäev. Kerige läbi ajaloo, et leida fail, mida otsite, vajutage soovitud videol ning see alustab automaatselt esitamist. automatically starts to play.



3. Vajutage 🚰 ikoonile, et valida kvaliteedirežiimide Fluent ja Clear vahel.

 Vajutage show alarm ikoonile ekraani allosas, et kuvada ainult häiretega seotud salvestisi. See kehtib ainult Argus 3 Pro mudeli puhul, lisaks on võimalik valida Person, Vehicle ja Others esitusrežiimide vahel.



5. Et esitada salvestusi aeglasemalt või kiiremini vajutage ikoonile **x** ning seejärel valige kiiruste 0.25X, 0.5X või 1X vahel.



## Salvestiste allalaadimine

1. Avage kaamera otsepilt. Vajutage ekraani allosas olevale **Playback** nupule.



Valige salvestuste otsimise kuupäev. Kerige läbi ajaloo, et leida fail, mida otsite, vajutage
 Download kinonile, kui olete soovitud faili leidnud.



3. Vedage näpuga liuguril, et määrata salvestuse pikkus (kuni 120 sekundit), seejärel vajutage **Download**, et salvestis oma telefoni alla laadida.



## Salvestiste kustutamine

Reolinki kaamerad ei toeta salvestiste kustutamist. Kaamera kustutab ja kirjutab mälukaardi täis saades vanemad salvestised automaatselt üle. Kõikide salvestiste kustutamiseks on võimalik mälukaart käsitsi üle vormindada.

## Time-lapse režiim

Time-lapse fotorežiim, teatud ka time-lapse video nime all on salvestusmeetod, mis võtab aja lühidalt kokku. Salvestades hulga fotosid või videosid või ühendades omavahel foto- või videoseeriad, surutakse pikk ajaperiood lühikeseks kokku ning esitatakse video kujul. Timelapse video pannakse pika aja jooksul aeglaselt liikuvad objektid lühikesse ajaperioodi, luues sellega silmale visuaalselt kena ülevaatliku pildi.

Time-lapse fotograafia protsess sarnaneb animeerimise protsessile, kus pildid järjestatakse selliselt, et tekib dünaamiline video. See eeldab regulaarsete intervallidega salvestamist ning piltide järjestikust reastamist.

Time-lapse režiimi seadistamine

	€ <	Settings				
Cloud	ватегу	94% >				
	Network					
Camera 🧔	PIR 🐑 Display	>				
0-24 14:00 F4 THE	Alarm Settings					
	PIR Motion	Sensor On >				
Not connected Real Link Connect	Camera Re	cording On >				
	Notification Setting	Notification Settings				
	Push Notifi Enable to receive notifications.	cations motion & low battery				
	Email Alert	s On >				
	Siren	On >				
	More					
	Share Cam	era				
	Time Lapse	e 🕑				
	Advanced	Record Audio, etc. >				
		Delete Camera				

2. Valige Try Now või Create New Time Lapse Capture.



3. Eelsalvestatud seadistuse valimiseks vajutage **Select a scene** valikul või valige **Customize**, et luua oma seadistustega video.

Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

	Sunrise
•	Sunset
	Construction
	Blooming
†II î	Customize

 Oma seadistuste loomisel saab seadistada salvestuse alguse aega, kestust, intervalli, kvaliteeti ja salvestatava faili tüüpi (Capture Starts at, Duration, Interval, Quality ja File Type). Kui valikud on tehtud, siis vajutage nupule Start. Kaamera alustab automaatselt soovitud ajal salvestamist.

Cancel	Customize	Str	ort
Customize			
Capture Starts	s at	Now	>
Duration		1 Hour(s)	>
Interval	1	0 Second(s)	>
Quality		Clear	>
File Type		Video	>
Estimated videc Estimated file si	length: 00:24 ze: 75.0MB		

5. Loodud videot saate hiljem vaadata lehelt **Time-lapse.** Tavaliselt võib kuluda kuni mõni minut, et video tööle hakkaks. Video kustutamiseks saate vajutada prügikasti ikoonile.





6. Vajutades **Settings** ikoonile saate **Time-lapse** failide ülekirjutamise omaduse sisse ja välja lülitada.



7. Vajutades ikoonile <sup>[]</sup> pääsete ligi **Time-lapse** videote galeriile. Siin näete ja saate hallata kõiki loodud time-lapse videoid.



## **Pilve salvestamine**

## Reolink-i pilvesalvestuse tutvustus

Reolink Cloud Recording võimaldab kaameral salvestisi peale mälukaardi laadida üles ka pilveserversisse. Reolink-i rakenduse või veebilehe kaudu pääsete oma videoajaloole ligi igal ajal ja kõikjalt. Reolink pakub tasuta põhipaketti, mis toetab ühe kaamera videote pilve üleslaadimist, samuti tasulisi pakette mitme kaamera jaoks. Lisateavet leiate Reolink Cloudi veebisaidilt: <u>https://cloud.reolink.com/</u>

Toetatud kaamerad ja riigid:

Reolink-i akutoitel mudelid Argus 2, Argus Pro, Argus Eco, Argus PT, Argus 3 ja Argus 3 Pro toetavad pilve salvestamist.

Reolink Cloud on juhendi koostamise hetkel saadaval riikides: Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Tai, Vietnam, Malaisia, Lõuna-Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong (Hiina), Macau (Hiina), Iisrael, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, Kuveit, Liibanon , Singapur.

## Pilveteenuse konto loomine ja seadistamine

## Konto loomine

1. Avage Reolink-i rakendus, vajutage Cloud, seejärel Cloud Storage.



2. Vajutage nupule **Sign up**, seejärel sisestage oma e-maili aadress ja parool. Nõustuge kasutustingimistuega ning vajutage konto registreerimiseks **Sign up**.



3. Teie e-mailile saadetakse kinnituskiri. Vajutage oma konto registreerimiseks antud kirjas olevale lingile.



4. Seejärel saate kasutada oma e-maili kontot ja parooli, et Reolink-i rakendusse sisse logida, valida sobilik pilveteenuse plaan ning kaamera pilvega siduda.

1. Valige **Cloud Storage** ja seejärel **Subscribe**. Valige kas tasuta põhipakett või mõni Teile sobilik tasuline pakett.



2. Peale plaani valimist, vajutage nupule **Bind cameras** ning programm otsib kõiki kaameraid, mis pilveteenust toetavad. Valige kaamera, mille soovite pilveteenusega liita ja vajutage **Add**.



### Märkus:

Kui kaamera tarkvara on vananenud, kuvatakse nupp **Upgrade**. Vajutage nupule **Upgrade**, et tarkvara uuendada ning seejärel valige **Add**, et kaamera siduda.

Pilve salvestamise sisse/välja lülitamine ja kaamera sidumise tühistamine

1. Valige Cloud Storage, seejärel vajutage ekraani ülaosas olevale kolmele punktile.

Basic Plan Camera: 1/1 Storage: 0.0KB/1.0GB	Basic Plan Camera: 1/1 Storage: 0.0KB/1.0GB Term of validity: Sep 20, 2021	Basic Plan Camera: 1/1 Storage: 0.0KB/1.0GB Term of validity: Sep 20, 2021	Cloud
No files found	No files found	No files found	Basic Plan Camera: 1/1 Storage: 0.0KB/1.0GB Term of validity: Sep 20, 2021
No files found	No files found	No files found	Ì
			No files found

2. Vajutage oma kaamerale. Siitkaudu on võimalik pilve salvestamine (**Cloud Recording)** sisse ja välja lülitada.



3. Vajutades **Delete** seote kaamera pilveteenusest lahti.

Üleslaetava video resolutsiooni muutmine

Vajutage nupule Video Resolution, seejärel valige valikute Fluent ja Clear vahel.

## Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

<	Reolink Camera		<	Video resolution	
Cloud Reco	rding		Clear Note that video qu	ality may be lowered when the ne	twork sign
Video resol	ution	Fluer	Fluent		
	Delete				

Pilvesalvestusteenuse plaani muutmine

- 1. Valige **Cloud Storage**, seejärel vajutage hetke plaani nurgas asuvale kolmele täpile.
- 2. Vajutage ekraani allosas olevale valikule **Switch**.

Cloud	<u>S</u>
Basic Plan	Basic Plan Monthly
Term of validity: Sep 20, 2021	Camera 1/1
	Cameras on the plan
O	Reolink Cam>
No files found	Storage 0.0KB/1.0GE
	Used space:0.0KB Capacity:1.0GB
	Term of validity 30 days
	Term of validity:Sep 20, 2021
	Is this plan not suitable for your need?
3. Valige sobilik uus plaan ning vajutage nupule **Continue**. Peale valiku tegemist viiakse kõik seotud kaamerad üle uuele plaanile.

	Switch Plan
	- ess Plan USD 10.49 - USD 174.99
Up to 6 camero storago	10-day cloud video history; Up to 30 2s supported; Up to 250GB of cloud e
60- sup	day cloud video history, 20 cameras ported, 150GB of cloud storage 1 Month Subscription USD 14.99 USD 10.49
60-	USD 149.00 USD 104.00
sup	ported, 250GB of cloud storage 1 Month Subscription <del>USD 21.99</del> USD 17.49
	1 Year Subscription USD 249.90 USD 174.99
	Continue

Pilve salvestatud videote esitamine ja allalaadimine

Reolink-i rakenduse kaudu

1. Valige Cloud Storage, ning Teile kuvatakse salvestised automaatselt.



<sup>2</sup> Valige soovitud seade ja kuupäev, et leida vajalik video, seejärel vajutage videole, et esitamist alustada.

3. Vajutage ikoonile 🕙, et salvestise allalaadimist alustada.



4. Pilvesalvestiste kustutamiseks vajutage nupule **Edit**, seejärel valige videod, mida soovite kustutada ning vajutage **Delete** ikoonile.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera



# 5. Reolink-i rakenduse kasutamine

# Seadmete teistega jagamine

1.Käivitage telefonis Reolink-i rakendus ja vajutage <sup>Q</sup> ikoonile, et siseneda seadme seadistuste (**Device Settings**) lehele. Valige **Share Camera**, et saada kaamera QR kood.



2. Käivitage teises nutitelefonis Reolink-i rakendus ning vajutage QR koodi skännimiseks nurgas asuvat Onuppu.



Võimalus on UID koos ka käsitsi sisestada. Kood koosneb 16 numbrist, mis näeb välja kujul 9527000xxxxxxxx.



Peale UID koodi sisestamist vajutage **Next** ja sisestage sisse logimiseks kaamera parool.



# Stseenirežiimid

**Scene Modes** režiime kasutatakse erinevates olukordades. See võimaldab kõiki kaameraid vastavalt vajadusele erinevates režiimides juhtida. Näiteks saate kõik kaamerad kodus olles välja lülitada, ent kodust lahkudes kõikide kaamerate häirefunktsiooni käivitada.

1. Avage seadmete (Devices) nimekiri, et avada stseenirežiimide (Scene Modes) seadistamine.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera



2. Stseenile nime andmiseks ja selle avamiseks valige sobivale vaatele



1	Andke stseenile nimi
2	Valige ikoon
3	Valige seade
4	Seadistage häire sätted

3. Valige stseeniga seotud seade ning seadistage häirete sätted.

Kui soovite selles stseenirežiimis saada tõuke-, meili- või helihäiret, saate ka need seadistada. Sinine ikoon tähendab lubatud olekut, hall tähendab välja lülitatud olekut.

4. Seadistuste salvestamiseks vajutage Save.



**Märkus:** Kui kaamerate aktiveerimine õnnestus, kuvatakse teade "**xxx mode** setup succeeded".

•
cceeded.

Kui soovite stseenis muudatusi teha, vajutage stseeni muutmiseks või kustutamiseks pikalt stseeni nuppu. Valitud kaamera jääb sellesse režiimi seniks, kuni lülitate selle teisele režiimile.

# Kaamerate lisamine ja kustutamine

### Kaamera LAN võrku lisamine

1. Kui soovite lisada kaamera LAN võrku, soovitame, et lubate **Add Devices Automatically** valiku. Kui nutitelefon ja kaamera asuvad samas võrgus, tuvastatakse seade automaatselt.

### 2. Valige = ning liikuge Settings >Add Devices Automatically

<b>₹</b>	11:41I 🗢 🖸	< Settings	
Devices Cloud		Adjust Device Order	
	🕾 Store	Message Sound Settings >	
Kamera Hof 2	#ReolinkCaptures Share videos to win special gifts.	App Password	
	Deals & New Kame	Appearance Light Mode >	
	Product Registration	Clear Cache >	
Please enter the password.	Support Center	Auto Live View	
	About	Enter live view page when the App starts.	
Reolink camera	© Light	Add Devices Automatically Add devices to the device list automatically in LAN	
	Reol	Data Usage Warning Be alerted when playing videos with cellular data.	
Not connected	Back to School Sale Don't Be Late. Sales Await.	Stretch Mode Play on stretched aspect ratios	
		Join User Experience Program Help improve our products & service.	



3. Sisselogimiseks sisestage kaamera parool.

Access Device	
Correct password of the device.	_
Access	



### Kaamera lisamine QR koodi abil

2. Sisestage kaamera parool ja logige sisse.

Access	Device	
Forgot Passwor	assword of the device	
	Access	

### Kaamera lisamine UID koodi abil

1. Valige Input UID/ IP, akutoitega kaamerate IP aadressi kaudu lisamine ei ole võimalik.



### Märkus:

Kood koosneb 16 numbrist, mis näeb välja kujul 9527000xxxxxxxx.

2. Sisestage kaamera UID, vajutage Next ja logige parooli abil sisse.



### Kaamera Reolink-i rakendusest kustutamine

Vajutage 🔍 ning kerige ekraani alumisse ossa, et kaamera kustutada.

	< Settings
Devices Cloud	Alarm Settings
	PIR Motion Sensor On >
	Detection Alarm >
	Camera Recording On >
Kamera Hof 2	Notification Settings
readink	Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.
Please enter the password.	Email Alerts >
	Siren On >
	More
	Share Camera >
Reolink camera 🛛 💷 🔯	Time Lapse >
24-60-2021 18 (2027) 187	Advanced Record Audio, etc. >
	Delete Camera
Connecting Deathild resizes	<del>گ</del>

# Konto registreerimine

Reolink-i konto abil saab Reolink-i veebilehel teha tellimusi, vaadata tellimuste ajalugu ning logida sisse Reolink-i pilveteenusesse või targa kodu lahendusse nagu Google Home või Alexa.

Reolink-i konto registreerimiseks:

Valige > ja registreerige e-maili ja parooli abil oma konto.

Märkus: Märkige ära "I have read agree to Terms & Conditions and privacy policy"



#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

Peale seda saadetakse Teile kinnitav e-mail. Kui olete e-maili kinnitanud, saate oma Reolink-i kontosse sisse logida.

# Rakenduse seadistamine

Käivitage Reolink-i rakendus. Valige = ning saate seadistada seadmete järjekorda, muuta heliseadeid, rakenduse parooli, puhastada vahemälu jne.



 Adjust Device Order: Muutke kiiremaks ligipääsemiseks seadmete järjekorda - vajutage ning lohistage seadmed soovitud järjekorda.



•Message Sound Settings: Võimaldab muuta teavitushelisid. Vajutage >> ja valige endale sobilik heli.

< Settings	
Adjust Device Order	>
Message Sound Settings	B
App Password	
Appearance	Light Mode >
Clear Cache	>
Auto Live View	
Enter live view page when the App starts.	
Add devices to the device list automatically in LAN	
Data Usage Warning Be alerted when playing videos with cellular dat	ta.
Stretch Mode Play on stretched aspect ratios	
Join User Experience Program Help improve our products & service.	

·App Password: Rakenduse parooli seadistamine.

Appearance: Rakenduse välimus: hele, tume ja süsteemi toonid.

·Clear Cache: Puhastab Reolinki rakenduse vahemälu. Vahemälusse salvestatakse

ajutised programmi kasutamisel tekkivad andmed. Vahemälu puhastamine ei mõjuta rakenduse talitlemist.

•Auto live view: Rakendude käivitudes käivitub automaatselt ka otsepilt kaamerast.

•Add Devices Automatically: Lisab Reolink-i seadmed automaatselt LAN võrku. •Data usage warning: Otsepildi kuvamisel kuvatakse hoiatus, kui kasutate

mobiilandmesidevõrku.

Stretch mode: Kasuta venitatud resolutsiooni

 $\cdot \textbf{Hardware decoding:} \text{ Kui pildi edastamisel esineb probleeme, kasutage seda}$ 

funktsiooni.

•Join User Experience Program: Saada seadet kasutades tootjale anonüümseid andmeid, et toode oleks tulevikus veelgi parem.

# 7.Kaamera seadistused

# Võrk ja Wi-Fi ühendus

### Wi-Fi ja juhtmevaba signaali kontrollimine

Võimaldab näha, millise Wi-Fi võrguga kaamera ühendatud on ning kui hea on ühenduse kvaliteet.

Käivitage Reolink-i rakendus ning avage **Settings**, seejärel **Network** ning näete võrgu nime ja ühenduse tugevust.



### Võrgu informatsiooni kontrollimine

1. Käivitage Reolink-i rakendus ning avage **Device Settings**, vajutage kaameral ja avage **Device Info**.

	< Settings	
Devices Cloud		
	Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 6.15GB used	
	Battery 96%	>
Kamera Hof 2	Network	>
replink	Display	>
	Alarm Settings	
Please enter the password.	PIR Motion Sensor On	>
	Detection Alarm	>
er st st st star et	Camera Recording On	>
	Notification Settings	
Reolink camera 🛛 🔼 🙇	Push Notifications	
24-08-2021 18 18-07 1918	Enable to receive motion & low battery notifications.	
	Email Alerts	>
Connecting	Siren Off	>
	More	
Santhin eccese	Share Camera	>
	Time Lanca	1

2. Vajutage **Network Info** ja näete kaamera IP aadressi, default gatewayd ning DNS-i informatsiooni.



### Kaamera WiFi ühenduse muutmine 1.Avage **Device Settings**, seejärel **Network** menüü.

	<	Settings	
Devices Cloud	(		
	0	Reolink camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 6.15GB used	>
	Battery		<b>9</b> 6% >
Kamera Hof 2	Network	TP:	-LINK_2080
replink	Display		>
	Alarm Settings		
Please enter the password.	PIR Motion	Sensor	On >
	Detection	Alarm	>
	Camera Re	ecording	On >
	Notification Set	tings	
Reolink camera	Push Notif	ications	
24-00-2021 10 14-0V 110	Enable to recein notifications.	ve motion & low battery	
	Email Alert	ts	>
Connecting	Siren		Off >
	More		
fination courses	Share Cam	nera	>
	Time Lane		·

2. Valige sobilik Wi-Fi võrk, kuhu kaamera ühendada ning sisestage parool. Seejärel vajutage **Save**, et ühendus luua. Võrgu vahetamine võtab veidi aega.

< Net	work	
Current Wi-Fi		
✓ TP-LINK_2080		(((:
Switch Wi-Fi	CF	Refresh
H3C_GUEST	<u>_</u> 2.4G €	ŕ
H3C_2.4G	2.4G	<b>•</b>
ChinaNet-hDAv	2.4G	(îr
ChinaNet-9Qjr-5G	5G 🖬	Ŷ
TBZ_Debug	2.4G	Ŷ
ChinaNet-hDAv-5G	5G f	<b></b>
ChinaNet-9Qjr	2.4G	Ŷ
H3C_5G	5G f	<b>?</b>
H3C_5G_GUEST	5G f	ŵ
TBZ_QT	2.4G	Ŷ
ChinaNet-e4G5	2.4G	Ŷ
TBZ-DS	2.4G	(r
ChinaNet-6a3b	2.4G	<b></b>
CHX-2.4	246	

### Vihjed

Juhtmeta kaamerate Wi-Fi signaali tugevust võivad häirida mitmed tegurid, nagu teised ümberkaudsed WiFi-võrgud, kaugus ruuterist/hotspotist, seinad/takistused, ruuteri/võrgulaiendaja edastusvõimsus jne.

Veenduge, et signaali tugevus on kolm või vähemalt kaks riba. Üks riba näitab, et signaal on stabiilse ühenduse loomiseks liiga nõrk. Kui Wi-Fi signaali tugevus on madal/nõrk, võite juhtmevaba kaamera Wi-Fi signaali tugevuse parandamiseks lähtuda järgmistest juhistest.

- · Vähendage kaamera ja ruuteri vahelist kaugust.
- · Muutke ruuteri võrgukanalit, vältimaks ümbritsevatest Wi-Fi-võrkudest tulenevaid häireid.

· Paigaldage kaamera eemale elektroonilistest seadmetest, nagu mikrolaineahi, arvutid,

- juhtmevabad seadmed jne.
- · Vältige võimalusel üleliigseid seinu ja takistusi.
- · Veenduge, et ruuteri antennid on korralikult ühendatud.
- · Asendage ruuter sellise vastu, millel on suurem traadita võrgu leviala.
- · Paigaldage Wi-Fi võrgulaiendusseade

### Mälukaart

Valige õiget tüüpi mälukaart

Valige mälukaart, mille parameetrid sobivad kaameraga.

Omadus	Nõuded
Mahtuvus	Kuni 128GB (Argus 2; Argus 2E; Argus 3; Argus Pro; Argus Eco; Argus PT; Reolink Go PT uusima tarkvaraga)
Lugemis- ja kirjutamiskiirus	Klass 10 või kõrgem/ ≥26Mbps
Formaat	FAT32

Mälukaardi paigaldamine (näitena toodud mudel: Argus 2) 1.Lülitage kaamera enne mälukaardi paigaldamist välja.



2. Sisestage mälukaart kaamera paremal küljel olevasse mälukaardipessa.



#### Märkus:

Kasutage mälukaardi sisse lükkamiseks sõrmeküünt või kasutage tootega kaasas olevat lähtestamisnõela. Lükake, kuni kuulete "plõksu".

### Mälukaardi eemaldamine (näitena toodud mudel: Argus 3)

1. Lülitage kaamera enne mälukaardi eemaldamist välja.



2. Leidke mälukaardipesa ning kasutage midagi teravat nagu lähtestamisnõel või sõrmeküüs, et mälukaardile vajutada, nii et see pesast välja hüppaks.



### Märkus:

Mälukaardi eemaldamise protseduur teiste kaameramudelite puhul on sarnane. Mälukaardipesa leidmiseks vaadake peatükki 1.

### Mälukaardi oleku vaatamine

1. Käivitage Reolink-i rakendus ja valige 🔍 , seejärel vajutage kaamerale, et siseneda **Device Info** lehele.

	<	Settings	
Devices Cloud			
	0	Reolink camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 6.15GB used	C
	Battery		<b>9</b> 6% >
Kamera Hof 2	Network	奈 TP-LI	NK_2080 >
replink	Display		>
	Alarm Setting	15	
Please enter the password.	PIR Motio	on Sensor	On >
	Detection	n Alarm	>
ar an ar atom are	Camera I	Recording	On >
	Notification S	lettings	
Reolink camera 🛛 💷 🤦	Push Not	ifications	
	Enable to rec notifications.	eive motion & low battery	
	Email Ale	rts	>
Connecting	Siren		Off >
	More		
Could find, rescaree	Share Ca	mera	>
	Time Lan		× .

2. Valige **Storage**, siit näete mälukaardi kogu/kasutatud mälumahtu. Mälukaardi vormindamiseks vajutage **Format**.



# Seadme andmed

Seadme andmete lehel näete kaamera põhiinfot nagu mudeli number, UID ja tarkvara versioon. 1. Käivitage Reolink-i rakendus, valige ining avage leht **Device Info.** 

Login	€ <	Settings	
Devices Cloud			
		Reolink camera Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 6.15GB used	t
	Battery		<b>96%</b> >
Kamera Hof 2	Network	🔶 TP-	LINK_2080 >
	Display		>
	Alarm Settin	gs	
Please enter the password.	PIR Moti	on Sensor	On >
	Detectio	n Alarm	>
	Camera	Recording	On >
	Notification	Settings	
Reolink camera	Push No	tifications	
20-00-2021 10 00-04 100	Enable to re- notifications	ceive motion & low battery	
	Email Ale	erts	>
Connecting	Siren		Off >
	More		
Den Units	Share Ca	amera	>
	Time Lar		×

>

Ρ

v3.0.0.0

W91

build 21051100

v3.0.0.307\_21051100

BIPC\_523MIX32M35C10A4M

BIPC\_523MIX32M35C10A4MPS19E0

Upgrade Device

Hardware Ver.

Firmware Ver.

Config Ver.

Detail

System Info Build No.

Device name	Kaamera nimetus
Model	Kaamera mudeli nr.
UID	algab 9527xxxxxxx
Storage	Mälukaardi maht
Network Info	Kaamera IP aadress
Firmware Ver	Kaamera tarkvara versioon

# Aku

Aku oleku ja laetuse taseme kontrollimine.

Käivitage Reolink-i rakendus ning valige Stattery.
 Kaamera akutase kuvatakse all näidatud moel.

Login	€ <	Settings	
Devices Cloud		Reolink camera	
		Model: Reolink Argus 3 Pro Local storage: 6.15GB used	<u>`</u>
	Battery		<b>96%</b>
Kamera Hof 2	Network	k 🛜 TP	-LINK_2080 >
replink	Display		>
	Alarm Setti	ngs	
Please enter the password.	PIR Mot	tion Sensor	On >
	Detection	on Alarm	>
and the second	Camera	Recording	On >
	Notification	1 Settings	
Reolink camera	Dush No	otifications	
21 00 2021 10 10 07 102	Enable to motification	eceive motion & low battery IS.	
	Email A	lerts	>
Connecting	Siren		Off >
	More		
the second se	Share C	Camera	>
	Time La	1000	• ×

<	Battery
	99%
Allow th	he app to access your device's battery usage info for the last 4 weeks?
This wi provide t	Il allow us to access your device's online status to you with accurate battery consumption data. Note hat you can change the permission anytime.
	Allow and Continue

	aku laetuse tase on alla 15%
-	aku on täielikult laetud
	15%-30%
ŵ,	ühendatud laadijaga, laadimist ei toimu
₩¥	ühendatud laadijaga, laadimine
<u>ښ</u>	ühendatud päikesepaneeliga, laadimist ei toimu
*	ühendatud päikesepaneeliga, laadimine

**Allow and Continue**: Vajutades sellele nupule näete viimase 4 nädala aku oleku ajalugu. Aku olekut ja laetuse taset saab jälgida ka Devices lehelt.



	aku laetuse tase on alla 15%
	15%-30%
	30%-100%
	100%
崷	ühendatud laadijaga
*	ühendatud päikesepaneeliga

# Seadme parool

Kaamerale ligi pääsemiseks ja selle kasutamiseks on vajalik teada selle parooli. Vaikimisi kasutajanimi on: admin, vaikimisi parool on tühi (parool puudub). Kaamera seadistamise ajal palutakse enne kaameraga ühenduse loomist parool luua.

### Seadme parooli muutmine

1. Käivitage Reolink-i rakendus ning valige **Settings** > **Advanced** > **Change Device Password**.

	Settings	
Devices Cloud	Network	>
	Display	>
	Alarm Settings	
Kamera Hof 2 🔹	PIR Motion Sensor On >	>
12-01-2000 01 00-19 SIN	Detection Alarm	>
TOBILIK	Camera Recording On 🔅	>
Please enter the password.	Notification Settings	
	Push Notifications Enable to receive motion & low battery notifications.	
	Email Alerts	>
Reolink camera	Siren Off >	>
	More	
	Share Camera	>
	Time Lapse	>
Connecting	Advanced Record Audio, etc.	2
Dest(int) restrict	Delete Camera	

2. Sisestage vana parool, seejärel uus parool ja vajutage Save.

### Märkus:

Parooli kinnitus (Confirm password) peab olema sama nagu uus parool.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

<	Advanced		Cancel	Change Password	Save
Change D	evice Password	, lim	Chill Broown		
Date & Tin	ne	>			
Record Au When disabled video or playba	<b>iclio</b> J, you will not hear sound in live ack.		New Passwo Confirm Pas	sword	0
Infrared Li	ghts	Auto >			
Status LE	D	On >			
Spotlight		>			
	Restore				
	Reboot				

3. Vajutage **Save**, et muudatused salvestada.

# Kuupäev ja kellaaeg

Kaamera ja nutitelefoni kellaaegade sünkroniseerimine

1. Käivitage Reolink-i rakendus ja valige 🔿 > Advanced> Date and Time.



2. Valige seejärel **Synchronize phone time**. Kui kaamera kuupäev ja kellaaeg on juba telefoni omadega samad, siis ei ole see valik saadaval.

# Taaskäivitamine ja lähtestamine

Käivitage Reolink-i rakendus ja valige > Advanced> Reboot or Restore. Siitkaudu on võimalik kaamera taaskäivitamine ja lähtestamine.

### Märkus:

Seadme lähtestamine eemaldab kõik kaamera seadistused nagu parool, kaamera nimi, liikumisanduri seadistused jne.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

	Sett	tings		< Advanced	
Devices Cloud	Network	♠ TP-LINK_2080	>	Change Device Password	>
	Display		>	Date & Time	>
	Alarm Settings				
Kamera Hof 2	PIR Motion Sensor	On	>	Record Audio When disabled, you will not hear sound in live video or playback.	
02-01-2000 01 316-117 SIM	Detection Alarm		>		
replink	Camera Recording	On	>	Infrared Lights	Auto >
				Status LED	On >
Please enter the password.	Notification Settings			Spotlight	>
	Push Notifications	ttery			
	notifications.	(tot)		Restore	
	Email Alerts		>	Reboot	
Peolink camera	Siren	Off	>		
	More				
	Share Camera		>		
	Time Lapse		>		
Connecting	Advanced	Record Audio, etc.	r la		
Dautho saide	Delete	Camera			

# Tarkvara uuendamine

1.Käivitage Reolink-i rakendus ja valige 🔹 > Device Info> Upgrade Device.

Evices Cloud	< Settings		<	Device Info
	Reolink camera Model: Reolink Argus 3 P Local storage: 6.156B use	od 🕑		
	Battery	96% >		
Kamera Hof 2	Network	TP-LINK_2080 >	Device name	Reolink camera >
replink	Display	>	Model	Reolink Argus 3 Pro
	Alarm Settings		UID	95270002FF7020RM
Please enter the password.	PIR Motion Sensor	On >	Storage	6.15GB / 15.00GB >
	Detection Alarm	>	Network Info	IP Address, etc. >
-in the state of a state of a	Camera Recording	On >		
	Notification Settings		Upgrade Device	, 🕞
Reolink camera	Push Notifications		System Info	
24-00-2021 10 10:07 10:0	Enable to receive motion & low battery notifications.		Build No.	build 21013000
	Email Alerts	>	Hardware Ver.	BIPC_523MIX32M35C10A4M P
Connecting	Siren	Off >	Config Ver.	v3.0.0.0
	More		Firmware Ver.	v3.0.0.188_21013000
trat/fitt.etc.are	Share Camera	>	Detail BIPC_	523MIX32M35C10A4MPS19E0 W91
	Time Lanco	_ 、	-	

2. Kui Auto upgrade on sisse lülitatud, uuendatakse kaamera tarkvara automaatselt.

<	Upgrade		
Auto Upgrade			
Upgrade Manually		>	

Kui **Auto upgrade** on välja lülitatud, saate tarkvara käsitsi uuendada. Kui näete allolevat teadet, siis on kaamera tarkvara juba värskendatud ning uusi versioone saadaval ei ole.



## Nutikodu lahendused

### Google Home

**Märkus:** Reolink Argus, Reolink Go, Reolink Go PT, ja teised NVR süsteemiga kaamerad ei ühildu Google home ja Alexa platvormidega.

Käivitage Reolink-i rakendus ja valige <a>login</a>, logige oma kontole sisse ning valige > cloud > Smart home.

Devices Cloud	×	Devices Cloud
		Cloud Storage
Kamera Hof 2	Log In	Store All Moments That Matter, in a Much Safer Way
Please enter the password.	Password	Smart Home Control Your Security Camera Hands- Free - Just Ask
Reolink camera	Log in Sign up	
Connecting	Or log in with f Gr	

2. Vajutage **Enable**, et liita seade **Google Home** platvormiga (**Smart Home** lehel). Märkus: Funktsioon on aktiveeritud, kui tekib valik **disable**.



3. Käivitage Google Home, logige oma kontoga sisse ning valige Get Started.

4. Andke kodule nimi ja vajutage **Next**, et **Chromecast** ja **Google Home** omavahel ühendada.

1	
Name your home Choose a nickname for this home to help identify it later. Home nickname	Connecting to Chromecast Ultra Your phone or tablet may disconnect from Wi-Fi during setup
Next	Cancel

5. Kui Chromecast on leitud, vaadake telekas olevat koodi ning vajutage jätkamiseks Yes.



6. Looge ühendus Wi-Fi võrguga, kuhu soovite, et **Chromecast** ühenduks. Nüüd saate anda nime toale, kus kaamera asub ning see lisatakse Teie tubade nimekirja.

- 7. Vajutage (2) nupule, et siseneda konto lehele, seejärel valige Settings > Assistant
- > Home Control.



8. Vajutage Onupule ja sisestage otsinguribale **Reolink.** 



9. Sisestage oma Reolink-i konto ja parool, et sisse logida, seejärel vajutage Allow.



10. Siduge Reolink-i rakenduse abil omavahel tuba ning pilvekontoga seotud kaamera.

	C9	08	
C	Set up Househol	d Contacts	×
	ح))	ġ.	<b>\$</b>
Media	Broadcast	Routines	Settings
	Offi	ce	
	1 dev	ice	
Family roo	om Display		
Play	music		
	Linked	to you	
	2 devices no	t in a home	-
		9	•
E1 z	oom	RLC-	410W
	6		
	Ų Ϋ	1	
1.0			

11. Valmis! Oled nüüd oma Reolink-i kaamera edukalt Google Home platvormiga sidunud. Käivitage Google Assistance ja öelge "Hey Google, show [toa nimi] on [Chromecast seadme nimi]."

### Amazon Alexa

Et luua ühendus Alexa-ga, peab teil olema käepärast 3 seadet: Reolink-i kaamera, Amazon Alexa seade(**Amazon Echoshow**, **Amazon Echo dot**) ja nutitelefon; lisaks peab telefoni olema laetud Reolink-i ja Amazon Alexa rakendus.

Alexa on hetkel saadaval järgnevates riikides:

**Ameerika**: Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Kanada, Mehhiko **Euroopa**: Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriik **Aasia ja Okeaania**: Jaapan, India, Austraalia

Käivitage Reolink-i rakendus ja vajutage nupule (Login), logige oma Reolink-i kontole sisse ja valige > cloud > Smart home.

	×	<b>₽ 0</b>
Devices cloud		Devices Cloud
		Cloud Storage
Kamera Hof 2 🔅	Log In	Store All Moments That Matter, in a Much Safer Way
reelink		
Please enter the password.	Password 🛞	Smart Home
	Forgot your password?	Free - Just Ask
	Log in Sign up	
Reolink camera		
Connecting	Or log in with	
South exam	<b>(</b> ) <b>(</b> )	

1. Vajutage Enable et ühendada Amazon Alexa lehel Smart Home.

Märkus: Funktsioon on aktiveeritud, kui tekib valik disable.


2. Käivitage **Amazon Alexa** rakendus, logige oma Alexa kontoga sisse ja vajutage alumises nurgas olevale nupule **Devices.** 



3. Valige **Your Smart Home Skills** ja vajutage **Enable Smart Home Skills**. Vajutage ülemises nurgas olevale otsinguikoonile ja leidke **Reolink Smart Home**.

YOUR SMART HOME	<	SMART HOME	B	
Enable smart home skills to discover devices and scenes Alexa can control.	Smart Home			
	2,146 Results	Sc	ort: Featured 🗸	
ENABLE SMART HOME SKILLS				
<b>•</b> • • <b>•</b> =	Home Commun	nicate Play D	evices Mare	

4. Kui olete leidnud valiku **Reolink Smart Home**, siis vajutage nupule **ENABLE TO USE**.

< SEARCH	C REOLINK SMART HO		
Search reolink smart home 10,963 Results Sort: Relevance ~	Reolink Smart Home 深圳市書联数字技术有限公司 Rated: Guidance Suggested ★★☆☆☆ 181		
eolink Smart Home "Alexa, hide the front door camera." Smart Home ★★公公☆ 174	ENABLE TO USE		
Smart Home "Alexa, ask Smart Home for a tip" Productivity ★★★★☆ 452	Reolink, global innovator in home security and camera solutions, now works seamlessly with Alexa. You can watch real-time videos from your Reolink		
eWeLink Smart Home "Alexa, turn off switch" Smart Home	cameras on Amazon Alexa devices, for example, Echo Show, and Echo Spot, with hands-free voice comma See More		
August Smart Home "Alexa, is the front door locked?" Smart Home ************************************	Start By Saying English (US) ~ "Alexa, show the front door camera." "Alexa, hide the front door camera."		
Hone Commuteche Pity Deckes Hore	Home Communicate Play Devices More		

 Logige oma Reolink-i kontoga sisse ja vajutage nupule Log in. Peale sisse logimist vajutage nupule Allow. Rakendus annab sidumisest teada teatega "Reolink Smart Home has been successfully linked". Vajutage Close ja jätkake järgmise sammuga.

#### Reolink juhtmevaba akutoitel kaamera

<	Link Account	×	<	Link Account	×	ACCOUNT LINKING
Done	a my.reolink.com	AA C	Done	a my.reolink.com	AA Ĉ	
Log	y in	Sign up	We've updated service and mal agree to our up	our Terms of Service and Privacy Policy, to b ce it more understandable. By continuing to v fated Terms of Service and Privacy Policy.	better explain our ase this site, you Got It	0.0000
(aida)	@reolink.com	•		Amazon Alexa		Your Reolink Smart Home account has been successfully linked.
	Log in		Device	Interaction		What to do next:
Lost yo	ur password?			Allow 🔥		Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa.
	Or log in with			Decline		
	G• 🚹					
<	> 🗅	Ø	<	> 🗠		CLOSE

Vajutage nupule Discover Devices või öelge häälkäsk "Alexa, discover devices".
Alexa skännib võrku ja näitab Reolink-i kontoga seotud kaameraid.

~		
<b>Discover Devices</b>		
Alexa is now discovering devices.		
CANCEL		

Valige Set up Device. Valides Choose Group saate soovi korral liita kaamera gruppi.
Võite selle sammu ka vahele jätta ja vajutada lõpetamiseks Close.



 Valmis! Olete Reolink-i kaamera ja Amazon Alexa omavahel edukalt sidunud. Kaamera testimiseks lülitage Amazon-i seade sisse ning öelge otsepildi nägemiseks "Alexa, show [kaamera nimi]" ning öelge "Alexa, stop [kaamera nimi]" otsepildi peatamiseks.

## 8.Aku kasutamise juhend

Akutoitel kaamera ei ole mõeldud ööpäevaringseks töötamiseks ega ööpäevaringseks otseülekandeks. See on loodud liikumiste salvestamiseks ja otseülekande kaugvaatamiseks siis, kui seda vajate.

1. Aku on sisseehitatud. Ärge eemaldage seda kaamerast. (Argus pro, Argus 2, Reolink Go, Reolink Go plusi aku on eemaldatav)

2. Laadi akut 5V/9V akulaadija või Reolink-i päikesepaneeliga. Ärge laadige akut teiste kaubamärkide päikesepaneelidega.

3. Laadige akut ruumitemperatuuril, mis jääb vahemikku 0°C kuni 45°C. Kasutage akut temperatuuril -20°C kuni 60°C.

4. Hoidke USB-laadimispesa kuiv, puhas ja prügist vaba. Katke USB-laadimispesa kummipistikuga, kui aku laadimise lõpetate.

5. Ärge laadige, kasutage ega hoidke akut süüteallikate (nt lahtise tule või küttekeha) läheduses.

6. Ärge kasutage akut, kui see eritab lõhna, kuumeneb, muudab värvi, deformeerub või tundub mis tahes moel ebatavaline. Sellist akut ei tohi kasutada ega laadida.

1. Kasutatud aku utiliseerimisel lähtuge alati kohalikust seadusandlusest.

# 9.KKK ja vigade tuvastamine ккк

K1:Kas Euroopa riikide kliendid saavad pilveteenust kasutada? V: Ei, hetkel ei ole pilveteenus Euroopa riikides saadaval. Salvestage videod ja pildid mälukaardile.

K2: Kas kaameraga võib kasutada 256GB mälukaarti? V: Ei, kaamera toetab kuni 128GB (fat 32, klass 10 või kõrgem) mälukaarte,

K3: Kas saan kaamera pilti oma sõbraga jagada? A: Jah, sõber saab oma mobiiltelefoni abil kaamerale ligi pääseda. Kaamera toetab korraga kuni 8 samaaegset videoülekannet (6 alamülekannet & 2 peaülekannet)

K4: Kas kaamera võib olla pidevalt USB laadijaga ühendatud?V: Ohutuse kaalutlustel ei ole soovitatav pidev ühendus USB laadijaga.

K5: Kas kaamera töötab NVR-ga? V: Akutoitel kaamerad ei tööta NVR-ga.

K6: Kas kaamera toetab Blue iris, Synology, QNAP või muud kolmandate osapoolte tarkvara? A: Ei, kaamera töötab ainult Reolinki rakenduse või PC programmi abil.

K7: Kui kaua aku kestab?

A: Tavakasutusel kestab aku ühe laadimisega sõltuvalt kasutamiskeskkonnast 1-4 nädalat.

Kui kaamerat pidevalt aktiveeritakse, kestab Reolink Argus 2/Pro aku päevarežiimis 16 tundi (või aktiveeritud LED tuledega öösel 9 tundi).

Pange tähele, et akude kasutamisel kaotavad need laadimistsüklite arvu suurenedes mahtuvust, kuni lõpuks nende kasutusiga saab läbi. See on normaalne kõikide liitiumakude puhul, nagu ka nutitelefonide puhul.

K8: Kas kaamera saab pidevalt salvestada?

V: Ei, akutoitel kaamerad salvestavad siis, kui tuvastavad liikumise.

K9: Kas kaks kaamerat võib ühendada ühe päikesepaneeli järele? A: Ei, igal kaameral peab olema oma päikesepaneel.

K10: Kui pikk võib päikesepaneeli kaabel olla?

V: Reolink-i päikesepaneeli kaabli pikkus on 4 meetrit. Kui sellest pikkusest ei piisa, võite soetada originaalpikenduskaabli (4.5 meetrit). Omavahel võib kokku ühendada kaks pikenduskaablit, mis teeb maksimaalseks kaabli kogupikkuseks 13 meetrit.

K11: Kas saan anda kasutajale piiratud õigustega ligipääsu?

A: Ei, kaamerad toetavad ainult administraatorikontosid.

### Vigade otsimine

1. Kaamera ei lülitu sisse

Kui kaamera ei lülitu sisse, proovige järgnevaid lahendusi: Veenduge, et toitelüliti on sisse lülitatud.

- Laadige akut 5V/2A laadijaga. (Kui roheline tuli süttib, on aku täielikult laetud.)

- Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust Reolink-i abitoega https://support.reolink.com/.

#### 2. Kaamera ei tunne telefonis olevat QR koodi ära

Kui kaamera ei tunne telefonis olevat QR koodi ära, proovige järgnevaid lahendusi: Remove the protective film from the camera lääts.

- Pühkige kaamera läätse kuiva paberi/rätiku/taskurätikuga.

- Muutke kaamera ja telefoni vahelist kaugust, et kaamera saaks koodi fokusseerida.
- Veenduge, et valgust on piisavalt.
- Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust Reolink-i abitoega https://support.reolink.com/.

#### 3. Kaamera ei ühendu esmasel seadistamisel Wi-Fi võrguga

Kui kaamera ei ühendu Wi-Fi võrguga, proovige järgnevaid lahendusi:

- Veenduge, et sisestatud Wi-Fi parool on õige.
- Vähendage kaamera ja ruuteri vahelist kaugust.

- Vahetage Wi-Fi võrgu krüpteerimismeetod WPA2-PSK/WPA-PSK (turvalisem krüpteerimismeetod) vastu.

- Muutke Wi-Fi võrgu SSID või parooli ning veenduge, et SSID jääb 31 ja parool 64 tähemärgi piiresse.

- Kasutage paroolis ainult tähemärke, mis on klaviatuuril leitavad.

- Veenduge, et Wi-Fi on seadistatud sagedusele 2.4Ghz, kaamerad ei toeta 5Ghz Wi-Fi sagedust.

- Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust Reolink-i abitoega https://support.reolink.com/.

4. Reolink-i rakendus ei tunne ära kaamera korpusel olevat QR koodi kleepsu Kui olete QR koodiga kleepsu ära kaotanud, see on kahjustada saanud või rakendus ei tunne seda lihtsalt ära, proovige järgnevaid lahendusi:

- Sisestage UID kood käsitsi, täpsemad sammud leiate peatükist 5.

- Kui QR koodiga kleeps on kadunud, kontrollige, kas saate mõne telefoni või arvuti abil kaameraga ühenduse luua. Sisenege Reolink-i rakenduse abil seadme seadistustesse (Settings) ja vajutage nupule Share Camera. Teile kuvatakse kaamera QR kood.

#### 5. Päikesepaneel ei lae enam kaamerat

Kui päikesepaneel ei lae enam kaamera akut, proovige järgnevaid samme:

- Veenduge, et ühendus USB kaabli ja kaamera vahel on korralik (eemaldage ja sisestage USB kaabel korduvalt).
- Vaadake üle päikesepaneeli paigalduse asukoht ning see, et päikesepaneel asuks otsese

päikesevalguse käes. Kaamera ei tööta temperatuuridel alla 0°C ja üle 45°C.

- Laadige kaamera 5V2A laadija abil ning veenduge, kas sel moel on aku võimalik täielikult täis laadida.

- Vähendage või lõpetage paariks päevaks kaamera kasutamine ning jälgige, kas aku laetuse tase tõuseb. Lülitage liikumisandur välja. Mittepiisava päikesevalguse korral võib juhtuda, et kaamera kulutab rohkem energiat, kui päikesepaneel toota suudab.

- Proovige sama päikesepaneeli abil laadida teisi kaameraid kinnitamaks, kas probleem on seotud päikesepaneeli või kaameraga.

#### 6. Kaamerale ei pääse kaugühenduse abil ligi

Kaamera ühendub võrguga, kuid sellele ei pääse eemalt ligi. Proovige järgnevaid samme: Kontrollige kaamera võrgustaatust (Network Status) veendumaks, et kaamera on saanud võrgult DNS serveri numbri.

- Taaskäivitage kaamera ja ruuter.

- Veendu, et ruuterist on kaamera UDP pordid lubatud. Kui Te ei ole kindel, kuidas seda kontrollida, võtke ühendust oma ruuteri tootja või internetiteenuse pakkujaga.

- Veenduge, et kaamera ühendust ei blokeeri tulemüür, proxy, VPN jne.

- Proovige telefonis ühendus luua nii Wi-Fi kui 4G abil.

- Proovige kasutada ühenduse loomiseks teist arvutit.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, võtke ühendust Reolink-i kasutajatoega ning edastage neile oma kaamera UID:

https://support.reolink.com/.

#### 7. Parool on vale "Incorrect Password"

Kui kaamera lisamisel või pildiga ühendamisel kuvatakse teade, et sisestatud parool on vale, proovige palun järgnevaid samme:

Kui Teil õnnestub veel mõne telefoni või arvuti abil kaamerale ligi pääseda, kasutage seda, et seade tarkvara abil lähtestada. Peale taastamist saate luua uue parooli.

- Reolink-i rakenduses sisenege Settings>Advanced lehele, valige Restore.
- Reolink-i kliendirakenduses sisenege Settings>System> Maintenance, valige Restore.

Kui Te ei pääse kaamerale virtuaalselt ligi, peate selle lähtestama kaameral oleva füüsilise lähtestamisnupu abil. Seejärel seadistage kaamera algusest peale uuesti.

Täpsemad sammud lähtestamise kohta on välja toodud artiklis: How to Reset Reolink Devices.