

Watcher1 Series

# 4G LTE FULL HD MOBIILNE JUHTMEVABA RAJAKAAMERA



# **KASUTUSJUHEND**

Mudel:Watch1/Watcher1w/Watcher1-4G/Watcher1w-4G

### **OLULINE MÄRKUS**

Önnitleme teid kvaliteetse digitaalse rajakaamera ostmise puhul! WildGuarder on selle väikese seadme üle väga uhke ja oleme veendunud, et see hakkab ka teile meeldima. Väärtustame igati teie ettevõtmist ja pakume teile alati tipptasemel klienditeenindust, kui te kunagi mõne meie tootega abi peaksite vajama.

Palun vaadake allolevaid märkusi ja selle juhendi suuniseis, tagamaks täielik rahulolu tootega. Kui teie WildGuarder HD Watcher1 rajakaamera ei näi töötavat korralikult või kui kui teil on probleeme foto-/videokvaliteediga, vaadake palun selle juhendi Tõrkeotsingu/KKK osa. Probleemid tulenevad sageli millestki lihtsast, mis on kahe silma vahele jäetud või vajavad lahendamiseks ainult ühe seade muutmist.

Kui teie probleem pärast Tõrkeotsingu/KKK osas toodud lahenduste proovimist püsib, võtke palun ühendust oma kohaliku esindaja/edasimüüjaga või saatke meile e-kiri aadressil support@wildguarder.com.

Selle kasutusjuhendi ja muud tehnilised artiklid leiate ka Wildguarderi ametlikult kodulehelt: www.wildguarder.com

WildGuarder soovitab nende Watcher1 mudelite puhul kasutada välist päikesepaneelide toiteallikat või kaheteistkümne liitium-AA patarei komplekti, et saavutada maksimaalne aku

kestvus.

Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage koos erinevaid patarei tüüpe-

kasutage kas KÕIKI liitium- või KÕIKI leeliselisi patareisid.

WildGuarder soovitab oma Watcher1 seerias kasutada SanDisk<sup>®</sup> klassi 6 või kiiremaid SDHC-kaarte (mahuga kuni 32 GB).

# Sisukord

## Sisukord

1.	Üldine teave4
	1.1 Täisfunktsionaalsuse sissejuhatus5
	1.2 Kasutamine5
	1.3 Põhifunktsioonid6
	1.4 Toiteallikas7
	1.5 SD-kaardi valik7
	1.6 Tähelepanu7
2.	Tervikvaade ja kaamera üksikasjad8
	2.1 Joonis 1: Kaamera eestvaade8
	2.2 Joonis 2: Kaamera sisemine, külgvaade
3.	Kiire alustamine8
	3.1 Sim-kaardi lisamine8
	3.2 SD-kaardi sisestamine ja vormindamine
	3.3 Patareide laadimine9
	3.4 Seadistusrežiimi sisenemine9
	3.5 Reaalaja režiimi sisenemine9
4.	Täpsemad seaded10
	4.1 Kaamera parameetrite seadistamine10
	4.2 Kaamera seadistamine arvutis19
	4.3 MMS/SMTP/FTP seadistamine arvutis
	4.4 4G seadistamine22
	4.5 SMS kaugjuhtimisrakendus27
	4.6 4G LTE mooduli töötingimused

4.7	Puhastamine	2	G	)
-----	-------------	---	---	---

#### 

5.2 Öise nägemise välklambi ulatus ei vasta ootustele ...... 30

### 1. Üldine teave

*Watcher1 Seeria* on *WildGuarder*<sup>®</sup> uusima põlvkonna 4G LTE võrk turul. Käesolev kasutusjuhend kehtib põhimudelite *Wathcer1* ja 4G LTE mobiilsete mudelite *Watcher1-4G* kohta, mis on *WildGuarder*<sup>®</sup> tippversiooniga 4G LTE mobiilne mobiilside-luurekaamera koos ainulaadse 4G FDD-LTE traadita mooduli ja kiire sidefunktsiooniga. Watcher1-4G luurekaamera moodul suudab 4G LTE võrguga edastada teie e-posti aadressile maksimaalselt 20MP & 30MB suuruste failide originaalsuuruses pilte ja 1080P HD videofailide, samal ajal kui teiste kaubamärkide 3G uurimiskaamerad saadavad ainult pisipilte. Lisaks toetab Watcher1-4G uusim versioon FTP-funktsiooni, kaamera suudab video ja pildi FTP-ruumi üles laadida ning te saate videot ja pilti eelvaadata ning FTP PC tarkvara/rakenduse kaudu alla laadida. Lisaks käivitab Watcher1 seeria kaamera oma ülitundliku passiivse infrapuna (PIR) sensoriga pildistamise/videote tegemise ning saadab pildid teie mobiiltelefoni või e-posti kontole.

*WildGuarder<sup>®</sup> Watcher1 seeria* on kõrge kvaliteediga tooted, mida saab hõlpsasti kasutada, need on ainulaadse patendikujunduse ja suurepärase jõudlusega. See toode on meie hoolikate ja nutikate inseneride teadus- ja arendustegevuse tuelmus, mis põhineb kogu maailma klientide tagasisidel ja nõuetel, kuna *WildGuarder<sup>®</sup>* on alati avatud mõtlemisega ja valmis teilt loovaid ideid üle võtma. Te naudite selle seeria tootes peegelduvat tipptaset.

Palun lugege KASUTUSJUHENDIT enne WildGuarder<sup>®</sup> Watcher1 seeria rajakaamera kasutama hakkamist. *Watcher1 seerial* on neli versiooni:

Watcher1 on põhimudel (mittemobiilne) tavapärase nurgaga
Watcher1w on põhimudel (mittemobiilne) lainurgaga
Watcher1-4G on 4G LTE võrgu tavapärase nurga all olev traadita mobiilne mudel.
Watcher1w-4G on 4G LTE võrgu traadita mobiilne lainurkmudel.

WildGuarder<sup>®</sup> Watcher1-4G`I on kolm versiooni: Toetatud 4G/3G/2G võrgu sagedusribade loend on toodud allpool: Euroopa versioon

- 2 4G FDD-LTE sagedus: B1 B3 B5 B7 B8 B20
- **3**G WCDMA sagedus: B1 B5 B8
- 2G GSM võrk: B3 B8

#### Austraalia versioon

2 4G FDD-LTE sagedus: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B28



- 3 GWCDMA sagedus: B1 B2 B5 B8
- 2G GSM võrk: B2 B3 B5 B8

#### Põhja-Ameerika versioon (AT&T, T-mobile)

- **Given Set 2** 4G FDD-LTE sagedus: B2 B4 B12
- I 3G WCDMA sagedus: B2 B4 B5

#### Põhja-Ameerika versioon (Verizon)

Id FDD-LTE sagedus: B4 B13

### 1.1 Täisfunktsionaalsuse sissejuhatus

Kõigi muude sarnase funktsiooniga toodete kõrval on *WildGuarder*<sup>®</sup> digitaalse luurekaamera eesmärk pakkuda kasutajale kõige erakordsemate funktsioonidega kasutuskogemust, näiteks kuni 30 MB suuruse FHD 1080P video ja maksimaalselt 20-megapikslise kvaliteediga pildi saatmine, 70° või 110° lainurgaga FOV objektiiv, 54pcs 940NM mittehõõguvad IR leedid, 04s-6s sekundiline päästiku aeg, SMS kaugjuhtimispult, FTP funktsioon, kasutajasõbralik operatiivmenüü jne.

### 1.2 Kasutamine

See 20MP digikaamera on oma värvimaskeeringuga välimuse ja kena kujuga ideaalne toode hoonete turvalisuse tagamiseks, ladude valveks ja metsloomade jälgimiseks. Seda on mugav paigaldada või kinnitada, seda saab kasutada käsitsi fotode tegemiseks ja testrežiimis Full HD 1080P videote edastamiseks.

- A. Kiire valvekaamera kodu, kontori, ehitusplatsi laohoonete jms jälgimiseks;
- B. Liikumise peale käivituv infrapunane öise nägemisega jälgimine;
- C. Loomade vaatlemine ja jaht.



#### Lk 5 / 33

# Põhifunktsioonid

### 1.3 Põhifunktsioonid

1. Toetab 4G FDD-LTE võrku ja 3G WCDMA / 2G GSM / GPRS võrguga allapoole ühilduv

2. Tavapärase objektiivi mudel: 70-kraadine FOV-objektiiv; 70-

kraadine PIR-nurk; laia objektiiviga mudel: 110-kraadine FOV-

objektiiv; 110-kraadine PIR-nurk;

3. Toetab kuni 30Mb suurte failide 1080P videofailide ja 20MP / 12MP / 5MP / 1.3MP originaalsuuruses pildi saatmist 4G FDD-

LTE võrgu kaudu

4.FTP funktsioon: Toetab 30Mb 1080P HD video ja 20MP / 12MP / 5MP / 1.3MP originaalsuuruses pildi üleslaadimist FTPruumi, lubab kasutajatel videot ja pilti FTP tarkvara/rakenduse kaudu eelvaadata ja alla laadida.

5. GPS parameetreid (pikkus- ja laiuskraad) saab sisestada kaamera menüü kaudu. (Pikkus- ja laiuskraad kuvatakse piltidel ja videos)

6.WildGuarder APP ja SMS kaugjuhtimisfunktsioon: Kaamera seadistust saab muuta WildGuarder`i rakenduse kaudu.

7. Programmeeritav VGA või 1,3MP või 5MP või 12MP või maksimaalselt 20-megapiksline kvaliteetne eraldusvõime.

8.Kiire 0,4–0,6 sekundiline päästiku kiirus.

9. Tõeline kõrglahutusega Full HD 1080P (1920x1080): 30FPS, 720P (1280x720),640x480 video koos helisalvestusega.

- 10. Kokku on 54tk nähtamatut 940NM mitte hõõguvat musta leedi.
- 11. Esimene tagab kuni 20-meetrise välklambi, teine kuni 15-meetrise välklambi ulatuse.
- 12. Režiimis "Cam + video" teeb kaamera iga vallandava sündmuse puhul nii pilte kui ka videoid.
- 13. Ülimadal energiatarve ooterežiimis. Erakordselt pikk tööasukohas oleku iga. Toetades valise päikesepaneeliga, pikeneb tööaeg veelgi.
- 14. Toetab mitut funktsiooni: reguleeritav PIR-tundlikkus, mitme võtte tegemine (1–3 fotot päästiku kohta), programmeeritav viivitus liikumiste vahel, ajavahemik (time lapse), taimer, helisalvestus, TV väljund, märgis (logo, kuupäev/kellaaeg, temperatuur, kuufaas) igal fotol.
- 15. Töötamine kõige ekstreemsemates temperatuurides vahemikus -22 °F kuni 158 °F (-30 °C kuni 70 °C).
- 16. Ajavahemiku (*time lapse*) seadistuse korral teeb kaamera automaatselt ja pidevalt kindla intervalli järel pilte/videoid. See on väga kasulik taimede õitsemise, lindude pesa ehitamise või järelevalveta valduste, näiteks parkimiskohtade jälgimisel.
- 17. Kui Taimer on sisse lülitatud, saab kaamera programmeerida iga päev töötama ainult kindlaksmääratud perioodil. See funktsioon töötab samaaegselt ajavahemiku (*time lapse*) funktsiooniga.
- 18. Mugav paigaldada pagasiruumi või statiivile.

19. Sisseehitatud 2,0" TFT värviekraan piltide ja videote ülevaatamiseks.

20. Brändi logo, kuupäev, kellaaeg, pikkus- ja laiuskraadi temperatuur ning kuufaas märgistatakse piltide allossa.

21. Lukustatav ja parooliga kaitstud.

22. Kasutajad saavad kaamerat konfigureerida arvutis või otse sisseehitatud TFT-ekraanil.

## Toiteallikas

### 1.4Toiteallikas

#### Patareid

Watcher1 seeria rajakaamera töötab 4, 8 või 12 tk AA suuruses patareidega (12 V toiteallikas tagab kaamera kõigi funktsioonide hea toimimise). See on võimeline töötama leeliseliste, kõrge kvaliteediga NiMH ja liitiumakudega. Kuid soovitame kaamerat kasutada ainult NiMH ja liitiumpatareidega, kuna leelispatareide jõudlus on palju halvem kui NiMH või liitiumpatareidel.

MÄRKUS: Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid! Kaameras kasutatavad erinevad patareid võivad põhjustada püsivaid kahjustusi ja rikuvad ka garantiireegleid!

HOIATUS: 1. Pange tähele, et ka OFF-režiimis tarbib kaamera ikkagi natuke patarei toidet. Kui te kaamerat pikka aega ei kasuta, soovitame kasutajatel tungivalt happe lekke vältimiseks kaamerast patareid eemaldada - see võib kaamerat kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

2. Patareide ja mälukaardi paigaldamisel või eemaldamisel hoidke kaamera alati välja lülitatud (OFF). Patareide või mälukaardi eemaldamine kaamera sisselülitamise ajal võib kaamerat kahjustada.

#### Päikesepaneel

Kasutajate parema kasutuskogemuse tagamiseks on *Watcher1 seeria* loodud töötama enamiku standardsete 12V/1~2A liitiumpatarei sisseehitatud päikesepaneelidega, mis tähendab, et kaamera tööaega saab oluliselt pikendada.

#### Toiteadapter — turvalisuse jälgimise eesmärk

Seda kaamerat saab toita ka välise 12V/1~2A alalisvooluadapteriga. Toiteadapteri kasutamisel on soovituslik AA-tüüpi patareid eemaldada. Turvalisuse huvides on soovitatav kasutada elektritoidet.

### 1.5 SD-kaardi valik

Kaamera toimimiseks on vajalik mälukaardi kasutamine. Kui kaamera on sees (ON) ja mälukaarti ei kasutata, kuvatakse ekraanil "Please insert memory card". Kaamera SD-pesal on maksimaalselt 32 GB mälumaht. Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist tuleb kaamera välja lülitada (OFF). Selle tegemata jätmine võib mälukaardilt juba salvestatud pildid kaotada või neid kahjustada. Kui SD-kaart on täis, kuvatakse ekraanil "Memory Full". Järgmised andmed näitavad ligikaudset fotode hulka, mida kaamera saab salvestada, sõltuvalt mälukaardi mahust.

Alltoodud diagramm näitab teile erineva suurusega SD-kaartide ligikaudset mahtu. Palun kontrollige, millise suurusega kaart teie vajadustega kõige paremini sobib.

## 1.6 Tähelepanu

1. Sisestage SD-mälukaart õigesti, kaamera ei toeta SD-kaardi kuumvahetust (hot swap) (sisestamist).

- 2. Kasutage kvaliteetseid AA patareisid, et vältida patareielementide korrosiooni happe lekkimisel.

3. Kasutage toiteallikana selle kaamera parempoolset adapterit (12V/1A või 2A) ja ärge pöörake patareide sisestamisel elektroodi ümber. 4. Testrežiimis lülitub kaamera automaatselt PIR Auto režiimi, kui ühtegi klahvi 60 sekundi jooksul ei puuduta. Edasiste seadistuste tegemiseks lülitage seade käsitsi sisse.

5. Ärge katkestage toiteallikat süsteemi uuendamise ajal; toimetage seade palun tehasesse tagasi, kui see pärast uuendamist ei tööta.

6. Kui kaamera on sisse lülitatud, ärge sisestage ega liigutage SD-kaarti ja akut sageli sisse ja välja ega ühendage adapterit sisse ja välja.

- 7. Kaamera 3M liikumistuvastustsoonis ei tohi olla eksikombel fotode või videote tegemise vältimiseks kõikuvaid esemeid, näiteks lehti, nööre ega paelu.
- 8. Hoidke kaamerat asjassepuutumatute kuumade objektide, konditsioneeri väljalaskeavade, valguse jne eest, vältimaks eksikombel fotode või videote tegemist.

9. Programmeeritud kuupäeva/kellaaega saab kaamerasse salvestada 12 tunniks, kui kaamera on tund aega varem toite saanud. 10. Kaamera väljalülitamiseks lükake toitelüliti asendisse OFF. Pange tähele, et ka OFF-režiimis tarbib kaamera ikkagi veidi voolu. Seetõttu eemaldage patareid juhul, kui kaamera pikka aega kasutuseta seisab.

# Tervikvaade ja kaamera üksikasjad

### Watcher1 Series

# 2. Tervikvaade ja kaamera üksikasjad



# 3. Kiire alustamine

# 3.1 SIM-kaardi lisamine

*Watcher1-4G* jaoks on vaja mobiiltelefonivõrgu operaatori SIM-kaarti (Kui see pole mobiilne *Watcher1*, pole SIM-kaarti vaja). Veenduge, et see toetab 4G LTE võrku ja võimaldab lühisõnumi- (SMS), multimeediasõnumi- (MMS) ning andmesideteenust.





Avage kaamera - näete küljeosas SIM-kaardi pesa, sisestage SIM-kaart nii, nagu kõrval näidatud. Jälgige SIM-kaardi sisestamisel õiget suunda.

### 3.2 SD-kaardi sisestamine ja vormindamine

Avage kaamera - näete küljeosas SD-kaardi pesa; sisestage SD-kaart kaardipesasse nagu kõrval näidatud.

Kaameral ei ole sisemist mälu, seetõttu ei tööta see ilma SD (*Secure Digital*) või SDHC (*High Capacity*) kaardita. Enne SD-kaardi sisestamist palun veenduge, et SD-kaardi välisel küljel oleks kirjutuskaitse lüliti EI oleks asendis "Lock". Toetatud mälumaht on kuni 32 GB. Enne alustamist vormindage alati kaamera SD-kaart.





## 3.3 Patareide laadimine

Avage kaamera kaas - näete patareide pesa.

Laadige patareipesasse vähemalt 4 AA-tüüpi patareid, nagu joonisel näidatud. Patareide valepidi elektroodid võivad põhjustada seadme talitlushäireid. Samuti soovitame tungivalt patareid vahetada, kui toiteikoon (kaamera ekraanil) või fototempel on tühi. Veenduge, et sisestatud oleksid 12 uut ja täis AA-leelispatareid.



## 3.4 Seadistusrežiimi sisenemine (testrežiim)

Seadistuse sisse- ja väljalülitamine, seadete tegemine

Pärast toiteallika ühendamist lülitage kaamera asendisse "SETUP/Test", et teha järgmistel lehekülgedel kirjeldatud seadistused järgmisel foto näidatud nuppude abil. Väljalülitatud olekus on infrapuna leed välja lülitatud. Kui lülitate režiimi "On" või "Setup/Test", töötab mõnda aega punane tuli.



Seadistusrežiimis saate testida PIR (passiivne infrapuna) anduri tööpiirkonda, täpsemalt sensorinurka ja kaugust. Testi sooritamiseks:

- Esmalt asetage kaamera õigele kõrgusele ja suunake huvipakkuvasse alasse.

- Kõndige aeglaselt huvipakkuva ala ühelt küljelt teisele paralleelselt kaameraga. Proovige kaamerast erinevaid vahemaid ja nurki.

- Kui liikumisnäidik vilgub siniselt, tähendab see, et teie asukohta tuvastab üks külgmistest PIR-anduritest. Kui liikumisnäidik vilgub punaselt, näitab see, et asukohta fikseerib PIR-põhiandur.

Selle testi abil võib leida kaamera paigutamiseks parima positsiooni. Üldiselt on soovitatav asetada kaamera 1–2 meetri kõrgusele maapinnast.

### 3.5 Reaalaja režiimi sisenemine

Pärast kõigi seadete lõpetamist ja kontrollimist lülitage kaamera reaalajarežiimi sisenemiseks asendisse **ON**. Liikumisnäidik vilgub umbes 3 sekundit punaselt ja pärast välku hakkab kaamera tööle. Kui inimene või loom PIR-anduri piirkonda siseneb, teeb see kohe pilte või salvestab videoid.

Hoiatus: Temperatuuri ja liikumishäirete tõttu tekkivate võimalike valede käivituste vältimiseks ärge suunake kaamerat soojusallika poole.

WildGuarder®

### Watcher1 Series

(nt: päike, kuumutatud kivi või metall) või läheduses asuvad puuoksad ja raod. Ideaalne sihtimissuund on põhjakaares ja avatud ilma soojusallikata koht. Samuti eemaldage kaamera esiosa lähedal olevad oksad.



#### Juhtpaneel:

Vajutage 🔺 klahvi, et valida ülemine valik.

Vajutage **v** klahvi, et valida järgmine valik.

Vajutage 🕨 (KAADRI klahv), et katik käsitsi käivitada. Tehakse foto või video (olenevalt punasest režiiminupust) ja see salvestatakse SD-kaardile.

Vajutage 'OK' klahvi, et menüüseaded salvestada

Vajutage 'Mode' klahvi, et valida foto- ja videorežiimi vahel; foto või video üle vaadata või uuesti mängida; numbri, tähe või sümboli valimiseks mobiili-ID ja e-posti uuesti seadistamisel.

Klahvistiku 'Menu' nupp võimaldab programmeerida kaamera töötama nii, nagu soovite.

# 4. Täpsemad seaded:

## 4.1. Kaamera parameetrite seadistamine

Valimaks, kas fotosid või videoid salvestatakse liikumistuvastusrežiimis või intervallrežiimis. Foto + video režiimis teeb kaamera kõigepealt foto ja hakkab seejärel videot filmima.



#### Keel

Teie valikul on 12 keelt - inglise / prantsuse / hispaania / portugali / saksa / itaalia / vene / ungari / poola / rootsi / slovaki / tšehhi / soome keel. Keele saate seadistada kaamera menüü või WildGuarder arvutitarkvara kaudu.





#### Pildi suurus

Saate valida 5 erineva foto eraldusvõime vahel - 20MP, 12MP, 5MP, 1,3MP, VGA

Märkus: Mida kõrgem on faili suurus, seda detailsem on pilt. Küll aga saab mälukaardile maksimaalselt salvestada palju vähem kõrge eraldusvõimega kui väikese suurusega pilte.

Näide: Kui kasutate 16GB (= 16384MB) SD-kaarti ja määrate pildi suuruseks 20MP, saate umbes 818 pilti. Kui määrate pildi suuruseks 5MP, saate umbes 3275 pilti.

Lisaks sellele on väikese pildifaili edastamiskiirus palju suurem kui suure pildifaili puhul.

Image Si	ze
▶ 20M 5184×3886	The second second
▶ 12M 4032×3024	
▶ 5M 2592×1944	
▶ 1.3M 1280×960	
MENU Back	OK Enter

#### Video eraldusvõime

Saate valida kolme videolahenduse vahel - **1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480**.

Suurema eraldusvõimega saadakse parema kvaliteediga videoid, kuid see tekitab suuremad failid, mis võtavad rohkem SD-kaardi ruumi ja täidavad selle kiiremini.

Märkus: VGA video edastamise kiirus on palju suurem kui kõrglahutusega videol.

Video Resolution				
1080FHD 1920×10	80			
> 720P 1280×720				
▶ VGA 640×480				
MENU Back	COK Enter			

#### Kuupäev ja kellaaeg

Seadistage kuupäev ja kellaaeg. Need kuvatakse kaameraga tehtud fotodel ja videos.





#### Võtte nr.

Valige korraga järjest tehtavate fotode arv, kui kaamera on aktiveeritud režiimis "Photo" või "Camera + Video". Kui valite '01

Photo', teeb kaamera pärast ühte käivitamist 1 foto.

Kui valite '02 Photo', teeb kaamera pärast ühte käivitamist 2 järjestikust fotot.

Kui valite'**03 Photo'**, teeb kaamera pärast ühte käivitamist 3 järjestikust fotot.



Shooting number				
▶ 01Photo				
> 02 Photo	and the second second			
03 Photo				
MENU) Back	OK Enter			

#### Video pikkus

Kasutage üles / alla nuppe, et valida videosalvestuse pikkus (vahemikus 5–30 sekundit), mis tuleb teha siis, kui videosalvestus on aktiveeritud. Mida pikem on valitud salvestusaeg, seda lühem on tööaeg.

#### Märkus:

- 1. Energia säästmiseks on video edastamise funktsiooni kasutamisel parem seadistada video pikkus 10 sekundi jooksul.
- 2. Väikese videofaili edastamise kiirus on palju suurem kui suure videofaili puhul.
- 3. Kui kasutajad soovivad edastada suurt videot või pilti, soovitame kaamera tööaega pikendada päikesepaneeli abil.



#### Intervall

Võimaldab kasutajatel valida, kui sageli võib PIR-andur töötada. See hoiab ära liiga paljude üleliigsete piltide tegemise kaardile. Valikud on 3-60 sekundit ja 1-60 minutit.

Soovitatav intervalli seade on: 3-5 sekundit





#### PIR tundlikkus

Siseruumide ja vähese häirega keskkondade jaoks (nt tuule käes puhuvad oksad) valige "High". Keskmise suurusega häiretega välispiirkondade ja keskkondade jaoks valige "Medium" ja kõrge häiretasemega keskkondade puhul "Low".



Shoomi	
▶ 01Photo	
🕨 02 Photo	
03 Photo	BARRIE

#### Kuupäeva tempel

Siin saate valida, kas fotod salvestatakse ajatempliga. Saate valida, kas tempel koosneb kuupäevast ja kellaajast (Date and Time) või ainult kuupäevast (Date). Pildil näidatakse kuupäeva templit.



#### Taimer

Valige "On", kui kaamera peaks olema aktiivne ainult teatud aja jooksul. Alammenüüs saate määrata PIR-režiimi ja ajarežiimi (Time Lapse) algus- ja lõppaja. Teie seade jaoks on kaks taimerit.

Tin	ner 1	Timer 1		
Dn 🕨		Start Time	Stap Time	
▶ Off		H-M	H-M	
		00 ; 00	00 ; 00	
		<b>X</b>		
MENU Back	OK Enter	MENU Back	<mark>◯</mark> ≪ Enter	

Aktiivse faasi alguse tunni määramiseks vajutage nuppe üles/alla. Seejärel lülitage parema nupu abil järgmisele väljale. Aktiivse faasi alguse minutite määramiseks vajutage üles/alla nuppe.

Siin tehtud seaded kehtivad iga päeva kohta. Kaamera ei salvesta ühtegi pilti väljaspool aktiivset faasi. Kinnitage oma valik nupuga **OK**. Seejärel vajutage selle alammenüü sulgemiseks nuppu MENU.

#### Parooli seadistamine

Valige "On", kui soovite kasutada kaamera kaitsmiseks soovimatu juurdepääsu eest parooli. Järgmises ekraanimenüüs saate määrata neljakohalise numbrikombinatsiooni:

Vajutage üles/alla nuppe, et valida esimene number vahemikus 0–9.

Seejärel lülitage parema nupu abil järgmisele väljale. Vajutage üles/alla nuppe, et valida teine number vahemikus 0–9. Kinnitage oma valik nupuga OK. Seejärel vajutage selle alammenüü sulgemiseks nuppu MENU. Määratud numbrikombinatsioon tuleb nüüd sisestada iga kord, kui kaamera testrežiimile lülitatakse.

Kui te numbrikombinatsiooni ära unustate, paluge tarnijalt juurdepääsu püsivarale, et parool tehaseseadest lähtestada.



### Watcher1 Series



#### Seerianumber

Seerianumbrit näidatakse pildil või videos, see funktsioon aitab öelda kasutajatele, kust pilt pärineb.

1. Valige "**On**", kui kasutajad soovivad kaamera järjestamiseks kasutada seerianumbrit. Järgmises menüüs saate määrata neljakohalise numbrikombinatsiooni.

2. Esimese numbri valimiseks vahemikus 0–9, vajutage üles/alla nuppe.

3. Parempoolse nupu abil saate minna järgmisele väljale. Vajutage üles/alla nuppe, et valida teine/kolmas/neljas number vahemikus 0–9.



#### Ajavahemik

Selle funktsiooni abil teeb kaamera automaatselt reguleeritavate intervallidega pilte. See funktsioon on kasulik, kui soovite jälgida näiteks taimede õitsemist. Kui kasutaja kinnitab nupuga **OK** nupu "**On**", saate nüüd ilmuva menüü abil soovitud ajavahemiku määrata:



Soovitud ajavahemiku tunni määramiseks vajutage üles/alla nuppe. Seejärel lülitage parempoolse nupu abil järgmisele väljale "Min". Soovitud ajaintervalli minutite määramiseks vajutage üles/alla nuppe. Seejärel lülitage parempoolse nupu abil järgmisele väljale "Sec". Soovitud ajaintervalli sekundite määramiseks vajutage üles/alla nuppe. Kinnitage oma valik nupuga OK. Seejärel vajutage selle alammenüü sulgemiseks nuppu MENU.

SD tsükkel





Valige valik On - kui uute failide jaoks pole piisavalt ruumi, kustutatakse vanimad pildid või videod SD-kaardilt. Valige valik Off - kui SDkaardi mälumahtu piisavalt pole, siis kaamera ei pildista ega filmi.

#### MMS olek

Kui soovite kasutada MMS-funktsiooni, valige palun VGA või QVGA. Kui soovite MMS-funktsiooni välja lülitada, valige palun Off Teie valikus on kaks pildisuurust - VGA=640x480 või QVGA=320x240



#### MMS seadistamine



Määrake vastuvõtja mobiiltelefoni number pildi vastuvõtmiseks MMS-funktsiooni kaudu. Kasutajal on lubatud määrata kolm vastuvõtja mobiiltelefoni numbrit.

#### **GPRS** olek

Kui soovite pildi edastamiseks kasutada funktsiooni SMTP (e-post), valige "SMTP".

Kui soovite pildi edastamiseks kasutada funktsiooni FTP, valige "FTP".

Märkus: Nii SMTP kui ka FTP funktsioon toetab pildi ja video saatmist. Kui aga kasutajad soovivad edastada suurt pildi- ja videofaili, on FTP parim valik, kuna mõned meiliserverid ei võimalda suurte failide edastamist ja vastuvõtmist või on neil piirang peal. Lisaks on FTP funktsiooni edastamise kiirus suurem kui SMTP-I.





#### **GPRS** seadistamine



Kasutaja lubab määrata kolm erinevat saaja e-posti aadressi.

#### FTP seadistamine



Failiedastusprotokoll (FTP) on standardne võrguprotokoll, mida saab kasutada failide edastamiseks kaamera ja serveri vahel 4G võrgu kaudu.

FTP-funktsiooni seadistamisel laaditakse 1080P video ja 20MP originaalsuuruses pilt teie FTP-ruumi 4G võrgu kaudu üles, kui kaamera jäädvustab loodust. Seejärel saab pilti ja videot eelvaadata ja alla laadida FTP arvuti tarkvara või FTP rakenduse kaudu. Vajalikud FTP parameetrid on '**Server**', '**Port**', '**Account**', **'Account Password**'

Märkus: Enne FTP funktsiooni kasutamist peab kasutaja registreerima FTP konto. Soovitame tasulist FTP-ruumi / kontot, sest see on stabiilsema ja kiirema ülekandega ja ei sisalda rämpsposti.

### Watcher1 Series

#### SMS-kaugjuhtimisintervall:

# WildGuarder®

### Watcher1 Series

SMS Control Interval	SMS Control Interval
▶ On	Hour Mìn
▶ Off	
	00 : 10
	Note:
MENU Back OK Enter	MENU Back OK Enter

Sisestage intervalliaeg On alammenüüs. SMS-moodul aktiveeritakse iga intervalliga ja see saab SMS-käsu.

Juhise saab anda rakenduse kaudu. Pärast kaamera aktiveerimist äratatakse see 6 minutiks üles. Lühim SMS-i juhtimisintervall on 10min. Näiteks: SMS-i juhtimisintervall 5 tundi - kaamera saab SMS-käsu iga 5-tunnise intervalliga.

#### Märkus:

Energiatarbimise vähendamiseks soovitame SMS-i juhtimisintervalli seada suuremaks kui 24 tundi. Kui määrate selle lühikese intervalliga, jääb SMS-moodul alati ärkvele, mis suurendab energiatarbimist.

#### Heli salvestamine

Lülitage see funktsioon sisse, kaamera suudab video salvestamise ajal ka heli salvestada.



#### **GPS** and med

See funktsioon võimaldab kasutajatel sisestada teisest GPS-seadmest hangitud GPS-parameetri.

Pildil ja videos kuvatakse laius- ja pikkuskraadi tempel.

GPSData	Latitude	Longitude		
▶ Latitude				
▶ Longitude	~	~		
	0 0 0 , 0 0 0 N	000,000E		
MENU Back OK Enter	MENU Back OK Enter	MENU Back OK Enter		

### Vaikeseaded

Kui kasutaja valib menüüst "Yes" ja vajutab nuppu OK, kustutatakse kõik varem tehtud kaamera seaded koos parooliga ja tehaseseaded taastatakse.



### Watcher1 Series

	Return menu setting to defaults	
	No	
	Yes	
MENU) E	ack OK Er	iter

#### Formaat

Mälukaardi vormindamine kustutab jäädavalt kõik sellel olevad andmed, sealhulgas lukustatud pildid. Enne kaameras uue või varem teises seadmes kasutatud kaardi kasutamist peate kõigepealt mälukaardi vormindama. Valige nupuga OK "Jah" ja kinnitage järgmine valik nupuga OK. Alustatakse vormindamise protsessi. Kaardi vormindamise ajal kuvatakse teade "Please wait".



#### Versioon

Kontrollige tarkvara versiooni numbrit. See aitab tootjal kaamera probleemi korral selle põhjuse välja selgitada.







Eemaldatav dekoratiivplaat





Lk 18 / 33

Pärast kaameras SD-kaardi vormindamist otsige SD-kaart üles ja sisestage see arvutisse. Kui teie arvuti ei suuda SD-kaarti otse lugeda, võib vaja minna SD-kaardi lugejat või saate SD-kaardi lugemiseks testrežiimis kaamera otse arvutiga ühendada, kasutades USB-kaablit. Võtke CD pakkekarbist ja sisestage arvutisse. Kui arvutil pole kettaseadet, võib vaja minna lisaseadet. Seejärel käivitage CD-lt tarkvara WildGuarder-4G setup.exe.

Kui teie arvuti ei suuda plaati lugeda, laadige tarkvara alla otse WildGuarder`i ametlikult veebilehelt:

http://www.wildguarder.com/firmware-downloads.html

Allpool on tarkvara WildGuarder-4G setup.exe ikoon:



Topeltklõpsake ikoonil WildGuarder-4G setup.exe, et siseneda seadistuse avalehele:

Mode	Picture 👻	Shot Number	1 Photo 🔻	Password	🔿 On 💿 Off
anguage	English	PIR Sensitivity	Medium 🔻	Serial No.	⊙ On
mage Size	5M 2592x1944 -	Record Audio	On 🔹	Time-lapse	⊙ On ⊚ Of
/ideo Size	FHD 1920x1080 -	SD Cycle	Off •	SMS Ctrl	🔿 On 💿 Of
/ideo Length (5s-30s)	30	GPS Switch	Off		Timer
Interval 3sec-60min)	1	Local Time Zone	UTC+8 🔻	1	MMS / 4G

#### A. Režiim

Valige, kas fotod või videod salvestatakse. Režiimis "Photo + Video" teeb kaamera kõigepealt foto ja hakkab seejärel videot filmima. See režiim on saadaval liikumise tuvastamiseks ja ajavahemiku režiimis.

#### B. Keel

Teie valikus on 12 keelt - inglise / prantsuse / hispaania / portugali / saksa / itaalia / vene / ungari / poola / rootsi / slovaki / tšehhi / soome keel. Keele saate seadistada kaamera menüü või arvutitarkvara WildGuarder kaudu.

#### C. Pildi suurus

Valige foto suurus: VGA, 1.3 MP, 5 MP (eelseadistatud), 12 MP, 20MP.

Mida kõrgem on faili suurus, seda detailsem on pilt. Küll aga saab mälukaardile maksimaalselt salvestada palju vähem kõrge

eraldusvõimega kui väikese suurusega pilte.

#### D. Video suurus

Valige ekraani eraldusvõime: 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480. Mida suurem on eraldusvõime, seda varem mälukaart täis saab.

#### E. Video pikkus

Kasutage üles/alla nuppe, et valida videosalvestuse pikkus, mis salvestatakse siis, kui videosalvestus on aktiveeritud. Mida pikem on valitud salvestusaeg, seda lühem on tööaeg.

#### F. Intervall

Sisestage minimaalne ajavahemik (vahemikus 3 sekundit kuni 60 minutit), kui palju kaamera peaks ootama, enne kui

# Setup Camera On PC

### Watcher1 Series

anduri hilisemale aktiveerimisele pärast esmast salvestamist reageerib. Valitud intervalli jooksul ei salvesta kaamera ühtegi pilti ega videot. See väldib mälukaardi täitumist liiga paljude sama sündmuse salvestustega. Saate selle valida vahemikus 3 sekundit kuni 60 minutit. Valige järjestikuste fotode arv, mida kaamera teha saab. Lisaks ühe võtte režiimis olevale ühele fotole saate teha 2 või 3 fotot.

#### H. PIR tundlikkus

Siin seadistatakse peamise liikumisanduri tundlikkus. Siseruumide ja vähese häirega keskkondade jaoks (nt tuule käes puhuvad oksad) valige "High". Keskmise suurusega häiretega välispiirkondade ja keskkondade jaoks valige "Medium" ja kõrge häiretasemega keskkondade puhul "Low".

#### I. Kuupäevatempel

Siin saate valida, kas fotod salvestatakse ajatempliga. Saate valida, kas tempel koosneb kellaajast ja kuupäevast või ainult kuupäevast.

#### J. 4G seadistamine

Vaadake allpool MMS/4G seadistamine

#### K. Heli salvestamine

Selle funktsiooni sisse lülitamisel saate video salvestamise ajal heli salvestada.

#### L. SD tsükkel

Kui valite valiku On, kustutab kaamera SD-kaardilt kõige vanemad pildid ja videod juhul, kui ruumi pole piisavalt.

Kui valite suvandi Off, lõpetab kaamera fotode ja videote tegemise, kui SD-kaardil pole piisavalt ruumi.

#### M. Taimer

Valige "On", kui kaamera peaks olema aktiivne ainult teatud aja jooksul. Hiljem kuvatavas ekraanimenüüs saab kasutaja määrata aktiivse faasi algus- ja lõpuaja:

Timer S	Setting			×
	Timer-1			
		Start	0 : 0	
		Stop	0 : 0	
	Timer-2			
	ON	Start	0 : 0	
		Stop	0 : 0	
	Timer-3			
	ON	Start	0 : 0	
		Stop	0 : 0	
		ОК	Cancel	

Sisestage aktiivse faasi alguse/lõpu tund ja minut. Kinnitage oma valik nupuga "OK" ja selle alammenüü sulgemiseks. Siin tehtud seaded kehtivad iga päeva kohta. Kaamera ei salvesta ühtegi pilti väljaspool aktiivset faasi.

#### N. Parooli seadistamine

Valige "On", kui soovite kasutada kaamera kaitsmiseks soovimatu juurdepääsu eest parooli. Järgmises alammenüüs saate määrata

neljakohalise numbrikombinatsiooni:

Password Setting	×
Password 0000	
OK Cancel	

Kinnitage oma valik nupuga "OK" ja sulgege see alammenüü. Määratud numbrikombinatsioon töötab siis, kui kaamera on testrežiimis.

Kui unustate numbrikombinatsiooni, palun paluge parooli tehaseseadetes lähtestamiseks tarnijalt püsivarale juurdepääsu.

#### O. Seerianumber

Valige "On", kui soovite kasutada kaamera tuvastamiseks seerianumbrit. Järgmises alammenüüs saate määrata neljakohalise numbrikombinatsiooni:

Serial Number Setti	ng	$\times$
Serial No.	0000	
ОК	Cancel	

Kinnitage oma valik nupuga "OK" ja sulgege see alammenüü.

#### P. Ajavahemik

Selle funktsiooni abil teeb kaamera automaatselt pilte reguleeritavate intervallide tagant. See on kasulik, kui kasutajad soovivad jälgida

taimede vms õitsemist. Näiteks kui kinnitate nupuga OK oleku "On", saate määrata ilmuva menüü abil intervalli.

Sisestage soovitud ajaintervalli tund/minut/sekund. Kinnitage oma valik nupuga "OK" ja sulgege see alammenüü.

Märkus: Intervallfunktsioon ei saa seni PIR-režiimiga töötada



#### Q. Kohalik ajavöönd

See kaamera saab pärast kasutamist valida kohaliku aja ja kohaliku ajavööndi. Näiteks Hiina on UTC+8, nii et seadistamisel valige "+8". Kui kasutajad ei tea, millises ajavööndis nad asuvad, kontrollige testrežiimis kohalikku aega ja kaamera aega. Näiteks kui kaamera aeg on 03:00 ja kohalik aeg 06:00, palun valige kohaliku ajavööndi valikul "+3".



#### R. SMS kaugjuhtimine

Sisestage intervalliaeg. Kaamera saab iga intervalliga näidatud aja tagant märguande. Lühim intervall on 10 min. Näide: sisendaeg 2 tundi. Kaamera ärkab ja võtab selle märguande iga kahe tunni tagant mobiiltelefonilt/rakendusest vastu. Kui kasutajad lülitavad selle funktsiooni sisse, kustutage kõigepealt SD-kaardilt menu.cfg.

	нн	MM	
Interval	24	: 00	
OK		Cancel	
		Cancer	

#### R. Vaikekonfiguratsioon

Pärast selle klahvi klõpsamist viiakse kõik seadistusandmed tagasi tehaseseadetele.

#### S. Konfiguratsioonifaili laadimine

Laadige menu.cfg oma SD-kaardilt (mis oli varem tehtud)

#### T. Konfiguratsioonifaili salvestamine

Pärast seadistamise lõpetamist klõpsake andmete salvestamiseks SD-kaardile nuppu "save config file". Teie SD-kaardil on fail

"Cleaninmenu.cfg". Kõik teie määratud andmed kuvatakse kaamera ekraanil pärast SD-kaardi sisestamist kaamerasse.

#### U. Väljumine

Väljuge süsteemist.

### 4.3 MMS/SMTP/FTP seadistamine arvutis.

Topeltklõpsake ikoonil WildGuarder-4G setup.exe, et siseneda seadistuse avalehele:

Mode	Picture •	Shot Number	1 Photo 🔻	Password	🔘 On	Off
Language	English 🔹	PIR Sensitivity	Medium 🔻	Serial No.	🔿 On	Off
Image Size	5M 2592x1944 -	Record Audio	On 🔻	Time-lapse	🔿 On	Off
Video Size	FHD 1920x1080 -	SD Cycle	Off 👻	SMS Ctrl	🔘 On	Off
Video Length (5s-30s)	30	GPS Switch	Off •		Timer	
Interval (3sec-60min)	10 sec •	Local Time Zone	UTC+8 🔻	N	1MS / 4	G
Default (	Config	Load Config	) File	Save	Config	File
/ajutage	MMS / 4G	4G parar	neetri seade	ete liidese n	iähta	vale i

IMS / 4G Se	tup			Data ADNI				
Setup				Data APN				
Mode	Auto 💌	MMS Option	VGA 🔻	APN	****			
Country	America 👻	Data Option	SMTP -	Account	*****			
Operator	AT&T	🔲 Show 4G Pa	arameters	Password	*****			
				SMTP Server				
MMS APN				Туре	Outlook/Hotmail 🔻	Encrypt	StartTLS	•
APN	*****			Server	smtp-mail.outlook.com		Port 587	
Account	****			Email				
Password	*****			Password				
MMS Server								
	*****			-FTP Server				
URL (MMSC	)			Server			Port	
Proxy (IP)	*****		Port *****	Account				
				Account				
Phone Numbe	er			Password				
Phone 1								
Phone 2				- Recipient Em	ail			
Phone 3				MailBox 1				
				MailBox 2				
	ОК	Cano	el	MailBox 3				

# 4.4 4G seadistamine

#### 1.Režiim

Teie valikus on kaks seadistusrežiimi.

A: Automaatrežiim: Enamik riike ja telekommunikatsioonioperaatoreid on juba meie eelseadistatud loendis. Kasutajad valivad õige riigi ja operaatori.

B: Manuaalrežiim: Kasutaja peab kaamerasse sisestama õiged operaatori andmed, kui kasutaja operaator automaatsüsteemis ei sisaldu.

#### Automaatrežiimi seadistamine

Valige riik ja telekommunikatsioonioperaatorid.

### Watcher1 Series

				 Data APN			
Setup				Data Arti			
Mode	Auto 💌	MMS Option	VGA 👻	APN	*****		
Country	America	Data Option	OFF -	Account	*****		
,	America		<u> </u>	Password	*****		
Operator	Austria Belgium	Show 4G Par	ameters	SMTP Server			
	Bulgaria			orin ocrie			
MMS APN	Canada			Туре	Other 🔹	Encrypt	No SSL 🔹
APN	Croatia			Server			Port
Account	Czech Depmark			Email			
Password	Estonia Finland						
MMS Server	France France			Password			
	Hungary Ireland			FTP Server			
URL (MMSC	Italy Lithuania		B+ *****	Server			Port
Proxy (IP)	Netherlands New Zealand		Port	Account			
Phone Numb	Poland			Deserved			
Phone 1	Romania			Password			
Phone 2	Slovakia			Recipient Ema	ail		
Phone 3	South Africa			MailBox 1			
				MailBox 2			
		Cancel		MailBox 3			

Valige allolevate toimingutega saadaolevast loendist oma kohalik telekommunikatsioonioperaator (SIM-kaardi pakkuja):

Nt: Ameerika:

"Operator"→Vajutage sellele→"AT&T"

Operator	AT&T 🔻	
	AT&T	-
- MMS APN -	T-MOBILE	
	VERIZON	-
ADM		

#### 2.MMS seadistamine

See funktsioon toetab pildi saatmist kasutaja mobiiltelefoni MMS-i kaudu.

Valige MMS-i olek: VGA (640x480), QVGA (480x320) või OFF (Lülitage MMS-funktsioon välja)

MMS / 4G Setup		
Setun	Data APN	
	ADNI *****	
Mode Auto MMS Option VGA VGA	BEIN	
	Account	
Country America    Data Option   QVGA  OFF		
	Password *****	
Operator AT&T Show 4G Parameters		
	SMTP Server	
MMS APN	Tura Other T	
	Type Other Type End ypt No SSL	
APN	Server	
Account	Email	
December 42222		
Password	Password	
	Possword	
MMS Server		
*****	FTP Server	
URL (MMSC)	Server	
***** Port *****		
Proxy (IP)	Account	
Phone Number	Decouverd	
Phone 1 67449773	Password	
Phone 2 67449772	FIP Directory Root  Must Existed	
Phone 3 67449247	Recipient Email	
	MailBox 1	
	MaiBox 2	
OK Cancel		
UN Cancer	MailDay 2	
	Mailbox 5	

#### 3.SMTP seadistamine



See funktsioon toetab originaalsuuruses pildi ja video saatmist kasutajatele SMTP (e-posti) funktsiooni kaudu.

Seadistage **SMTP funktsioon**, kasutajad peavad täitma saatja ja saaja e-posti aadressi. Valige automaatse süsteemi saatja e-posti aadress. (Oleme eelseadistanud 7 erinevat meiliserveri teavet, kui kasutaja valib eelseadistatud meiliserveri, peate täitma ainult e-posti aadressi ja

parooli andmed, kui kasutate teisi meiliservereid, valige palun 'Muu', peate täitma vajalikud parameetrid nagu Server IP, Port).

### Watcher1 Series

MMS / 4G Setup	×	
Setup	Data APN	
Mode Auto  MMS Option OFF  A	APN	
Country America   Data Option SMTP  A	Account *****	
P	Password *****	
Show 46 Parameters	SMTP Server	
MMS APN	Type Gmail    Encrypt SSL	
APN *****	Server smtp.gmail.com Port 465	
Account	Email wildguarder @gmail.com	
Password *****		
	Password XXXXXXXXX	
MMS Server	FTP Server	
URL (MMSC)	Server Port	
Proxy (IP)	Account	
Phone Number		
Phone 1	Password	
Phone 2	FTP Directory Root Must Existed	
Phone 3	Recipient Email	
	MailBox 1 wildguarder@mail.com	
	MailBox 2 xxxxxxxxx@hotmail.com	
OK Cancel	MalRey 2 YYYYYYW@vahoo.com	
< Comparison of the second sec		
SMTP Server	SMTP Server	
Type Gmail Type Encrypt	t SSL Type Other	Encrypt No SSL
	Other	
Server smtp.gmail.com	Port 465 Server Gmail	Port
	Outloo	k
Email	Email Yahoo	
	Mail	
Password	Password Yande	(
	QQ	

#### Märkus:

- 1. Pange tähele, et kasutaja e-posti SMTP-server peab olema sisse lülitatud.
- 2. E-kirja saatmisel ei peaks kinnituskoodi sisestamine olema vajalik.
- 3. Lisage saajate meilid valgesse nimekirja.
- 4. See võimaldab vähem turvalist sisselogimismeetodit.
- 5. Mõnes e-posti serveris on kolmanda osapoole logiparool, sisestage see e-posti parooli.

6.Mõni e-posti server ei võimalda suurte failide edastamist ja vastuvõtmist, parem on video pikkuseks määrata vähem kui 10 sekundit, kui kasutate video saatmiseks SMTP-funktsiooni. Suure failiga video või pildi saatmiseks soovitame funktsiooni FTP.

#### 4.FTP seadistamine

A. See funktsioon toetab maksimaalselt 20MP originaalsuuruses pildi ja kuni 30MB FHD 1080P video saatmist FTP-serverisse.

tup	Data APN
Mode Auto MMS Option OFF	APN *****
Country America	Account
	Password *****
	SMTP Server
IS APN	Type Gmail    Encrypt SSL
APN *****	Server Port
Account	
Password *****	Email
	Password
AS Server	FTP Server
JRL (MMSC)	Server Port
Proxy (IP)	Account
one Number	
Phone 1	Password
Phone 2	FTP Directory Root
Phone 3	Recipient Email
OK Cancel	MailBox 2
	MailBox 3

Näide:

### Watcher1 Series

FTP Server			
Server	118.193.132.202	Port	21
Account	wildguarder		
Password	XXXXXXXXX		
rassword			

B. FTP funktsiooni jaoks on vaja mobiiltelefoni numbrit. FTP saatmisteate saamiseks täitke "Phone 1".



Free Sign up

FTP-servereid on kahte tüüpi: tasuta FTP-server ja tasuline FTP-server

Siin on meie soovitatud tasuta FTP-teenuse pakkuja. Kasutajal on lubatud taotleda tasuta kontot (1G). Palun vaadake

allolevat linki: <a href="https://www.drivehq.com/secure/freeSignup.aspx">https://www.drivehq.com/secure/freeSignup.aspx</a>

Server : <u>ftp.drivehq.com</u>
IP: 66.220.9.51
port : 21

See toetab pildi- ja videofailide haldamist FTP arvutitarkvara kaudu.

= DriveHQ First Cloud IT Service Provider			FEATURES PRICING SOFTWARE				carasmith59 🗸	
🕈 Up	🕹 Upload	🕹 Download [ 🖁 Zip Download	< Share 🕞 Publisi	h 🖿 New Folder [	🖹 New File 🧯 Ć	Username:	carasmith59 FRE	E Enterprise Trial
DriveHO	Root	Folder Path: \				Account Type:	Free	Subscribe
My Storage		Select 🔍 Search 📥	Download All	Options 🛛 🖬 Slide	Play Music	Account Balance:	\$0.00	Deposit
	My Pictures	🗌 Name	Action	Create Time	Modify	Storage:		
	PublicFolder	🗌 🚞 My Documents	1	2018-9-26 10:07:18 AM	2018-9-		2.97 MB/1.00 GB (	J%)
Driv	www.home eHOShare	🗌 🚞 My Pictures	1	2018-9-26 10:07:18 AM	2018-9-	Download Bytes:	0 B/200 MB (	0%)
-1	vebmaster	🗌 📷 PublicFolder	1	2018-9-26 10:08:04 AM	2018-9-			
🛐 My I	Profile	🗌 📷 wwwhome	1	2018-9-26 10:07:18 AM	2018-9-		Account Details	
		20180926_101941-100ME	EDIA-IM 🖋	2018-9-26 10:19:49 AM	2018-9-			
		BMC CONFIG Instructions	a pdf	2018-9-26 10:11:50 AM	2018-9-			

⇒ Sian out

See toetab ka piltide ja videote eelvaadet FTP rakenduse kaudu.

### Watcher1 Series

く 捜索 DriveHQ	File		î	My Storage	000
Manager Drive Headqu	Jarters, Inc.		0	wwwhome 09/26/2018 10:07:18	$\sim$
DHOJ 获取 AD	10 内购买项目		0	PublicFolder 09/26/2018 10:08:04	$\sim$
		carasmith59		My Pictures	~
**	17+	•••••		09/26/2018 10:07:18	
没有正够的评分	牛股			My Documents 09/26/2018 10:07:18	$^{\vee}$
My Storage آب سن من	My Stora Q. Searc	<u>Sign in</u>	201	BMC CONFIG Instructions.pdf 357 KB, 09/26/2018 10:11:31	$\sim$
DriveHQData 03/17/2017 14:20	DriveHQData 03/17/2017 14:29			20180926_101941IA-IMG_0001.JPG	
Carto 12/2017 14:28	Recycle Bin 03/17/2017 14:28	Create a new account		84 KB, 09/26/2018 10:19:45	~

Soovitame tasulist FTP-kontot ja teenust, sest see on stabiilsem ja kiirem kui tasuta FTP-serveri kasutamine.

#### MÄRKUSED

	Pildirežiim	Videorežiim	Pildi + videorežiim
Ainult MMS- funktsioon (VGA, QVGA, OFF)	Kasutaja saab valida VGA või QVGA	Ei tööta	Kasutaja saab valida VGA või QVGA.
Ainult SMTP funktsioon. (Algne pilt, 1080P video)	Kasutaja saab valida pildi algse suuruse kas 20MP 5184*3880, 12MP 4032*3024, 5MP 2592*1944, 1,3MP 1280*960, VGA 640*480	MMS-funktsioon ei tööta. Toetab kuni 30MB 1080P video edastamist. Kasutaja saab valida FHD 1920*1080P, HD 1280*720P,VGA 640*480	Kasutaja saab valida nii 1080P video kui ka 20MP / 12MP / 5MP / 1,3MP / VGA originaalsuuruses pildi
MMS funktsioon +SMTP funktsioon	MMS olek (kasutaja saab valida VGA või QVGA), SMTP olek (kasutaja saab valida originaalsuuruses pildi)	MMS-funktsioon ei tööta. SMTP funktsioon töötab 1080P videoga. HD video, VGA video.	MMS olek (Kasutaja saab valida VGA või QVGA), SMTP olek (Kasutaja saab valida originaalpildi ja 1080P video)
FTP funktsioon	Kasutaja saab valida VGA või QVGA või originaalsuuruses pildi	Kasutaja saab valida FHD 1920*1080P, HD 1280*720P, VGA 640*480	Kasutaja saab valida nii 1080P video kui ka originaalsuuruses pildi
FTP funktsioon + MMS funktsioon	MMS olek (kasutaja saab valida VGA või QVGA), FTP olek (Kasutaja saab valida originaalsuuruses pildi)	MMS-funktsioon ei tööta. FTP funktsioon töötab 1080P videoga. HD video, VGA video.	MMS olek (Kasutaja saab valida VGA või QVGA), FTP olek (kasutaja saab valida originaalpildi ja 1080P video)

#### Märkus:

1. Camera režiimis, kui kasutaja valib piltide saatmiseks 5MP pildi eraldusvõime ja GPRS-meetodi, saadetakse tehtud 5MP pilt e-postiga

- 2. Pange tähele, et videorežiimis toetatakse kuni 30-sekundilist 1080P-video või VGA-video saatmist (ligi 30MB~33MB), kui määrate videote pikkuseks rohkem kui 30 sekundit, ei saadeta videot SMTP või FTP kaudu. Kogu videot ei saa MMS-meetodil saata.
- 3. Režiimis "Picture + video" saab saata ainult pilte, kui kasutaja valib MMS-i meetodi. QVGA- või VGA-pilt saadetakse MMS-i kaudu, see
- sõltub kasutaja valikust, kui valite MMS-i oleku. Kui kasutaja valib SMTP-meetodi, saadetakse originaalpildid e-postiga, näiteks kui kasutaja valib 5MP pildi suuruse, saadetakse tehtud 5mp pilt e-postile.
- 4. Mitme pildi funktsiooni sisselülitamisel saadetakse viimati tehtud pilt.
- 5. Pärast arvuti püsivara seadistamist, loeb kaamera menu.cfg. Kui kasutaja soovib muuta mobiili-ID-d ja e-posti aadressi, vormindage SD ja sisestage SMS-kaugjuhtimisfunktsiooni kaudu.

# SMS rakendus

# 4.5 SMS kaugjuhtimisrakendus

WildGuarder rakendus on välja töötatud WildGuarderi uusima versiooni Watcher1-4G ja järgnevate 4G mudelite

jaoks. Rakenduse ja SMS kaugjuhtimisfunktsiooni abil on kaameraga lihtne suhelda ja seadeid muuta.

Kui seadistate SMS-i kaugjuhtimispuldi rakenduse kaudu, muutke seadeid ja vajutage seejärel nuppu **Send**, rakendus saadab kaamerale SMS-käsu ja kaamera seaded muudetakse ära.

	16:33		SIM Number in	camera: 165	58543984	79% -	SIM Number	in camera: 16	58543984	79%	PERF. AG	16:35	
			Mode:			Picture 🔻	MMS Option			Off 🔻			
	60*		Language:			English 🔻		Phone No	0.1:			Wild	
1			Image Size:			5М 🔻	Phone Number:	Phone No	0.2:			V112	
			Video Resolutio	in:		1080P 💌		Phone No	0.3:			V1.1.5	
	AL .		Shoot number:			1P 💌	Data Option	:		Off 🔻	E-mail:	info@wildguarder.com	
Model Mo	Watcher1-4G		Video Length:			10S 🔻	Recipient Email:	Mailbox1 Mailbox2	:		Website:	www.wildguarder.com	
			Interval:		10 •	Min 🗸 S		Mailbox3	s:				
Jist And	, bell	W WINE	PIR Sensitivity:			Medium 💌		Server:					
	ball .		Date Stamp:			Date 🔻	FTP Server:	Port:					
		Am Pama	Timer1:	08:24	▼ 22:15	•0		Account:					
			Timer2:	08:24	▼ 22:15	•0		Password:	00:10	- 0			
Camera Setup	4G	R	Password:			0	SMS Interva	:	00:10	•	Сор	vyright ©2018 WildGuarder ® All rights reserved	K.
		- A 80 80 80 80 80											

#### Märkus:

SMS-lüliti peab olema asendis **On** (kasutaja saab seda seadistada ka arvutitarkvara kaudu) ja tuleb määrata SMS-i juhtimisintervall. Energia säästmiseks soovitame SMS-i intervalli määrata rohkem kui 24 tunniks. See tähendab, et SMS-moodul aktiveeritakse iga 24 tunni järel. Kui kasutate välist päikesepaneelide toidet, pikeneb tööaeg, kasutaja saab määrata lühima SMS-i juhtimisintervalli.

SMS Con	trolinterval	SMS Control Interval				
▶ On			Hour	Min		
▶ Off			~			
			00	: 10		
		No	te: Y			
MENU Back	OK Enter	MENU	Back	OK Enter		

Kui soovite kaamerale SMS-käske saata tavaliste tekstsõnumitega, on allpool toodud peamised SMS-käsklused:

SMS/MMS-----

"Menu" on vajalik parameeter, mis tuleb SMS-tekstiväljal täita



Märkus: SMS-käsu saatmisel lisage palun "menu", see on vajalik parameeter. Näiteks menüü IS1 tähendab pildi suurust 12MP.



### Watcher1 Series

Kirje	Valik	Sõnum	Kommentaarid
	Pilt	M0	'M' tähendab 'Mode', 0 tähendab esimest valikut
Režiim	Video	M1	
	P+V	M1 M2	
	English	10	
	Erapcais	11	
	Français		
	Bortuguês	12	
	Doutsch		
	Italiana	15	
	Russian	LS	
Keel	Russian	LO	
	wagyar	L/	
	Polski	L8	
	Svenska	L9	
	Czech	L10	
	Svenska	L11	
	Finnish	L12	
	20MP	150	
	12MP	150	
Pildi suurus	5MP	151	
	1 3MP	152	
		155	
	10200		
Video eraldusvõime	7200		
	720P		
	VGA	VR2	
	12	SU	
votte number	2P	S1	
	3P	52	
Video pikkus	55-305	V30	V = Video', V30 tahendab 30 sekundilist videot
Intervall	35-60MIN	110	l = 'Intervall'
	Kõrge	P0	
PIR tundlikkus	Keskmine	P1	
	Madal	D2	
	Välias	D0	
Andmetempel	Kuunäov	D1	
Andmetemper	Kuupäev Kuupäev/aag		
	Kuupaev/aeg		(T4) + 2   (T - :
Taimer1	Sees	T10;08:24;22:15	'ON', järgmised on algus- ja lõppaeg H:M)
	Väljas		
<b>T</b> ' A	Sees	T20;08:24;22:15	
Taimer2	Väljas	T21	
	Sees	PA0;9999	
Parool	Väljas	PA1	
	Sees	SN0;9999	
Seerianumber	Välias	SN1	
	Sees		'TI' tähendah 'Time-lanse' '0' tähendah
Ajavahemik	) (äliss	TL0;01:20:43	'ON', järgmine on pildistamise intervall
	valjas		
Organisatsiooni nimi	Sees		
	Valjas		
1	foor .		
SD	Sees	SCU	
tsükkel	vaijas	SCI	
MMS olek	VGA	MS0	

1							
	NA	77	67	EI	11	-	r®
				- /			80

### Watcher1 Series

	QVGA	MS1	
	Väljas	MS2	
	Telefoni nr 1	MP1;13512345678	
MMS seadistamine	Telefoni nr 2	MP2;13412345678	
	Telefoni nr 3	MP3;13412345678	
	SMTP	GSO	
GPRS olek	FTP	GS1	
	Väljas	GS2	
	Postkast 1	GP1;google@gmail.com	
GPRS seadistamine	Postkast 2	GP2;google@gmail.com	
	Postkast 3	GP3;google@gmail.com	
	Server	FS;192.102.18.223	FTP serveri IP
ETD condictamino	Port	FT;80	FTP port
FIF Seduistainine	Konto	FA; wildguarder	FTP konto
	Parool	FP;808080	FTP parool
SMS interval	Sees	SI0;01:30	
	Väljas	SI1	
Holi salvostamino	Sees	RO	
	Väljas	R1	

# 4.6 4G LTE mooduli töötingimused

*Watcher1-4G* LTE mobiiliversioon suudab automaatselt fotosid/videoid teha ning need seejärel 4G LTE mooduliga mobiiltelefoni ja arvutisse saata. See töötab allpool toodud tingimustel:

Kaamera on režiimis "On" ja töötab hästi. Piisava salvestusmahuga SD-kaart. 12 AA-patarei õige paigaldamine ja piisav võimsus (soovitame päikesepaneelide energiat, see pikendab tööaega). MMS-i saatmine ajastuse või käivitusena peaks toimima ainult režiimis Kaamera või Kaamera + Video, mitte režiimis Video, tekstsõnum saadetakse videorežiimis.

SIM-kaart toetab 4G LTE. SMS, MMS ja andmesideteenus on aktiveeritud (mõned MMS-teenused vajavad kontol ettemakstud saldot). SIM-kaart pole parooliga kaitstud.

- Signaal on piisavalt tugev.
- MMS-i / e-posti parameetrid ja e-posti parool peaksid olema õiged.
- Kui teil on taimer sees, veenduge määratud taimeri ajas MMS-i saatmise ajal.
- Veenduge, et 4G saatmisvalikud pole MMS-pildi saatmiseks suletud.
- Kaamera on töötamise ajal paigal

**Märkus:** Kaamera toetab FDD-LTE, WCDMA ja GSM-võrke. See ei toeta CDMA2000 ega CDMA ega TDD-LTE võrku. *Watcher1-4G* tuvastab operaatori nime ja praeguse võrgu 4G, 3G ja 2G automaatselt. See protsess võib võtta mõne minuti. Veenduge, et kaameral oleks vähemalt 3 riba, seejärel hakake kasutama mobiilsidefunktsiooni.

4.6 Salvestiste arvutisse saatmine

Ühendage komplekti kuuluva USB-kaabli mini-USB-pistik kaamera USB-porti ja USB-pistik sisselülitatud arvuti vabasse USB 2.0-porti. See tuvastab seadme nüüd massmäluna. Kui olete kaamera selle teate kinnitanud nupuga OK, ühendub kaamera arvutiga ja SD/SDHC mälukaardi sisu kuvatakse arvutis uue draivina.

Nüüd tehke vajalikud failitoimingud.



## 4.7 Puhastamine

Seadme kahjustused!

Parandamatute kahjustuste vältimiseks veenduge, et seadme puhastamise ajal ei tungiks sellesse niiskust.

Puhastage seadme pinnad pehme ja kuiva lapiga. Kõvade jääkide eemaldamiseks kasutage tavalist kaubanduses saadaolevat pesuvahendit ja vett. Veenduge, et vesi ei pääseks seadmesse.

Hoidke tihend alati puhas, nii et seadmesse ei satuks niiskust ja see seda ei kahjustaks. Tihendi saastumine võib kahjustada tolmu- ja pihustuskaitset.

Käitlemine ja kasutamine

Selles peatükis saate olulist teavet seadme käsitsemise ja kasutamise kohta.

# 5. Tõrkeotsing

# 5.1 Fotod ei jäädvusta huvipakkuvat objekti

1. Kontrollige parameetri "Sensor Level" (PIR tundlikkus) seadeid. Soojade keskkonnatingimuste korral määrake anduri tase väärtusele "Kõrge" ja külmade ilmade jaoks anduri väärtuseks "Madal".

- 2. Proovige seada oma kaamera piirkonda, kus kaamera vaateväljas pole soojusallikaid.
- 3. Mõnikord paneb kaamera vee lähedal paiknemine selle ühegi objektita pilte tegema. Püüdke suunata kaamera üle maapinna.
- 4. Proovige seada kaamera stabiilsetele ja liikumatutele objektidele, nt suurtele puudele.
- 5. Öösel võib liikumisandur tuvastada väljaspool IR-valgustuse ulatust. Vähendage kauguse seadistamist anduri tundlikkuse reguleerimisega.
- 7. Tõusev päike või päikeseloojang võivad anduri käivitada. Kaamera tuleb ümber suunata.

8. Kui inimene/loom liigub kiiresti, võib ta enne foto tegemist kaamera vaateväljast ära liikuda. Liigutage kaamera kaugemale või suunake see ümber.

## 5.2 Kaamera peatab pildistamise või ei tee pilte

1. Veenduge, et SD-kaardil oleks piisavalt mälumahtu. Kui kaart on täis, lõpetab kaamera piltide tegemise. Või saab kasutaja sellise probleemi vältimiseks tsüklisalvestuse sisse lülitada.

2. Kontrollige patareisid ja veenduge, et leelis-, NiMH- või liitium-AA patareid on kaamera tööks piisavad.

3. Veenduge, et kaamera toitelüliti oleks asendis "On" ja mitte režiimis "Off" või "Test".

4. Kui GPRS-funktsioon on sisse lülitatud, on kaameral enne järgmise foto salvestamist umbes ühe minuti pikkune foto saatmise intervall. GPRSi välja lülitades saab kaamera pidevalt fotosid teha.

5. Vormindage SD-kaart kaameraga enne kasutamist või kui kaamera piltide tegemise lõpetab.

### 5.3 Öise nägemise välklambi ulatus ei vasta ootustele

1. 4tk AA patareid ei toeta kaamera öise nägemise võimet; palun sisestage 8-12 tk AA patareid;

2. Kontrollige, kas patareid on täielikult laetud ja neis on piisavalt voolu;

3. "Max Range" pakub paremat IR-välgu ulatust. Antud infrapunakiirguse vahemiku väärtused põhinevad Max Range seadistusel; nii et palun reguleerige öörežiimi väärtuseks Max Range, et öösel paremini välku teha;

4. Kvaliteetsed 1,5 V NiMH või liitium AA-tüüpi patareid võivad pakkuda ka palju paremat IR-välgu ulatust; leelispatareid ei suuda anda piisavalt voolutugevust, et valgustit pidevalt öösel toita;

5. Öise pildi täpsuse ja kvaliteedi tagamiseks paigaldage kaamera pimedasse, ilma ilmsete valgusallikateta keskkonda;



6. Teatud ümbritsev keskkond (näiteks puud, seinad, maa jne) välklambi ulatuses võib võimaldada öösel paremaid pilte teha; palun ärge suunake kaamerat kogu avatud väljale, kus IR-välgu ulatuses pole midagi, mis välku tagasi peegeldaks; see on nagu taskulambi taevasse suunamine öösel, te lihtsalt ei näe midagi; sama on ka kaameraga.

# 6.0 Spetsifikatsioonid

GPS funktsioon (4G	Toetab GPS-i parameetrite sisestamist. Pikkus, ja lajuskraad kuvatakse piltidel ja videel
versioon valikuline)	rikkus- ja laluski aau kuvatakse piltuel ja videol
MMS funktsioon (4G versioon valikuline)	1-3 mobiili-ID (ainult VGA- ja QVGA-pildi saatmisel)
SMTP funktsioon (4G versioon valikuline)	1-3 e-posti ID (SSL / TSL tugi, toetab kuni 30 sekundilise 1080P video ja 20MP / 12MP / 5MP / 1.3MP originaalsuuruses pildi saatmist. Kui teil on vaja videot saata, valige <b>Video mode</b> või <b>Picture + video</b> ja video pikkuseks 5–30 sekundit
FTP funktsioon (4G versioon valikuline)	Failiedastusprotokoll (FTP) on standardne võrguprotokoll, mida kasutatakse arvutifailide edastamiseks arvutivõrgus kliendi ja serveri vahel. Seadistage FTP funktsioon, video ja pilt laaditakse teie FTP-ruumi üles 4G võrgu kaudu. Seejärel saate videot ja pilti FTP arvutitarkvara või rakenduse kaudu vaadata ja alla laadida. Märkus: Enne funktsiooni FTP kasutamist veenduge, et olete FTP-ruumi registreerinud. Soovitame tasulist FTP-ruumi, kuna selle ülekanne on stabiilsem ja kiirem ja ei sisalda rämpsposti.
SMS kaugjuhtimis- funktsioon	Sõnumi saatmine kaamera sätete muutmiseks.
4G FDD-LTE võrgu sagedus (4G versioon valikuline)	Euroopa versioon 4G FDD-LTE sagedus: B1 B3 B5 B7 B8 B20 3G WCDMA sagedus: B1 B5 B8 2G GSM võrk: B3 B8 Austraalia versioon 4G FDD-LTE sagedus: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B28 3G WCDMA sagedus: B1 B2 B5 B8 2G GSM võrk: B2 B3 B5 B8 Põhja-Ameerika versioon (AT&T, T-mobile) 4G FDD-LTE sagedus: B2 B4 B12 3G WCDMA sagedus: B2 B4 B5 Põhja-Ameerika versioon (Verizon) 4G FDD-LTE sagedus: B4 B13
Pildiandur	5 Megapikslit värvi CMOS
Efektiivsed pikslid	2592*1944
Päeva-/öörežiim	Jah
IR ulatus	20m
IR leed	54tk,940 mittehõõguv
Kaugjuhtimispuldi juhtimine	7 nupuga
Objektiiv (laia objektiiviga mudel)	F=1.8; FOV=110°; NO IR-Cut-Remove (öösel)
Objektiiv (tavalise objektiiviga mudel)	F=1.8; FOV=70°; NO IR-Cut-Remove (öösel)
LCD ekraan	2.0" TFT, RGB, 262k
PIR tundlikkus	3 tundlikkuse taset: kõrge/tavaline/madal
PIR kaugus	20m
PIR nurk	110°
Pildi suurus	VGA/1.3MP/5MP/12MP/20MP =640x480/1280x960/2592x1944/4032x3024/5184x3880
Pildi vorming	JPEG
Video eraldusvõime	1080P (1920x1080): 30FPS, 720P (1280x720):30FPS, 640x480
Video formaat	MOV H.264
Video pikkus	5-30 s programmeeritav
Võtete arv	1-3
Käivitumise aeg	0,4s
Käivitumise intervall	3s-60min
Kaamera + video	Jah
Ajavahemik	toetab

Taimeri seaded	3 taimerit					
Seadme seerianumber	Jah					
Sisseehitatud kõlar	Jah					
Hääle salvestamine	SEES/VÄLJAS					
Töövõimsus	Patarei: 6V; DC: 12V					
Patarei tüüp	12AA					
Seisuvool	0.035mA					
Seisuaeg	3-6 kuud (4×AA~12×AA)					
Automaatne väljalülitus	automaatne lülitumine režiimile "OFF", kui 180s toiminguid ei tehta					
Voolutarve	IR leedid väljas IR leedid sees	Foto: 200mA; Video: 200mA Foto: 1.2A Video: 1.2A				
Liides	HDMI väljas/USB/SD kaart/DC port					
Paigaldamine	Rihm; statiiv					
Hoiustamistemperatuur	-30 °C kuni 60°C					
Tööniiskus	5%-90%					
Mälu salvestamine	Kuni 32GB					
Veekindlus	IP66					
Mõõtmed	11(pikkus)* 6(laius)* 15(kõrgus) cm					
Kaal	500g					
Sertifikaat	CE FCC RoHs					

### 7.0 WildGuarder® garantii

Suure uhkuse ja täieliku usaldusega **WildGuarder**<sup>®</sup> toodete vastu peame alati oma klientidele antud sõna allpool täpsustatud garantiitingimuste ja -teenustega. Rangel kvaliteedikontrolli süsteemil põhinevalt pakume kõigile klientidele esialgu kaheaastast pikaajalist piiratud garantiid, koos tasulise ühe, kahe, kolme või nelja aasta pikkuse valikulise garantii pikendamise võimalusega.

Meie toodetel on ühe aasta pikkune materjali- ja valmistusvigade garantii alates esmase ostmise kuupäevast. Defekti olemasolu korral remondime omal valikul ja seadusega lubatud ulatuses (1) toote tasuta kasutades uusi või renoveeritud osi;

(2) vahetada toode funktsionaalselt samaväärse uue või renoveeritud toote vastu, eeldusel, et toode tagastamisel on tasutud veotasu.

See garantii välistab kahju, mis on põhjustatud väärkasutusest, õnnetusjuhtumist, ümberehitustest või muudest põhjustest, mis ei ole materjalide ja töö defektid, või kellegi muu kui meie volitatud tehniku poolt. See garantii katab ainult materjalide või tööde defektidest tulenevad rikked tavapärase kasutamise korral.

Garantiiteenuse saamiseks ja selle garantiiliseks parandamiseks või vahetamiseks pöörduge palun enne toote tagastamist (koos probleemi

kirjaliku kirjelduse ja prinditud näidistega) meie poole, et probleemi olemus kindlaks teha.



Kliendikontakt:

E-post: <a href="mailto:support@wildguarder.com">support@wildguarder.com</a>

Veenileht: www.wildguarder.com

AUTORIÕIGUSED© 2018 WILDGUARDER OUTDOORS PRODUCTS

#### Lk 33 / 33