

### Kõnenupp

Vajutage ja hoidke all, et teistega suhelda. Hoidke mikrofoni suust umbes viie sentimeetri (kahe tolli) kaugusel ja rääkige tavalise häälega.

Pärast rääkimise lõppu vabastage **kõnenupp** ja kuulake vastust. Sissetulevaid kõnesid ei saa vastu võtta, kui vajutate **kõnenuppu**.

**⚠ NB!** Mõlemad raadiosaatjad peavad suhtlemiseks olema häälestatud samale kanalile.



Väliskõlar/  
mikrofon/  
laadimispesa

LCD-ekraan

### Ülemine ja alumine noolenupp

Vajutage ja vabastage, et reguleerida helitugevust.

Kanalite vahetamiseks vajutage ja vabastage nuppe režiimifunktsioonis olles.

### Helistamisnupp

Vajutage ja vabastage teavitamiseks teisi, et helistate.

### Režiimi-/toitenupp

Vajutage ja hoidke, et raadiosaatja **sisse** või **välja** lülitada.

Vajutage ja vabastage, et siseneda kanalite vahetamiseks režiimifunktsiooni. Kanalite numbrid vilguvad, kui see režiim on valitud. Kasutage **ülemist** ja **alulist** noolenuppu, et valida kanal.



KAHESUUNALINE RAADIOSAATJA, MUDEL

# MT245VP

Trükitud Hiinas  
Osa nr 480-867-P  
Version D



# Akud ja laadimine



**MÄRKUS.** Liigne helirõhk kõrvaklappidest ja kõlaritest võib põhjustada kuulmislangust.

## Akud

### Eemaldage vööklamber



### Tõmmake sulgur üles



### Sisestage akud



### Akude paigaldamine või asendamine

1. Eemaldage vööklamber, vabastades selle sulguri ja nihutades klambri üles.
2. Tõmmake akupesa sulgurit, et akupesa kaas eemaldada.
3. Sisestage kaasasolevad AAA-tüüpi laetavad akud (seade töötab ka ühekordsete leelispatareidiga). Paigaldage akud polaarsusmärgistuse kohaselt.
4. Asetage akupesa kaas ja vööklamber tagasi.

- Ärge laadige leelispatareisid.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi akusid.
- Ärge kasutage koos leelispatareisid, tavalisi süsinik-tsinkpatareisid ja laetavaid (Ni-Cd, Ni-MH jne) akusid.
- Raadiosaatja ei ole ette nähtud kasutamiseks laadimise ajal.

Maksimaalne/minimaalne toimimisvahemik: -20...+45 °C.

**Ettevaatust!** Valet tüüpi aku kasutamine põhjustab plahvatusohtu. Kasutatud akud tuleb hävitada juhiste kohaselt.





## LCD-ekraan

### Kanali number

**Ooterežiimis** või kanali valimisel kuvatakse kasutatav kanal (1–8).

Helitugevuse reguleerimisel kuvatakse valitud helitugevuse tase (1–8).



### Vastuvõtuikoon

Nähtav teate vastuvõtmisel.

### Edastamisikoon

Nähtav teate edastamisel.

### Aku tühjenemise ikoon

Vilgub, kui aku hakkab tühjaks saama.

Teie raadiosaatjal microTALK® on ainulaadne vooluring, mis pikendab aku tööiga. Kui 10 sekundi jooksul edastusi ei toimu, lülitub see automaatselt **säästurežiimi**. See ei mõjuta raadiosaatja suutlikkust sissetulevaid edastusi vastu võtta.

### Kanali/helitugevuse ikoon

**Ooterežiimis** või kanali valimisel kuvatakse ikoon „CH“.

Helitugevuse reguleerimisel kuvatakse ikoon „LE“.



# R&TTE direktiivi kohane vastavusdeklaratsioon / Garantii ja klienditeenindus

Cobra Electronics Europe Limited, Dungar House,  
Northumberland Avenue, Dun Laoghaire, Iirimaa,  
kinnitab ainuiskuliselt vastutades, et

**eraraadiosaatja (PMR 446)**

**model: MT 245,**

millele see deklaratsioon viitab, vastab R&TTE  
direktiivi (1999/5/EÜ) esmatähtsatele ja muudele  
asjakohastele nõuetele. Toode vastab järgmistele  
standarditele ja/või muudele normatiivdokumen-  
tidele:

tervisenõuded (artikkel 3.1(a)):

**EN 62311 (2008)**

ohutusnõuded (artikkel 3.1(a)):

**EN 60950-1: 2006 / A12:2011**

elektromagnetiline ühilduvus: (artikkel 3.1(b)):

**EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**

**EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**

raadiosaatja spekter (artikkel 3.2):

**EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)**

See toode vastab komisjoni 6. aprilli 2009. aasta  
määrusele (EÜ) nr 278/2009, millega rakendatakse  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi  
2009/125/EÜ seoses ökodisaininõuetega, mis on  
esitatud välistoiteallikate elektrienergia tarbimisele  
koormamata seisundis ja tööseisundi keskmisele  
kasutegurile, ning on kooskõlas Euroopa  
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta  
direktiiviga 2011/65/EL, mis käsitleb teatavate  
ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja  
elektroonikaseadmetes.

Raadiosaatja ei vasta standardile pingel, mis jääb  
alla 3,4 V.

## Garantii ja klienditeenindus

Kui soovite teavet garantii ja klienditeeninduse  
kohta, võtke palun ühendust kohaliku  
edasimüüjaga.

El'i riikides kasutatakse seadet kohalike  
seaduste järgi.

CEEL™ on Cobra Electronics Corporation,  
USA-le kuuluv kaubamärk.

Maokujutis ja microTALK® on Cobra Electronics  
Corporation, USA registreeritud kaubamärgid.  
©2014 Cobra® Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

[www.cobra.com](http://www.cobra.com)



# CE0168

DUBLIN, IIRIMAA 1. oktoober 2014

MARK CLOSE  
tegevjuht