

E+READY

Emergency solutions by Midland



Guida all'uso
Kasutusjuhend
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuel d'utilisation



ER250BT

VÄLITINGIMUSTES KASUTATAV
"ROHELINE" ELEKTRIPANK KOOS
BLUETOOTH® KÕLARIGA

ER250BT

Elektripank koos dūnamoga

Mis on karbis

- ER250BT elektripank
- Li-loom aku 2600mAh
- USB-kaabel

Omadused

- Laetav kāsikangi, päikesepaneeli või USB kaudu
- Bluetooth-ühendus mobiiltelefonide/portatiivsete seadmetega
- Laetav liitium-ioon aku
- Võimas taskulamp kasutab Cree®* LEDe
- SOS morsekoodiga taskulamp
- Laadige väliseid elektroonilisi seadmeid
- AM/FM raadio
- Digitaalne kell
- Kõrvaklappide pesa
- Pööratav teleskoopantenn
- Taustavalgustusega LCD ekraan

*Cree® on Cree Inc. registreeritud kaubamärk.

Juhtseadmed ja funktsioonid



1. Taskulamp /SOS nupp
2. LCD ekraan
3. Päikesepaneel
4. Antenni
5. Kõneleja
6. TUNE - häälestamise reguleerimise nupud
7. VOL - helitugevuse reguleerimise nupud
8. BT/MENU nupp
9. Võimsus / Band nupp
10. Led taskulamp
11. Kõrvaklappide pesa
12. USB väljundport
13. USB sisendport
14. Dünamo-kruvi



ER250BT toiteallikas

USB laadimiskaabel

Enne ER250BT kasutamist tuleb sisemist Li-loon akut laadida USB-laadimiskaabli abil, kuni aku indikaatorikoon näitab täislaadimist. ER250BT laadimiseks USB-kaabli abil ühendage USB-laadimiskaabel USB-toiteallikasse ja ühendage mikro-USB-pistik seadme küljel asuvasse porti, millel on märg "USB In". Aku aku aku laadimise ajal vilgub aku ikoon LCD-ekraanil. Kui Li-ion aku on täis laetud, lõpetab aku ikoon vilkumise ja aku kuvatakse 3 tulpa . Täielikult tühjenenud aku laadimiseks USB-laadimiskaabli abil kulub umbes 5,30 tundi. **Laetav aku** Kaasasolev laetav aku asub akukomplektis...

ja seda laetakse käsikangi keerates, päikesepaneeli päikesevalguse kätte asetades või USB-kaabli abil USB-toiteallikaga ühendades. Aku on täpsustatud kui 3,7 VDC, 2600 mAh, liitiumioon (Li-ion).

Hoiatus:

- *Kasutage ainult Midlandi Li-ion akupaketti.*
- *Ärge püüdke laadida leelispatareisid või muid kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud patareisid. See võib põhjustada leakage ja kahjustada seadet.*

Dünamo võimsus

Käsikangi keeramine laeb sisseehitatud Li-ioonakut. ER250BT laadimiseks käsikangi abil alustage väntamise keeramist. Seadme väntamise ajal põleb märgutuli . Käivitamise kiirus ja käivitusaja pikkus määravad Li-ion aku laetuse. Aku aku aku laadimise ajal vilgub LCD-ekraanil aku ikoon. Kui Li-ion aku on saavutanud täislaetuse, lõpetab aku ikoon vilkumise ja kuvatakse 3 tulpa .

Üks minut käivitamist annab umbes 9 minutit seadme kasutusaega.

Päikesepaneelide laadimine

Asetage ER250BT sellisele kohale, kus päikesepaneel on otsese päikesevalguse käes. Üks tund päikesepaneeli laadimist optimaalsetes päikesevalguse tingimustes annab kuni 30 minutit ER250BT kasutamise aega. Aku aku aku laadimise ajal vilgub LCD-ekraanil aku ikoon. Kui li-ioonaku on täislaetud, lõpetab aku ikoon vilkumise ja hakkab

on 3 baari.

Välise seadme laadimine

Mobiiltelefone ja USB-toitega seadmeid saab laadida selle seadme USB-laadimiskaabli abil. Ühendage laadimiskaabel ER250BT küljel asuvasse USB-väljundi porti, millel on märgistus "USB Out" (USB-väljund). Kui ER250BT on sisse lülitunud, lülitub see automaatselt välja ja läheb laadimisrežiimi. Kui ER250BT on täielikult laetud, võite ühendada mobiiltelefoni täiesti tühjaks, et saaksite teha vähemalt ühe hädaabikõne.

Kasutamine ER250BT

ER250BT sisse/välja lülitamine ja sagedusala valimine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu BAND. AM- või FM-sageduste läbimiseks vajutage uuesti nuppu BAND.

Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu BAND.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppe UP/DOWN/VOL.

Raadio häälestamine

Vajutage nuppu BAND, et lülitada AM või FM läbi.

Kui olete soovitud raadiosagedusalal, saate soovitud jaama häälestada nuppude TUNE UP/DOWN abil. Parima FM-vastuvõtu tagamiseks venitage teleskoopantenni täielikult välja ja pöörake seda, kuni vastuvõtu on selge.

Kellaaja seadistamine

Kella seadistamiseks hoidke nuppu MENU all ja valige TUNE nuppudega 24-tunnine või 12-tunnine kell.

Vajutage nuppu MENU, et reguleerida kellaega ja uuesti, et reguleerida minutit.

Taustavalgustuse valik

ER250BT-l on 3 taustavalgustuse seadistust:

- OFF: taustavalgus on alati välja lülitatud.
- ON: taustavalgus on alati sisse lülitatud.
- 5: Taustavalgus lülitub nupu vajutamisel 5 sekundiks sisse ja seejärel välja.

LED taskulamp

ER250BT-l on 2 taskulambi heleduse seadistust:

- Dim: Esimene vajutus taskulambi nupule ➡ võimaldab lülitada

sisse

hämaram seadistus.

- Särav: Teine vajutus taskulambi nupule ➤ lülitab sisse heleduse seadistuse.

SOS morsekoodiga taskulamp majakas

SOS-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage taskulambi nuppu ➤ 3 ti- mes. SOS morsekood on: 3 lühikest vilkumist, 3 pikka vilkumist ja 3 lühikest vilkumist.

SOS-funktsiooni väljalülitamiseks vajutage taskulambi nuppu .➤

Kõrvaklappide pesa kasutamine

Ühendage 3,5 mm stereopistikutega lisatarvikutega kõrvaklapid (ka nutitelefonide kõrvaklapid).

BLUETOOTH funktsioon

Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu BT/MENU; (⌂) vilgub, mis näitab, et ER250BT otsib seadet, millega siduda.

Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim ja otsige "MIDLAND ER250BT". Valige see: sidumine on tehtud.

ER250BT ekraanil kuvatakse pidevalt (⌂).

Nüüd on ER250BT teie helimängija.

Tehnilised andmed

Sagedus	531-1629KHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Toiteallikas	Li-ioon aku 3.7Vdc 2600mAh
Bluetooth võimsus	6 dBm
Audio võimsus	>300mW
Töötemperatuur	-20° kuni +55°C
Töötüsikkel (% 1 tunni jooksul)	RX 100%
Ext audio pesa	3,5 mm stereo
Kaal (ilma akuta)	327g
Mõõtmed	150x79x43 mm (LxKxS)

Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Teavet garantii kohta leiate veebilehelt www.midlandeurope.com

E+READY

Emergency solutions by Midland

Prodotto o importato da/Produced or imported by:

MIDLAND EUROPE srl

Via. R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italia

www.midlandeurope.com

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Imporditud: ALAN-NEVADA UK

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants PO6 1TT,

Ühendkuningriik - **www.nevada.co.uk**

Enne paigaldamist ja kasutamist lugege juhiseid.

Vertrieb durch: ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich,

Deutschland **www.alan-electronics.de**

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por: MIDLAND IBERIA, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà De Llobregat, Barcelona - España

www.es.midlandeurope.com

Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Importé par: ALAN FRANCE S.A.R.L.

10 impasse Phytagore 13127 Vitrolles, Prantsusmaa

www.alan-midland.fr

Avant l'utilisation, lire les instructions.