

MIDLAND BASE CAMP PMR446

Midland BASE CAMP PMR446
Multifunktsionaalne PMR446 raadiosaatja

Midland BASE CAMP on PMR446 raadiosaatja, AM/FM raadio ja VHF (ülirkõrgsagedus) mere lainealade vastuvõtja. Midland BASE CAMP on disainilt multifunktsionaalne seade, raadiosaatja ja vastuvõtja, sidepidamiseks teise PMR446 seadmega samal kanalil.

BASE CAMP on ideaalne ja igapäevane lahendus kõikideks vabaõhu ja vabaaja üritusteks, aga ka hädaabi ja turvaolukordades. BASE CAMPil on sisseehitatud taskulamp ja SOS morse funktsioon, mis võimaldab saatjal saata teadet koodina. Generaatori käivitusvânt võimaldab raadiosaatjat laadida voolukatkestuse ajal või igal ajal olles eemal vooluallikast.

Läbi USB pistikupesa on võimalik laadida ka teisi seadmeid (mobiiltelefon, iPod, mp3 mängija) generaatori käivitusvânda või AC/DC adapteri abil.

BASE CAMP446 on varustatud ka käsimikrofoniga.

Tänu väikestele mõõtudele on raadiosaatjat võimalik kasutada ise samaaegselt liikudes.



Põhiomadused:

- PMR446 saatja
- VHF mere lainealade vastuvõtja
- Äratuskell - AM/FM raadio
- SOS Morse signaal
- Käsimikrofon
- Taskulamp
- Generaatori käivitusvânt aku laadimiseks
- Laadimise USB pistik
- Varustatud 6V Ni-MH taaskasutatavate akudega
- Töötab Alkaline akudega või patareidega
- 2-wardaline lisaseadmete pistik

KIRJELDUS

EKRAAN

LCD ekraanile kuvatakse pidevalt tööoleku seadistused. Sümbolid, mis ekraanile kuvatakse, tähendavad järgmist:

1. TX – ülekanne: ilmub ekraanile, kui Te sooritate sideülekannet (PTT on alla vajutatud).
2. RX – vastuvõtt: raadiosaatja võtab signaali vastu.
3. DW – DUAL WATCH näitab, et DUAL WATCH funktsioon on sisse lülitatud.
4. H (High) L (Low) – ülekanne võimsuse tase: näitab TX võimsuse seadeid (H&L), ainult PMR alal.
5. AM/PM näitab kella seadistust, AM – enne lõunat, PM – peale lõunat.
6. CHANNEL NUMBER – näitab valitud kanali numbrit (P1-P8 PMR, 1-69 LPD ja 1-88 MARINE).
7. AM/FM – näitab, kas raadiosaatja on AM või FM olekus.
8. PRIVACY CODE – näitab kasutaja CTCSS/DCS privaatkoodi valikut. Seda kasutatakse ka AM/FM vastuvõtja sageduse ja kellaseadistuse kuvamiseks.
9. VOX – näitab, kas VOX olek on aktiivne.
10. EMG – hädaabikanali valik mere lainealal.
11. LOCK – näitab, et klaviatuuri lukustus on sisselülitatud (välja arvatud BAND, aku, valguslüliti ja MONITOR nupp).
12. SCAN- näitab, kas raadiosaatja SCAN olek on sisse lülitatud.
13.  Näitab, et klaviatuuri piiks-toon on sisselülitatud.
14.  Näitab aku täituvuse taset.
15. RGB – ROGER BEEP – näitab, et vastuvõtupiiks on sisselülitatud.
16. Näitab, et äratuskell on sisse lülitatud.
17. Näitab, et MARINE režiim on aktiivne.
18. CTCSS/DCS – näitab valitud CTCSS/DCS koodi.

NUPPUDE KIRJELDUS

1. ANTENN
2. MONITOR-ALARM ON/OFF nupp – kui vajutate seda nuppu samal ajal kui MIDLAND BASE CAMP on sisse lülitatud ja seadistatud PMR või MARINE lainele, aktiveerite te MONITOR funktsiooni. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja lülitatud, saate aktiveerida või deaktiveerida äratuskella.
3. SCAN/MINUTE (saneerimise/minutinäit) nupp – kui vajutate seda nuppu samal ajal kui MIDLAND BASE CAMP on sisse lülitatud ja seadistatud PMR või MARINE lainele, aktiveerite te skaneerimisfunktsiooni. Kui saatja on AM/FM olekus, vajutades SCAN/MINUTE nuppu, valite te salvestatud sageduse. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja lülitatud, saate muuta kella minutenäitu.
4. LOCK/CALL/HOUR (klahvilukk, kutsung, tunninäit) nupp – kui vajutate seda nuppu umbes 5 sekundit, kui saatja on MARINE või PMR olekus, aktiveerite te klahvilukustuse. Kui olete valinud PMR laineala ja kutsungitoon (CA) on sisse lülitatud, vajutades seda nuppu saadate kutsungisignaali kasutusel olevale kanalile. Kui saatja on AM/FM olekus, vajutades SCAN/MINUTE nuppu, valite salvestatud sageduse. Kui vajutate seda nuppu, kui saatja on välja lülitatud, saate muuta kella tunninäitu.
5. TASKULAMP – BASE CAMPil on sisseehitatud taskulamp.
6. USB pistikupesa – saab kasutada mobiiltelefoni, MP3 ja iPodi laadimiseks.

7. VÄLIMINE KÕLAR/ MIKROFONI PESA – võimaldab ühendada lisaseadmeid, nagu nt kõrvaklapid, mikrofonid jne.
8. VÄLIMISE LAADIJA PESA – BASE CAMPi on võimalik laadida välispidise laadijaga.
9. KÕLAR – MIDLAND BASE CAMPil on sisseehitatud kõlar.
10. MENU/MORSE (menüü, morse) – vajutades seda nuppu, kui saatja on sisse lülitatud PMR lainealale, avaneb Menüü. Kui olete AM/FM/MARINE mere lainealal ja vajutate seda nuppu pikemat aega, saate saata MORSE sõnumeid.
11. PTT/SELECT/SNOOZE nupp – kui saatja on PMR lainealal, vajutage seda nuppu sideülekanne sooritamiseks ja vastuse saamiseks vabastage nupp. Kui MIDLAND BASE CAMP on kella olekus või on sünkroniseeritud misiganes lainealale, kui äratuskell heliseb, vajutate seda nuppu lükkate helinat edasi (snooze).
12. DÜNAMO VÄNT/KÄEPIDE – keerates seda päri- või vastupäeva, saate laadida NiMH akusid. Veelgi enam, samamoodi on võimalik, läbi USB pesa, laadida ka mobiiltelefoni, MP3 ja iPodi.
13. LAINEALA VAHETUS – kasutatakse vahetamiseks AM/FM/PMR/MARINE lainealade vahel.
14. HÄÄLESTAMISE NUPP – keerates seda päri- või vastupäeva, saate kohandada saatja olekut:
 - kell
 - raadio vastuvõtusagedused
 - menüü seadistused ja kanalite valik (PMR laineala)
 - kanalite valik (MARINE laineala)
15. TOITEALLIKA LÜLITI – saab valida akut – kas alkaalpatareid või taaslaetav NiMH aku.
16. VALGUS ON/OFF lüliti – taskulambi sisse-väljalülitamise nupp.
17. TOONIDE REGULEERIMISE NUPP – keerates seda päri- või vastupäeva, saate reguleerida saatja toonide tugevust (AM/FM lainealal).
18. SISSELÜLITAMISE / HÄÄLETUGEVUSE REGULEERIMISE NUPP – keerates päripäeva, lülitate saatja sisse ja suurendate hääletugevust. Keerates vastupäeva, vähendate hääletugevust ja lülitate saatja välja.
19. MIC – MIDLAND BASE CAMPile on sisse ehitatud mikrofon.

ÕLARIHMA PAIGALDAMINE

Õlarihma paigaldamiseks libistage õlarihma pannal alla metallist kinnituskohta, mis asub saatja peal, kuni see lukustub.

PAKENDI SISU:

- 1 MIDLAND BASE CAMP saatja
- 1 seinadapter
- 1 800mA/h akupakk
- 1 õlarihm
- 1 2-vardalise pistikuga mikrofon

LEVIULATUS

Maksimaalne leviulatus sõltub maastikutingimustest ja on saadud kasutamisel avatud ruumis. Ainsaks piiranguks võimaliku leviulatuse saavutamisel on keskkonnategurid nagu takistuseks olevad puud, ehitised vms. Leviulatus võib väheneda ka autos või metallkonstruktsioonide vahel.

Normaalne leviala linnas, kus on hooned vm takistused, on 1 või 2 km. Vabas õhus, kui takistuseks on puud või majad, on leviala 4-6 km. Vabas õhus, kui takistus (nt mäed) silmapiiril pole, võib leviala olla rohkem kui 12 km.

TOIMINGUD JA FUNKTSIOONID

SAATJA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Saatja sisselülitamiseks ja hääletugevuse suurendamiseks keerake POWER/VOLUME nuppu päripäeva. Pöörates nuppu vastupäeva, vähendate hääletugevust ja lülitate saatja välja.

Kui saatja on sisse lülitatud, LCD displei kuvab 1ks sekundiks kõik ikoonid, samuti osutab LCD displei viimati valitud kanalit/sagedust.

LAINEALA VALIMINE

Valige PMR laineala kasutades BAND nuppu. Sõltuvalt mudelist, mille olete ostnud, saate valida järgmiste kanalite vahel:

Kahe töökanali versioon: PMR446 alates P1 kuni P8 ja alates 9p kuni 24p (eelseadistatud) / LPD alates 1 kuni 69.

PMR446 versioon: alates P1 kuni P8 ja alates 9p kuni 24p (eelseadistatud).

Eelseadistatud kanalid on vastavuses järgnevalt:

Eelseadistatud kanal	On vastavuses kanaliga	Eelseadistatud kanal	On vastavuses kanaliga
9p	P1	17p	P1 31
10p	P2	18p	P3 31
11p	P3	19p	P5 31
12p	P4	20p	P7 31
13p	P5	21p	P2 31
14p	P6	22p	P4 31
15p	P7	23p	P6 31
16p	P8	24p	P8 31

KANALI VALIK

PMR olekus kuvatakse LCD displeile kanali number (nt P1).

Soovitud kanali valimiseks keerake TUNING nuppu päri- või vastupäeva.

SAATMINE JA VASTUVÕTT

Omavahel suhtlemiseks peavad saatjad olema samal kanalil.

Saatmine

Hoidke all klavh PTT ja kõnelege normaalse häälega mikrofoni. LCD displeil on saate ajal kiri 'TX'. Te saate suhelda ka kasutades välispidist seadet, nt käsimikrofoni. Vajutage ja hoidke alla PTT nuppu käsimikrofonil. Kui soovite saavutada maksimaalset kõne selgust, hoidke saatjat suust umbes 2-3 cm kaugusel.

Vastuvõtt

Lihtsalt vabastage PTT klavh. Kui võetakse signaal vastu, on displeil kiri 'RX'.

MONITOR – jälgimisseade

Monitori-funktsioon võimaldab teil ajutiselt välja lülitada eetrimüra piiraja (squelch), nii saate võtta vastu nõrku signaale, mida muidu vastu võtta ei saaks.

Seire aktiveerimiseks vajutage MONITOR – nuppu.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealadel.

SKANEERIMISFUNKTSIOON SCAN

MIDLAND BASE CAMP saab skaneerida kõiki kanaleid igaks tegevuseks. Kui saatja on vastuvõtu olekus, SCAN-funktsioon peatub ja jätkab skaneerimist 5 sekundit peale seda, kui ülekanne on lõppenud. See funktsioon on kasulik, et kontrollida, milline kanal on vaba.

Kui te vajutate PTT nuppu, et sooritada ülekannet aktiivselt kanalilt, skaneerimine peatub ja jääb pidama aktiivsel kanalil.

Skaneerimise jätkamiseks vajutage ruttu SCAN nuppu.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealal.

KLAVHVIDE LUKUSTAMINE

Vajutage ja hoidke all LOCK/CALL nuppu umbes 5 sekundit. KEY LOCK ikoon ilmub displeile. Nüüd on klavhilukk aktiveeritud, MENU ja SCAN nupud ei tööta.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult PMR/MARINE lainealal.

Kahvilukustuse lõpetamiseks korra sama protseduuri.

DISPLEI VALGUSTUS

Kui saatja on välja lülitatud ja on kella olekus, saab displei valgustuse aktiveerida, kui vajutate MENU nuppu või keerate TUNING nuppu.

Kui saatja on sisse lülitatud, aktiveerub displei valgustus umbes 5 sekundiks. Valgustust saab aktiveerida ka enamus nuppe vajutades (kui saatja on sisse lülitatud).

CTCSS / DCS TOONID

CTCSS-toonid võimaldavad luua olemasolevate kanalite juurde uued privaatkanalid. CTCSS-toonid on juurdepääsuvõtmed, mis võimaldavad saada teateid ainult sama kanali ja koodi kasutajatelt. Iga kanali jaoks saate kasutada kuni 38 CTCSS ja 83 DCS tooni.

Privaatkoode on võimalik luua järgmiste kanalite juurde: PMR446 – ainult põhi PMR kanalite juurde (alates P1 kuni P8). Eelseadistatud kanaleid 9p kuni 24p ei saa muuta.

Töötavale kanalile privaatkoodi valimiseks vajutage MENU nuppu 1x, siis keerake TUNING nuppu, millega saate valida soovitud koodi.

Valitud privaatkood kuvatakse displeile. Valiku kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

DCS koodi aktiveerimiseks vajutage MENU nuppu 2x, seejärel vajutage TUNING nuppu soovitud koodi valimiseks. Valiku kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

CTCSS/DCS funktsiooni blokeerimiseks valige privaatkood ja vajutage MENU nuppu, kuni näete displei paremal pool vilkumas CTCSS privaatkoodi. Seejärel keerake TUNING nuppu ja valige „off“ („off“ ilmub displeile).

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu.

TÄHELEPANU! Kui valite mistahes CTCSS privaatkoodi, kustub mistahes eelseadistatud DCS privaatkood ja vastupidi. Teise saatjaga suhtlemiseks peavad saatjad olema samal kanalil ja samal privaatkoodil.

SAATE (TX) VÕIMSUSE TASEME VALIK

MIDLAND BASE CAMP-il on 2 taseme seadistust. Võimsuse taseme valimiseks peab saatja olema PMR olekus P1-P8 kanalil. Vajutage MENU nuppu kuni „Pr“ ikoon ilmub displeile, seejärel keerake TUNING nuppu saate võimsuse taseme valimiseks: **High**/suurim (H) või **Low**/vähim (L) võimsus. Displeile ilmub **H** või **L** vastavalt valitud võimsusele.

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

Kui aku on maksimaalselt laetud, on maksimum võimsus 500 mW (ERP), madalaim võimsus on 10mW (ERP).

Tänu sellele funktsioonile, kui te ei pea katma laia vahemaad, saate valida madalaima võimsuse (Low), nii suurendate aku eluiga.

Kui aku näidik on langenud 1-le postile, TX võimsus lülitub automaatselt suurimalt (H) võimsuselt madalaimale (L) võimsusele.

VOX

MIDLAND BASE CAMP-il on 4 VOX taset (1, 2, 3 ja 4). See funktsioon lubab Teil aktiveerida saatjat, ilma et peaksite vajutama PTT nuppu. Te peate lihtsalt rääkima ja raadioside aktiveerub Teie hääle peale.

VOX on võimalik reguleerida 3-le tasemele, koos või ilma lisaseadmeteta. 4-s tase aktiveerib VOXi vasturääkimise (Talkback) funktsiooni: kui üks kahest saatjast sooritab ülekannet kauem kui 20 sekundit, VOX Talkback peatab ülekande 10 sekundiks, nii et teisel kasutajal tekib võimalus vastu rääkida.

VOXi taseme seadistamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „VO“.

Seejärel saate TUNING nuppu keerates valida taseme „1“, „2“, „3“ või „4“.

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

VOXi seadistuste tühistamiseks valige TUNING nuppu keerates „oF“ ja vajutage seejärel PTT nuppu.

KUTSUNGI VALIK- Helisignaali saatmine

MIDLAND BASE CAMP-iga on võimalik saata helisignaali kõigile sama kanali kasutajatele. Displeile ilmub ikoon „TX“ ja kinnituseks kuulete helisignaali oma kõlarist.

MIDLAND BASE CAMP-il saab valida 5 erineva kutungi vahel (oF, 1,2,3,4 ja 5).

Helisignaali saatmiseks vajutage LOCK/CALL nuppu.

Valiku sisestamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „CA“ koos kehtiva kutsungisignaali. Keerake TUNING nuppu kutsungisignaali valimiseks, saatja toob iga valiku juures kuuldavale vastava tooni. Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

Kui hoiate AM/FM olekus CALL/LOCK nuppu 5 sekundit all, on teil võimalik salvestada soovitud raadijaam.

ROGER-SIGNAAL: saate lõpetussignaali

Kui vabastada klahv PTT, siis saatja saadab helisignaali teistele kasutajatele selle kohta, et teie saade on lõppenud ja et nemad saavad alustada rääkimist.

ROGER-signaali sisselülitamiseks vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „**rb of**“; TUNING nupuga valige „**rb on**“. Displeile ilmub kiri „**RGB**“.

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

Seadistuse tühistamiseks, korra protseduuri, valige „**rb of**“ ja displeilt kaob kiri „**RGB**“.

KLAHVI TOONID

See funktsioon tekitab piiksuvat tooni iga kord, kui vajutate mõnda nuppu. Kui te soovite seda seadistust välja lülitada, vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub „**bp on**“, seejärel valige TUNING nuppu keerates „**bp of**“.

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

Ikoon kaob displeilt. Nüüd on teie saatja hääletu.

Seadistuse taastamiseks korra protseduuri ja valige valige TUNING nuppu keerates „**bp on**“. Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

KAHE TÕÖKANALI JÄLGIMINE (Dual Watch)

See funktsioon võimaldab skaneerida kasutaja poolt valitud 2 kanalit, ainult vastuvõtu olekus. See on kasulik siis, kui on vaja jälgida kaht inimest.

Aktiveerimine: Vajutage MENU nuppu, kuni displeile ilmub kiri „**DW of**“. Valige teine kanal TUNING nuppu keerates. Valides 1 38-st CTCSS/DCS privaatkoodidest teiseks kanaliks, vajutage jälle MENU nuppu ja valige privaatkood keerates taas TUNING nuppu.

Kinnitamiseks vajutage PTT nuppu või oodake 5 sekundit.

Displeile ilmub „**DW**“ teise võimalusena kasutusel olev kanal ja teine valitud kanal.

Dual Watch'i väljalülitamiseks vajutage lihtsalt SCAN või MENU nuppu. Kui saatja saab signaali ühelt kahelt valitud kanalilt, DUAL WATCH peatub ajutiselt, mis võimaldab sooritada sideülekande kanalilt, kus signaal on aktiivne.

MIDLAND BASE CAMP jääb aktiivsele kanalile nii kauaks, kuni signaal on olemas ja asub skaneerima 5 sekundit pärast seda, kui signaal pole enam aktiivne.

MERE LAINEALA (MARINE BAND)

Valige mere laineala, kasutage selleks BAND lülitit, displeile kuvatakse viimati valitud kanal ja MARINE ikoon. Mere laineala ei saada sõnumeid edasi, vaid ainult võtab signaale vastu. Kui teie saatja on MARINE olekus, näitab displei kanali numbrit (nt 1d). Seejärel valige soovitud kanal, keerake TUNING nuppu päri- või vastupäeva. Mere laineala olekus saate kasutada ka SCAN, MONITOR ja LOCK funktsioone.

AM/FM VASTUVÕTJA OLEK

BASE CAMP saab vastu võtta AM/FM sagedusi, kui valite BAND lülitiga soovitud oleku. Displeile ilmub valitud AM/FM laineala ja aktiivne sagedus.

AM/FM laineala sageduse valimine

Et valida AM/FM sagedust, keerake TUNING nuppu päri- ja vastupäeva. Hoidke nuppi 2 sekundit, saatja skaneerib sagedusi kuni võtab vastu tugeva ja selge signaali. Kui hoiate nuppu päri- või vastupäeva 5 sekundit, SCAN funktsioon toimib peatumata edasi, kuni te ise peatate skaneerimise pöörates kergelt TUNING nuppu või vajutades PTT nuppu.

Sageduse salvestamine

BASE CAMP salvestab 2 valitud sagedust AM-i ja 2 FM-i lainealal. Esimese sageduse salvestamiseks vajutaga 5 sekundit LOCK/CALL nuppu, samal ajal kui teise sageduse salvestamiseks vajutage SCAN nuppu.

KELLA OLEKU SEADISTAMINE

Kui BASE CAMP on välja lülitatud, näitab displei kehtivat kellaega. Kella näidu kuvamiseks displeile, kui saatja on sisse lülitatud, keerake POWER/VOL nupp off-i peale.

Kella tunninäidu muutmise:

- Vajutage LOCK/CALL/HOUR nuppu ja tunninäit hakkab vilkuma.
- Keerake TUNING nuppu ja muutke tunninäit.
- Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.

Kella minutinäidu muutmise:

- Kui saatja on kella olekus, vajutage SCAN/MINUTE nuppu ja minutinäit hakkab vilkuma.
- Keerake TUNING nuppu ja muutke minutinäit.
- Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.

ÄRATUSKELLA SEADISTAMINE (ALARM CLOCK)

BASE CAMP töötab ka äratuskellana. Seadistamiseks peab saatja olema kella olekus.

Äratuskella sisselülitamine:

Kui saatja on kella olekus, vajutage MONITOR/ALARM ON/OFF nuppu, displeile ilmub ALARM CLOCK ikoon.

Äratus tunninäidu seadistamiseks vajutage LOCK/CALL/HOUR nuppu ja tunninäit hakkab vilkuma. Keerake TUNING nuppu ja muutke tunninäit. Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.

Äratus minutinäidu seadistamiseks vajutage SCAN/MINUTE nuppu ja minutinäit hakkab vilkuma. Keerake TUNING nuppu ja muutke minutinäit. Kinnitamiseks vajutage PTT/SELECT nuppu või oodake 5 sekundit.

Äratus väljalülitamine:

Äratus tühistamiseks seadistage saatja kella olekusse, vajutage MONITOR/ALARM ON/OFF nuppu. ALARM CLOCK ikoon kaob ekraanilt.

Kui te selle asemel vajutate MENU/MONITOR/SCAN-LOCK-CALL nuppu, äratuskella ikoon jääb displeile, aga äratuskell heliseb samal ajal järgmisel päeval, seega 24 tunni pärast.

Äratuse edasi lükkamine (SNOOZE)

Kui äratuskell hakkab helisema, saate aktiveerida SNOOZE-funktsiooni. Selleks vajutage PTT/SNOOZE nuppu. Iga kord, kui vajutate SNOOZE nuppu, äratuskell hakkab helisema taas 8 minuti pärast.

TASKULAMBI KASUTAMINE

BASE CAMP-il on sisseehitatud taskulamp.

Taskulambi sisselülitamiseks lükake LIGHT lüliti „on“-i peale.

Taskulambi väljalülitamiseks lükake LIGHT lüliti „off“-i peale.

MORSE KOOD

BASE CAMPiga saab saata Morse koodi.

Kui saatja on AM/FM mere lainealal, saate saata Morse signaali, kui vajutate mitu korda MENU nupule.

USB pistik

MIDLAND BASE CAMPi saab kasutada mobiiltelefonide, iPodi, mp3 mängija laadimiseks, kasutage selleks AC või DC USB adapterit või DÜNAMO VÄNT/KÄEPIDE – keerates seda päri- või vastupäeva, saate laadida NiMH akusid.

- Sisestage USB laadimiskaabel (vabal valikul) MIDLAND BASE CAMPi USB pistikupessa;
- Ühendage USB laadimiskaabli teine ots mobiiltelefoniga, MP3 mängijaga või iPodiga;
- Laadige mobiiltelefoni, iPodi või mp3 mängija aku, keerates hästi kiiresti DÜNAMO vända või ühendades AC või DC adapter laadimise pistikupesasse.

AKU LAADIMINE

MIDLAND BASE CAMP kasutab 6V NiMH taaslaetavat akut. Akut saab laadida kasutades AC seinadapterit (kuulub komplekti) või DC adapterit (kuulub komplekti). Esialgne laadimisaeg on 12 tundi, seejärel on laadimisaeg 8 kuni 10 tundi.

Aku maksimaalse eluea tagamiseks soovitage laadida akut, kui BASE CAMP on välja lülitatud ja displeile on ilmunud tühja aku ikoon.

Aku laadimiseks peate ühendama seinadapteri pistiku seinal olevasse elektripistikupesasse. Seinadapteri pistiku teine ots ühendage BASE CAMPi laadija pistikupesasse. Eemaldage MIDLAND BASE CAMP laadijast ainult siis, kui laadimisaeg on täis saanud.

Te saate aku laadimiseks kasutada ka Dünamo vända. Selleks keerake Dünamo vända käepidet hästi kiiresti päri- või vastupäeva.

HOIATUS!

- Kaasasolev seinalaadija kasutab „standardset laadimise“ meetodit. See on meetod, kus laadimise kul on umbes 10% mahust ja aku saab öö jooksul täis või 10-14 tunni jooksul. Kasutades seda meetodit, laadid ei lõpeta automaatselt laadimist, kui aku on täis. Sellest pole midagi, kui jätate aeg-ajalt laadija sisse kauemaks kui vajalik, kuid te peate vältima seda, et jätate saatja pidevalt sisselülitatud laadijasse, kuigi akut pole vaja laadida.
- Laadija on määratud laadima ainult NiMH taaslaetavaid akusid ja seda ei saa kasutada tavaliste Alkaline vm mitte taaslaetavate akude laadimiseks. Selliste akude laadimine on äärmiselt ohtlik. Need materjalid võivad lekkida, plahvatada või isegi põlema süttida ja põhjustada kahjustusi ja isiklike vigastusi.
- Palun kasutage ainult kaasasolevat seinalaadijat ja ei mingit muud laadijat.
- Akude äraviskamisel järgige teie riigi poolt ette kirjutatud ohtlike jäätmete käitlemise seadusi.

AKU TASEME INDIKAATOR

MIDLAND BASE CAMP-il on aku taseme mõõdik, mis näitab aku võimsuse taset. Mida suurem on nähtavate pulkade arv, seda suurem on aku täituvus. Kui aku on tühi, hakkab aku ikoon displeil vilkuma, mis näitab, et aku tuleb vahetada või laadida, kui kasutate taaslaetavat akut.

Energiaallika valimine

MIDLAND BASE CAMPi töötab kas Alkaline akudega või taaslaetava NiMH akuga. Lülitage TOITEALLIKA LÜLITI (BATTERY SOURCE) kas „alkaline“ või „rechargeable“ (taaslaetav – NiMH aku) peale.

KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Saatja puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi vm puhastusvahendeid.
- Ärge kastke raadiosaatjat vette.
- Pikaajalisel mittekasutamisel lülitage saatja välja ja eemaldage aku.

PROBLEEMIDE LAHENDUSTE TABEL

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Saatja ei lülitu sisse	Aku on tühi ja / või ei ole korralikult paigaldatud.	Kontrollige, et aku oleks laetud ja korrektselt paigaldatud.
Saatja lülitub välja kohepeale seda, kui on sisse lülitatud.	Aku on tühi.	Vahetage või laadige aku.
Aku ei hakka laadima.	Akulaadija ei ole korralikult ühendatud või paigaldatud.	Kontrollige akulaadija ühendused ja akude paigaldus.
Saatja lülitub sisse, aga ei võta signaale vastu.	1. Saatja kasutusala on liiga kaetud. 2. Helitugevuse tase on liiga madal. 3. Vale CTCSS-toon või DCS-kood.	1. Minge teise kohta. 2. Lisage helitugevust. 3. Kontrollige, et CTCSS-toon või DCS-kood on sama, mis teistel saatjatel, millega soovite suhelda.
Vastuvõttu saadab kogu aeg müra.	Seire (monitooring)-funktsioon ob blokeeritud.	Tühistage monitooringu blokeering.

Teise osapoolega ei ole võimalik suhelda.	1. Valitud on vale kanal. 2. Saatja asetseb kaetud piirkonnas või on teisest saatjast liiga kaugel. 3. Vale CTCSS-toon või DCS-kood.	1. Valige sama kanal, mis saatjatel, millega soovite suhelda. 2. Minge teise kohta. 3. Kontrollige, et CTCSS-toon või DCS-kood on sama, mis teistel saatjatel, millega soovite suhelda.
Vastuvõtt on katkendlik ja / või häiritud.	1. Signaal on väga nõrk. 2. Ülekande vahemaa on ülemääraselt pikk ja/või ülekande rajal on takistused. 3. Teised pooled kasutavad samat kanalit. 4. Saatja on paigaldatud liiga lähedale seadetele, mis põhjustavad häireid (TV, arvuti).	1. Proovige ajutiselt eetrimüra piiraja (squelch) maha võtta. 2. Liikuge teisele saatjale lähemale või minge teise kohta. 3. Kontrollige saatja kanali kasutustihedust MONITOR-funktsiooni kasutades. 4. Suurendage saatja vahemaad võimaliku segaja suhtes.
Vastuvõetud kõne ei ole selge.	Kasutatav kanal on liiga hõivatud.	Valige teine kanal.
Ülekande sooritamine ei ole alati võimalik.	1. Kasutatavat kanalit kasutavad samaaegselt ülemäära suur arv osapooli või ülekande on tõkestanud hõivatud kanal. 2. Ülekande aeg on lõppenud.	1. Valige teine kanal. Paluge saatja maaletoojalt tühistada hõivatud kanali blokeering. 2. Lühendage ülekande aega. Paluge saatja maaletoojal seadistada ülekande taimer kõrgemale tasemele.
VOX funktsioon põhjustab saatja juhusliku tööle hakkamise.	Tundlikkus ja/või keskkonna müra on liiga kõrge.	Vähendage VOXi tundlikkust.
VOX funktsioon nõuab välju häälega rääkimist.	Tundlikkus on liiga madal.	Kui keskkonna müra ei ole kõrge, suurendage tundlikkust või kasutage mikrofoni.
Muud rikked (loetamatud sübid displeil, funktsioonid)	Valed seadistused, mis on põhjustatud toiteallika probleemidest.	Laadige aku.
Aku tööaeg on lühenenud.	1. Tööolek on liiga kõrge. 2. Ainult NiMH akudele: aku mälu efekt.	1. Proovige vähendada ülekande aega ja/või kasutada madalaimat võimsust. 2. Kõrvaldage mälu efekt.

TEHNILISED NÄITAJAD

Kanalid	1~8 PMR, 1~69 LPD
Frequency generation.....	PLL synthesizer
Sageduse ulatus	446.00625 - 446.09375MHz (PMR)
.....	433.075 - 434.775MHz (LPD)
.....	520 - 1620KHz (AM)
.....	87.5 - 108.0MHz (FM)
.....	156.3 - 162MHz (MARINE)
Antenn	12.5 KHz (PMR); 25 KHz (LPD)
Nominaalne pingeaallikas	6+/- 10% VDC
Töökeskkonna temperatuur	-20° kuni +55°
Mõõdud (ilma antennita)	120x180x 55 mm
Kaal (ilma antennita).....	0,563 kg
Ooteaeg (% 1-st tunnist)	TX 5%, RX 5%, ootel 90%
SAATJA	
Väljundvõimsus (ERP).....	10 o 500 mW (V)
Modulatsiooni tüüp	FM
Valesignaali piiramine	vastav ETSI seadusele
VASTUVÕTJA	
Tundlikkus 12dB Sinadi juures	0,35µV
Valesignaali piiramine	70dB
Audio väljundvõimsus (10% THD).....	2W
Keskmine sagedused	1°:21,4 MHz ; 2°:455 KHz
Välispidise mikrofoni ja laadija pistik	2,5 mm pesa stereo
Välimise kõlari konektor	3.5 mm pesa mono

Tootja jätab endale õiguse andmeid muuta.

Käesolevaga teatab CTE International, et toode vastab EC direktiivile 99/05/EC; seadme vastavuse deklaratsiooni kohta saab konsultatsiooni:

www.midlandradio.eu

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG-T RAADIOSIDEKESKUS OU

Kadaka tee 72a, TALLINN

TEL. 6 518 040; www.tehnoturg.ee

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügi järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.
2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) torketa töö 24 kuu jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipaasu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.
3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate torketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasulist remonti.
4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72a, Tallinnas, Tuglase 19, Tartus või Koidula 1, Rakveres, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.